


Vertaling van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing



Schijvenmaaier NOVACAT F 2700 ALPIN

3732

Mach.nr.: +..00001



Technische wijzigingen

Omdat wij permanent werken aan de ontwikkeling van onze producten, kan deze handleiding afwijken van het product. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen. Bindende informatie omtrent bepaalde eigenschappen van de machine dient bij de service-dealer te worden opgevraagd.

Juridische kennisgeving


We vragen u vriendelijk in acht te nemen dat het zich alleen bij de Duitstalige gebruiksaanwijzing om de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing volgens de Europese Machinerichtlijn handelt. Gebruiksaanwijzingen in andere talen dan Duits zijn vertalingen van de oorspronkelijke Duitse gebruiksaanwijzing.

Wij vragen om begrip voor het feit dat wijzigingen in de leveringsomvang, wat betreft de vorm, uitrusting en techniek mogelijk zijn.

Nadruk, vertaling en kopieën in welke vorm dan ook, ook als samenvatting, zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van PÖTTINGER Landtechnik GmbH.

Alle auteursrechten blijven PÖTTINGER Landtechnik GmbH uitdrukkelijk voorbehouden.

© PÖTTINGER Landtechnik GmbH



MyPÖTTINGER – Eenvoudig. Altijd. Overal.

- QR-code van het typeplaatje scannen met smartphone / tablet of www.mypoettinger.com invoeren op internet.
- Reserveonderdelenlijsten zijn exclusief verkrijgbaar via MyPÖTTINGER.
- Individuele informatie, zoals gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinformatie voor uw machines, is beschikbaar op MyPÖTTINGER in "Mijn machines" op elk gewenst moment na registratie.

Geachte klant!

Kwaliteit is waarde die loont. Daarom hanteren wij de hoogste kwaliteitsnormen voor onze producten. Deze worden door ons eigen kwaliteitsmanagement en door ons management voortdurend gecontroleerd. Want veiligheid, probleemloos werking, hoogste kwaliteit en absolute betrouwbaarheid van onze machines tijdens het gebruik vormen onze kerncompetenties, waarvoor wij staan.

Met behulp van deze gebruiksaanwijzing kunt u de machine leren kennen. De gebruiksaanwijzing informeert u bovendien op een overzichtelijke manier over een veilig en juist gebruik, verzorging en onderhoud. Het verdient daarom aanbeveling om de gebruiksaanwijzing te lezen.

De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de machine. De gebruiksaanwijzing moet tijdens de levensduur van de machine op een geschikte plaats worden bewaard en op elk moment voor het personeel toegankelijk zijn. Instructies over nationale voorschriften met betrekking tot het voorkomen van ongevallen, wegenverkeerswet en milieubescherming moeten worden aangevuld.

Alle mensen die de machine gebruiken, onderhouden of transporteren, moeten deze gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies, hebben gelezen en begrepen, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Als deze gebruiksaanwijzing niet wordt nageleefd, vervalt de aanspraak op garantie.

Neem bij vragen over de inhoud van deze gebruiksaanwijzing of andere vragen over deze machine contact op met uw PÖTTINGER servicepartner.

Door tijdige en gewetensvolle verzorging en onderhoud volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen, waarborgt u de bedrijfs- en verkeersveiligheid en de betrouwbaarheid van uw machine.

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen of reserveonderdelen en accessoires die zijn vrijgegeven door PÖTTINGER Landtechnik GmbH. Alleen de door ons vrijgegeven originele reserveonderdelen zijn door ons gecontroleerd en beschikken over de vereisten die nodig zijn voor het gebruik van uw machine. Bij gebruik van niet vrijgegeven onderdelen kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de garantie. Ook na afloop van de garantieperiode adviseren wij het gebruik van originele reserveonderdelen, om ervoor te zorgen dat de machine goed blijft presteren.

De productaansprakelijkheidswetgeving verplicht de producent en de dealer bij de verkoop van de machines een gebruiksaanwijzing mee te leveren en de klant bij de machine te instrueren over de veiligheids- bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Ter controle van de goede overdracht van de machine en de gebruiksaanwijzing is een bevestiging in de vorm van een overdrachtsverklaring noodzakelijk. De overdrachtsverklaring wordt door de dealer elektronisch ingevuld.

In de zin van de productaansprakelijkheid is elke zelfstandige en landbouwer ondernemer. Bedrijfsschade in de zin van de productaansprakelijkheid valt daarom niet onder de aansprakelijkheid van PÖTTINGER. Als materiële schade in de zin van de productaansprakelijkheid geldt schade die door de machine ontstaat, maar niet aan de machine.

De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de machine; daarom moet deze worden doorgegeven aan een, indien nodig, volgende eigenaar van de machine. De volgende eigenaar moet worden geïnstrueerd en op genoemde voorschriften worden gewezen.

Uw PÖTTINGER serviceteam wenst u veel succes.

Opmaakconventies

Deze paragraaf bevat uitleg voor een beter begrip van de in deze gebruiksaanwijzing gebruikte afbeeldingen, veiligheidsinstructies en waarschuwingen en tekstuele beschrijvingen.

Veiligheidsinstructies / waarschuwingen

Veiligheidsinstructies met een algemeen karakter staan altijd aan het begin van een paragraaf. Ze waarschuwen voor gevaren die tijdens het gebruik van de machine of bij voorbereidingen op werkzaamheden aan de machine kunnen ontstaan. Waarschuwingen waarschuwen voor gevaren die onmiddellijk bij een proces of werkstap op de machine kunnen ontstaan. Waarschuwingen worden samen met de respectieve processen / werkstappen in de instructietekst vermeld.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen worden als volgt weergegeven:

GEVAAR

Als de aanwijzingen in een dergelijke tekst niet worden opgevolgd, bestaat de kans op een dodelijk of een levensbedreigend letsel.

- ▶ Alle aanwijzingen in dergelijke teksten dienen absoluut te worden opgevolgd!

WAARSCHUWING

Als de aanwijzingen in een dergelijke tekst niet worden opgevolgd, bestaat de kans op een ernstig letsel.

- ▶ Alle aanwijzingen in dergelijke teksten dienen absoluut te worden opgevolgd!

VOORZICHTIG

Als de aanwijzingen in een dergelijke tekst niet worden opgevolgd, bestaat de kans op een letsel.

- ▶ Alle aanwijzingen in dergelijke teksten dienen absoluut te worden opgevolgd!

AANWIJZING

Als de aanwijzingen in een dergelijke tekst niet worden opgevolgd, bestaat de kans op schade.

- ▶ Alle aanwijzingen in dergelijke teksten dienen absoluut te worden opgevolgd!

TIP

Tekstdelen die op deze manier gemarkeerd zijn, bevatten aanbevelingen en adviezen over het gebruik van de machine.

MILIEU

Dergelijke teksten bevatten adviezen met betrekking tot het thema milieubescherming.

Richtingsaanduidingen

Richtingsaanduidingen (zoals links, rechts, voor, achter) worden gegeven op basis van de normale "werkrijrichting" van de machine.

Oriëntatie-informatie voor een afbeelding van een machinedetail heeft betrekking op deze afbeelding zelf en wordt slechts in sommige gevallen begrepen in relatie tot de rijrichting. De betekenis van de oriëntatie-informatie (indien nodig) blijkt duidelijk uit de begeleidende tekst zelf.

Benamingen

In deze gebruiksaanwijzing wordt de verwisselbare uitrusting voor landbouwvoertuigen (in de zin van de Europese Machinerichtlijn) **machine** genoemd.

Voertuigen die voor de aandrijving van deze machine bedoeld zijn, worden **tractor** genoemd.

Uitrusting die als **optie** is aangeduid, wordt alleen aangeboden voor bepaalde machineversies of alleen in bepaalde landen.

Onder **persoonlijke beschermingsmiddelen** worden veiligheidsbrillen, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, nauwsluitende lange werkkleding, haarnetje bij lang haar, gehoorbescherming en geschikte uitrustingen ter bescherming tegen stof van zaadbehandelingsmiddelen (zoals stofmaskers enz.) verstaan. De volledige keuze van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen voor de betreffende toepassing blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de machine.

Verwijzingen

Verwijzingen naar een andere plaats in de gebruiksaanwijzing of een ander document staan in de tekst, met vermelding van hoofdstuk en paragraaf of subparagraaf. De aanduiding van paragraaf of subparagraaf staat tussen aanhalingstekens. (Voorbeeld: Alle bouten op de machine controleren op stevig vastzitten. Zie "Aandraaimomenten" op pagina xxx.) De subparagraaf of paragraaf vindt u in het document ook via een vermelding in de inhoudsopgave.

Actiestappen

Een pijl  of opeenvolgende nummering geeft actiestappen aan die u moet uitvoeren.

Een zwart omrande, inspringende pijl  of opeenvolgende inspringende nummering duidt op tussenresultaten of tussenstappen die u moet uitvoeren.

Afbeeldingen

Afbeeldingen kunnen in detail afwijken van uw machine en moeten worden opgevat als principeweergave/symbolische weergave.

Gebruik van kleuren

Afbeeldingen worden in dit door PÖTTINGER Landtechnik GmbH ter beschikking gestelde afdrukdocument uitsluitend in grijs tinten of zwart-wit weergegeven.

Afbeeldingen in elektronisch verspreidbare documenten (pdf's) worden ook in kleur weergegeven en kunnen desgewenst ook in kleur worden afgedrukt.

Gebruik van symbolen

Afbeeldingen kunnen ook ingevoegde symbolen, pijlen en andere lijnen bevatten, die dienen om de begrijpelijkheid van de afbeeldingsinhoud te verbeteren of bedoeld zijn om de aandacht te vestigen op een bepaald deel van de afbeelding.

Instructies voor de overdracht van machines

Wij verzoeken U de volgende punten i.v.m. de wet op de productaansprakelijkheid te controleren.



Aankruisen hetgeen van toepassing is.

- ☐ Machine aan de hand van de pakbon gecontroleerd. Alle bijgeleverde onderdelen verwijderd, alle veiligheidsinrichtingen, cardanazs en bedieningselementen aanwezig.
- ☐ De bediening, de inbedrijfsstelling en het onderhoud van de machine resp. werktuig aan de hand van de handleiding met de gebruiker besproken en uitgelegd.
- ☐ Bandenspanning gecontroleerd.
- ☐ Wielbouten en moeren op vastzitten gecontroleerd.
- ☐ Op het juiste toerental en draairichting gewezen.
- ☐ Aanpassing op de tractor uitgevoerd; driepuntsverstelling, disselhoogte, installatie van de parkeerremhendel in de tractorcabine, bevestiging van de gedwongen besturing ingesteld, compatibiliteit van alle benodigde elektrische, hydraulische en pneumatische connectoren naar de tractor gecontroleerd en tot stand gebracht.
- ☐ Informatie verstrekt over lengtebepaling van de aftakas.
- ☐ Testloop van alle machinefuncties en de handrem en bedrijfsrem uitgevoerd en geen onvolkomenheden vastgesteld.
- ☐ Tijdens het proefdraaien de werking van de machine uitgelegd.
- ☐ Het zwenken in werk- en transportstand uitgelegd.
- ☐ Informatie verstrekt over optionele en extra uitrusting.
- ☐ Er is gewezen op het belang van het bestuderen van de handleiding.

Ter controle van de juiste overdracht van de machine en de gebruiksaanwijzing is het gewenst dat dit aan de fabrikant wordt bevestigd. Hiervoor hebt u een bevestigingsmail van PÖTTINGER ontvangen. Als u deze mail niet heeft ontvangen, moet u contact opnemen met uw verantwoordelijke dealer. Uw dealer kan de overdrachtsverklaring online invullen.

Oostenrijk

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1

4710 Grieskirchen

Telefoon+43 7248 600-0

Fax+43 7248 600-2513

info@poettinger.at

Wijzigingsindex

Datum	Index	Reden voor wijziging	Gewijzigd hoofdstuk
-------	-------	----------------------	---------------------

Fabrieksnorm aandraaimomenten voor bouten

Bedrijfsnorm.....	12
-------------------	----

Opbouw en functie

Functie-elementen.....	13
Meegeleverde accessoires.....	13
Uitbreidingsprogramma.....	14

Overzicht

Kenmerk.....	15
Typeplaatje.....	15

Beschrijving

Conformiteitscertificaat.....	16
Gebruik conform bestemming.....	17
Gebruik niet in overeenstemming met de specificaties.....	17

Technische gegevens

Mogelijke cardanasprofielen aan de tractorzijde.....	18
Afmetingen.....	18
Gewichten.....	18
Maaischijven en maaimessen.....	18
Benodigd vermogen.....	19
Hydrauliek.....	20
Elektrische installatie.....	20
Geluidsemissie.....	20

Veiligheid en milieu

Veiligheidsinstructies.....	21
Kwalificatie van het personeel.....	21
Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.....	21
Organisatorische maatregelen.....	21
Handhaving van de bedrijfsveiligheid.....	22
Bijzondere gevaren.....	23
Bedrijfsafhankelijk gevareng gebied.....	24
Waarschuwingssymbool.....	25

Verkeerstechnische uitrusting.....	31
Omgang met gevaarlijke stoffen.....	32
Brandstofefficiëntie en bodembescherming.....	32
Afvoer van de machine.....	33

Kleppen / deksel / hulpinrichtingen

Hulpinrichtingen.....	35
Beschermdoekdrager bediening.....	35
Afdekking verwijderen / monteren.....	37

Gebruik

Gebruik.....	38
Vóór de ingebruikname.....	39
Aankoppeling.....	39
Mogelijke aanbouwproblemen en oplossingen.....	40
Koppeling aan de tractor.....	41
Bevestigingsadapter.....	43
Tractorballast.....	45
Tractorballast bepalen door weegmethode.....	46
Tractorballast berekenen.....	48
Instelling / ombouw.....	49
Aanpassing van de cardanas aan de tractor.....	50
Zijwaartse verschuiving.....	53
Mechanische ontlasting.....	54
Schijvenmaaier maaibalkpositie.....	57
Transportkegel montageadvies.....	59
Transportkegels demonteren / opnieuw monteren.....	60
Extra zwadtrommels.....	61
Ingaande transmissie draairichting aanpassen.....	62
Proefdraaien.....	63
Gebruik.....	66
Uitgaande van de parkeerpositie in de wegtransportpositie brengen.....	68
Uitgaande van de wegtransportpositie in de werkpositie brengen.....	68
Maaien.....	70
Uitgaande van de werkpositie in de wegtransportpositie brengen.....	70
Loskoppelen.....	72
In de parkeerpositie brengen.....	73

Inhoud

Cardanas afkoppelen.....	73
Machine loskoppelen van de tractor.....	74
Buitenbedrijfstelling van de machine aan het einde van het seizoen.....	75

Onderhoud

Klaar voor gebruiken houden.....	77
Algemene aanwijzingen.....	78
Cardanas.....	79

Toestandgebaseerd onderhoud

Omkeerbare maaimessen vervangen / opnieuw monteren.....	81
---	----

Periodiek onderhoud

Voor elk seizoen.....	85
Nokkenschakelkoppeling van de cardanas controleren.....	85
Wrijvingskoppeling controleren.....	85
Dagelijks onderhoud.....	86
Hydraulisch systeem controleren.....	87
Verlichting en lampen controleren / vervangen.....	88
Waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies controle- ren / vervangen.....	88
Eén keer na 1 uur.....	90
Mesbouten aandraaien.....	90
Elke 25 uur.....	91
Lagers maaibalk smeren.....	91
Elke 50 uur.....	92
Cardanassen smeren.....	92
Slijtagecontrole maaimeshouder.....	93
Eerste keer na 50 uur, vervolgens elke 100 hectare.....	96
Maaibalk olieversing.....	96
Ingaande transmissie maaier olie verversen.....	97
Zijtransmissie maaibalk olie verversen.....	100
Glijdende vertanding cardanas onder zijtransmissie smeren.....	102
1x per jaar.....	103
Maaibalk oliepeil controleren / bijvullen.....	103
Ingaande transmissie maaier oliepeil controleren / bijvullen.....	106
Zijtransmissie maaibalken oliepeil controleren / bijvullen.....	108

Na elk seizoen (winterstalling).....	110
Machine reinigen / conserveren.....	110
Om de 6 jaar.....	111
Hydraulische slangen vervangen.....	111
Smeerschema.....	111

Smeermiddelen

Specificatie bedrijfsstof.....	113
Smeermiddelen en vulhoeveelheden.....	113

Raad en daad

Cardanas-nokkenschakelkoppeling functie.....	115
Wat te doen als	115
verlichting.....	116
Hydrauliek.....	117
Hydraulisch schema.....	117

Bedrijfsnorm



Deze bedrijfsnorm geldt voor alle metrische schroeven waarbij geen specifiek aandraai-draaimoment is aangegeven in de tekening/handleiding. De respectievelijke weerstandscategorie is aangegeven op de schroefkop.

- De aangegeven waarden zijn nominale waarden en gelden voor een kopwrijvingsfactor van $IJ=0,14$ en een schroefdraadwrijvingskoppel van $IJ=0,125$. Er kunnen kleine afwijkingen van spankracht voorkomen door verschillende wrijvingsfactoren. De vermelde waarden moeten worden aangehouden met een tolerantie van $\pm 10\%$.
- Bij gebruik van de aangegeven aantrek-draaimomenten en bij de gebruikte wrijvingsfactoren wordt het schroefmateriaal voor 90% van de minimumtreksterkte volgens DIN ISO 898 belast.
- Wanneer bij een schroefkoppeling een specifiek aantrek-draaimoment wordt aangegeven, dan dienen al deze schroefkoppelingen te worden aangetrokken met een draaimentsleutel en het aangegeven aantrek-draaimoment.

Schroefdraad metrisch	Sterkteklasse 8.8		Sterkteklasse 10.9	
	Aandraaimoment	Spankracht	Aandraaimoment	Spankracht
M 4	3,1 Nm	4000 N	4,4 Nm	5700 N
M 5	6,2 Nm	6600 N	8,7 Nm	9300 N
M 6	10,5 Nm	9300 N	15 Nm	13000 N
M 8	25 Nm	17000 N	36 Nm	24000 N
M 10	50 Nm	27000 N	70 Nm	38000 N
M 12	86 Nm	39500 N	121 Nm	56000 N
M 14	135 Nm	54000 N	195 Nm	76000 N
M 16	215 Nm	75000 N	300 Nm	105000 N
M 20	410 Nm	117000 N	580 Nm	164000 N
M 24	710 Nm	168000 N	1000 Nm	237000 N
M 30	1400 Nm	270000 N	2000 Nm	380000 N
M 8 x 1	27 Nm	18700 N	38 Nm	26500 N
M 10 x 1,25	53 Nm	29000 N	74 Nm	41000 N
M 12 x 1,25	95 Nm	44500 N	130 Nm	63000 N
M 14 x 1,5	150 Nm	60000 N	210 Nm	85000 N
M 16 x 1,5	230 Nm	81000 N	320 Nm	115000 N
M 20 x 1,5	460 Nm	134000 N	650 Nm	189000 N
M 24 x 2	780 Nm	188000 N	1090 Nm	265000 N


Functie-elementen

Pos.	Element
1	Zijbescherming mechanisch zwenkbaar (optie: hydraulisch)
2	Frontbescherming zwenkbaar
3	3 punts aanbouwbok
4	Waarschuingssticker (optie: met begrenzingsverlichting)
5	Aandrijving



Meegeleverde accessoires

- Messleutel (1)
- Messenbox (2)
- Handleiding (3)




Bescherming transparant weergegeven

Uitbreidingsprogramma

Het uitbreidingsprogramma van PÖTTINGER Landtechnik GmbH biedt talloze uitbreidingsmogelijkheden. Uw dealer kan u hierover informeren.

Kenmerk

Typeplaatje



1 = positie van het typeplaatje

Typeplaatje

Voor algemene of technische vragen over de machine, informatie over het model en type aflezen **van het typeplaatje** en klaar houden. Het chassisnr. en/of het serienr. is absoluut noodzakelijk voor het bestellen van reserveonderdelen.

Onmiddellijk na overname van de machine het volledige chassisnummer en / of serienummer op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing noteren, om deze gebruiksaanwijzing correct aan de betreffende machine toe te kunnen wijzen.

CE-markering

De CE-markering op het typeplaatje bevestigt de overeenstemming van de machine met de bepalingen (in de versie die geldig is op het moment dat de machine op de markt wordt gebracht) van de Richtlijn 2006/42/EG of Verordening (EU) 2023/1230.

Vermelde gegevens

De volgende gegevens kunnen worden afgelezen op het typeplaatje, afhankelijk van het machinetype en de uitvoering.

Gegevens	Gegevens
Chassisnummer	Bouwjaar
Model	Modeljaar
Identificatienummer van het voertuig	Aslasten per as
Type	Belasting
Serienummer	Toelaatbaar totaal gewicht
Basisgewicht	

Conformiteitscertificaat



EU-conformiteitsverklaring

Firmanaam en adres van de producent:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
AT - 4710 Grieskirchen

Machine (vervangbare uitrusting):

Maaier	NOVACAT F 2700 ALPIN
Type	3732
Serienummer	

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

Machines 2006/42/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU

Vindplaats van de toegepaste geharmoniseerde normen:

EN ISO 12100:2010	EN ISO 14982:2009
EN ISO 4254-1:2015	EN ISO 4254-12:2012
EN ISO 4254-1:2015/A1:2021	EN ISO 4254-12:2012/A1:2017

Vindplaats van de toegepaste overige technische normen en/of specificaties:

Documentatiegemachtigde:

Josef Bernecker
Industriegelände 1
AT - 4710 Grieskirchen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MB'.

Markus Baldinger
Bedrijfsleiding F&E

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JL'.

Jörg Lechner
Bedrijfsleiding
Productie

Grieskirchen, 06.06.2025

Gebruik conform bestemming


- De maaier is uitsluitend bedoeld voor het maaien van weiden en kortstammige voeder-
gewassen.
- Onder gebruik conform bestemming valt ook dat deze handleiding en de waarschu-
wingsafbeeldingen (pictogrammen) aan de machine worden nageleefd.

Gebruik niet in overeenstemming met de specificaties

Het volgende gebruik van de machine kan tot verlies van de wettelijke garantie leiden

- Opslag en transport van zaad/mest of andere materialen/stoffen op de machine.
- Houden van dieren op de machine.
- Vervoer van personen of dieren op de machine.
- Indompeling van de machine in vloeistoffen bij transport, gebruik of opslag.
- Bewerken van wegen, paden en andere oppervlakken die voornamelijk of gedeeltelijk uit
steen, zand of asfalt bestaan.

Mogelijke cardanasprofielen aan de tractorzijde



Afmetingen

Aanduiding	NOVACAT F 2700 ALPIN
Type	3732
Werkbreedte	2620 mm

Gewichten

Aanduiding	Type	Basisgewicht	Tractorgewicht max.
NOVACAT F 2700 ALPIN	3732	450 kg	4500 kg

TIP

Als de machine met extra uitrustingsonderdelen is uitgerust, kunnen gewichts- en maataanduidingen van de werkelijke situatie afwijken!


Maaischijven en maaimessen

Aanduiding	Type	Maaischijven [st]	Maaimessen per maaischijf [st]
NOVACAT F 2700 ALPIN	3732	6	2

TIP


Bij alle maaiers moeten (per maaier) de buitenste en binnenste maaitrommel / maaischijf aan de voorzijde van de machine naar binnen draaien!

Draairichting van het maaimes



TIP

De gebruikte mesuitrusting wordt op de sticker op de messenbox aangegeven. Zie "Meegeleverde accessoires" pagina 13.



Mesuitrusting

Benodigd vermogen

Aanduiding	Type	Tractor	Toerental van de aftakas
NOVACAT F 2700 ALPIN	3732	vanaf 33 kW	540 / 1000 tpm

Hydrauliek

! AANWIJZING

Schade aan de hydrauliek door niet-compatibele hydraulische oliën!

- ▶ Minerale oliën niet mengen met bio-oliën!
- ▶ Compatibiliteit van de hydraulische olie controleren voor het aankoppelen van de machine aan de tractor.

Hydraulische olie

Hydraulische olie-specificatie	DIN 51524 deel 1 en 2 Viscositeit: 46 mm ² /s bij +40 °C
Olietemperatuur	max. +80 °C
Werkdruk	170 tot max. 200 bar

Hydraulische aansluitingen	1x dubbelwerkende aansluiting hydraulisch opklapbare zijbescherming (optie) 1x dubbelwerkende aansluiting hydraulische zijverschuiving (optie)
----------------------------	---

Elektrische installatie

spanning	12 VDC
Aansluitingen	1x stekker 7-polig volgens DIN ISO 1724 (verlichting)

Geluidsemissie


Continu geluidsdrukkniveau

75,7 dB(A)

TIP

Vanwege de verschillende tractorversies kan het werkelijke geluidsniveau op de werkplek afwijken van het gemeten continue geluidsdrukkniveau.

Wij adviseren om tijdens het werk de tractorcabine volledig gesloten te houden en gehoorbescherming te dragen!



Veiligheidsinstructies

De veiligheidsinstructies waarschuwen voor gevaren voor de gezondheid, schade en gevaaren door verkeerd gebruik van de machine. Vóór de ingebruikname en werkzaamheden met of aan de machine deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen en de vermelde veiligheidsinstructies en de op de machine aangebrachte waarschuwingen in acht nemen. Als de waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing of op de machine niet in acht worden genomen, is de bediener van de machine verantwoordelijk voor verwondingen en schade!

Kwalificatie van het personeel

- Alleen personen die de wettelijke minimale leeftijd hebben bereikt, die psychisch en fysiek gezond zijn en die op de juiste manier zijn geïnstrueerd of geschoold, mogen met de machine werken. Personeel dat nog geschoold of geïnstrueerd moet worden, of dat momenteel een opleiding volgt, mag de machine alleen bedienen onder permanent toezicht van een ervaren persoon.
- Controle- en afstelwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd en gekwalificeerd personeel. Onder bevoegd en gekwalificeerd personeel worden personen verstaan die geschoold zijn door PÖTTINGER Landtechnik GmbH of een PÖTTINGER servicedealer.
- Montage-, reparatie- en ombouwwerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Onder een gekwalificeerd persoon wordt een persoon verstaan die op grond van zijn of haar beroepsopleiding, kennis en ervaring in staat is de hem of haar opgedragen taken te beoordelen en naar behoren uit te voeren. Daarbij heeft de gekwalificeerde persoon kennis van alle relevante normen en gevaren in verband met zijn of haar activiteit.

Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

- In deze handleiding zijn alleen die onderhouds- en reparatiewerkzaamheden beschreven, die de gebruiker zelfstandig mag uitvoeren. Alle werkzaamheden die niet zijn beschreven, mogen alleen in een gespecialiseerde werkplaats door deskundig personeel worden uitgevoerd.
- Reparaties aan het elektrische of hydraulische systeem, aan voorgespannen veren, aan druktanks enz. vereisen voldoende kennis en het gebruik van het juiste gereedschap, en mogen daarom alleen worden uitgevoerd in een gespecialiseerde werkplaats door deskundig personeel.
- Geschikt gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Organisatorische maatregelen

- Handleiding altijd bij de hand houden.
- Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moeten de functies van alle bedieningsinrichtingen duidelijk zijn.

Veiligheid en milieu

- Naast de instructies in deze gebruiksaanwijzing moeten ook de nationale voorschriften met betrekking tot arbeidsveiligheid en de algemeen geldende, wettelijke of andere bindende voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht worden genomen. Dergelijke verplichtingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrustingen of het naleven van voorschriften uit de wegenverkeerswet.
- Voor het uitvoeren van controle-, afstel- en reparatiewerkzaamheden is een passende werkplaatsuitrusting absoluut noodzakelijk.

Handhaving van de bedrijfsveiligheid

- De machine alleen gebruiken als deze zich in technisch perfecte staat bevindt, in overeenstemming met het beoogde gebruik en op een veiligheidsbewuste en gevaarbewuste manier.
- Alle gebreken die de veiligheid negatief beïnvloeden, dienen direct te worden verholpen, evt. in een werkplaats door deskundig personeel.
- Let op de waarschuwingsafbeeldingen op de machine.
- De gebruiker moet ervoor zorgen dat alle waarschuwingsafbeeldingen altijd op de juiste plaats zitten en leesbaar zijn.
- Aan- en ombouwwerkzaamheden en veranderingen aan de machine mogen niet eigenhandig worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor het installeren en afstellen van veiligheidsvoorzieningen en voor lassen of boren aan dragende delen.
- Reserveonderdelen en accessoires moeten ofwel originele reserveonderdelen van PÖTTINGER Landtechnik GmbH of uitdrukkelijk door PÖTTINGER goedgekeurde onderdelen zijn. Van deze onderdelen is de betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid voor machines van PÖTTINGER vastgesteld. Voor andere producten kunnen wij dit niet beoordelen en we kunnen daarvoor ook niet instaan.
- Onderhoudswerkzaamheden zoals in deze handleiding staan beschreven, moeten volledig en in de voorgeschreven tijdsintervallen worden uitgevoerd, dan wel in een werkplaats door deskundig personeel worden uitgevoerd.
- De software bij programmeerbare regelsystemen mag niet worden gewijzigd.

Bijzondere gevaren

GEVAAR

Verpletteren en naar binnen te trekken van ledematen door aangedreven machineonderdelen!

- ▶ Lang haar moet worden samengebonden, draag geen loszittende kleding. Voor zover noodzakelijk of voor zover door regelingen voorgeschreven, dienen persoonlijke veiligheidsuitrustingen te worden gebruikt.
- ▶ De machine alleen in gebruik nemen als alle beveiligingsinrichtingen goed zijn aangebracht, niet beschadigd zijn en zich in veiligheidspositie bevinden.
- ▶ Tijdens de werking mogen zich geen personen binnen het bereik van bewegende machineonderdelen bevinden.
- ▶ Ga niet vlakbij de uitgeschakelde machine staan voordat alle bewegende machineonderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- ▶ Verzorgings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen uitvoeren wanneer de aandrijving stilstaat. De machine moet altijd worden beveiligd tegen inschakelen, wegrollen en/of kantelen.

WAARSCHUWING

Schade aan de gezondheid door lawaai!

- ▶ Bij een geluidsniveau vanaf 80 dB(A) wordt dringend gehoorbescherming aanbevolen.
- ▶ Bij een geluidsniveau vanaf 85 dB(A) is het gebruik van gehoorbescherming verplicht.

WAARSCHUWING

Brand of explosie!

Verontreinigingen door brandbare stoffen in het gebied van de slijp- en laswerkzaamheden kunnen ontbranden wanneer er vonken overspringen.

- ▶ Vóór slijp- en laswerkzaamheden de machine en de omgeving reinigen van stof en brandbare materialen en zorgen voor voldoende ventilatie.
- ▶ Slijp- en laswerkzaamheden niet boven brandbare ondergrond uitvoeren.

WAARSCHUWING

Huid-, oog- of luchtwegirritatie!

Oliën, vetten, oplos- en reinigingsmiddelen kunnen de gezondheid schaden.

- ▶ Let op de veiligheidsvoorschriften die gelden voor het betreffende product.
- ▶ Zorg voor voldoende ventilatie.
- ▶ Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, beschermende handschoenen / veiligheidsbril.

! WAARSCHUWING

Infecties door ontsnappende hydraulische olie!

Onder hoge druk ontsnappende hydraulische olie kan de huid binnendringen, in lichaamsopeningen binnendringen en ernstige infecties veroorzaken!

- ▶ Voordat er onderhoudswerkzaamheden worden verricht, het hydraulische systeem drukloos maken.
- ▶ Bij alle werkzaamheden aan het hydraulische systeem persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbril en handschoenen dragen.
- ▶ Voor iedere ingebruikname moet de hydrauliek worden gecontroleerd op slijtage en beschadigingen.
- ▶ Zoek alleen met passende hulpmiddelen (bv. speciale spray voor vaststellen van lekkages) naar lekkageplaatsen. De vastgestelde gebreken moeten direct worden hersteld in een gespecialiseerde werkplaats door deskundig personeel.
- ▶ Lekkages niet met de hand of andere lichaamsdelen afdichten.
- ▶ In geval van letsel in samenhang met hydraulische olie onmiddellijk een arts raadplegen.

! WAARSCHUWING

Uitworp van stenen en aarde door aangedreven machineonderdelen!

Bij machines met cardanasaandrijvingen kunnen tijdens de werking vreemde voorwerpen met hoge snelheid aan de afschermingen van de machine voorbijvliegen en grote afstanden overbruggen.

- ▶ Bijzondere voorzichtigheid in acht nemen bij bedrijf in de buurt van gebouwen, weides met dieren en omgevingen met mensenverkeer.
- ▶ Afremmen, toerental van de aftakas verlagen en verder rijden met verlaagde snelheid totdat de gevarezone is verlaten.
- ▶ In geval van twijfel stoppen en aftakas uitschakelen totdat de mogelijkheid van gevaar kan worden uitgesloten.

Bedrijfsafhankelijk gevareng gebied


Het betreden van het gevareng gebied terwijl de machine in werking is en/of de tractormotor draait, is ten strengste verboden!

⚠ GEVAAR

Bekneld raken, intrekken en afsnijden van delen van het lichaam!

Bij het naderen van bewegende machinedelen kunnen kleding, haar en delen van het lichaam zo worden gegrepen dat ontsnappen niet mogelijk is zonder ernstig of dodelijk letsel.

- ▶ Gevarenzone van de machine niet betreden zolang zich daar machinedelen kunnen bewegen.
- ▶ Beschermingsvoorzieningen vóór de ingebruikname controleren op volledigheid en gebruiksklare toestand.
- ▶ Vóór de inbedrijfstelling en tijdens het gebruik iedereen wegsturen uit het gevarengedied rond de machine.



Markering = gevarenzone van de machine in alle bedrijfs- en transportposities.

⚠ GEVAAR

Verwondingen door uitglijden!

- ▶ Het is niet toegestaan om veiligheidsvoorzieningen te betreden!

Waarschuwingssymbool

Vervolgens worden posities en betekenissen van alle gebruikte waarschuwingssymbolen weergegeven.

TIP

Waarschuwingssymbool (pictogrammen) geven resterende gevaren aan en hoe deze te vermijden.

Beschadigde of verloren gegane waarschuwingsafbeeldingen moeten worden vervangen.

Worden machinedelen met opgeplakte waarschuwingsafbeeldingen vervangen, dan moeten op de nieuwe delen de juiste waarschuwingsafbeeldingen worden geplakt.



TIP


VS / CANADA





Voor machines die in de VS / CANADA worden gebruikt, is een ombouwset met waarschuwingssymbolen (voor het aanpassen aan lokaal geldende voorschriften) naar keuze in het Engels of Frans bij PÖTTINGER verkrijgbaar! Zie ook "Aanvulling op de gebruiksaanwijzing VS / CANADA".


Verklaring



Pos.	Waarschuwingssymbool	Betekenis
1 (1x)		Gevaar voor het afsnijden van vingers. Nooit in het gevarengedebiet reiken zolang er nog delen kunnen bewegen. 495.153
2 (1x)		Voor het inschakelen van de aftakas beide zijbeschermingen sluiten. 495.167
3(4x)		Nooit in de machine reiken, zolang zich daar nog delen kunnen bewegen. 495.171


Pos.	Waarschuwingssymbool	Betekenis
4 (2x)		Positie van de transporthaken 495.404
5 (1x)		Productaansprakelijkheid 495.713
6 (1x)		Vervangen van messen 495.725
7 (1x)		Voor ingebruikname gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. 494.529
8 (1x)		Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de motor stopzetten en de contactsleutel verwijderen. 495.165.0001

Pos.	Waarschuwingssymbool	Betekenis
9 (1x)		Messenuitrusting 495.720.0001
10 (1x)		Raak machineonderdelen alleen aan als ze volledig tot stilstand zijn gekomen. 495.158 (op beschermdoek gedrukt)
11 (1x)		Gevaar door weggeslingerde onderdelen bij draaiende motor - veilige afstand aanhouden. 495.152 (op beschermdoek gedrukt)
12 (1x)		Gevaar voor beknelling! Afstand van bewegende of draaiende delen houden. (op beschermdoek gedrukt)

Pos.	Waarschuwingssymbool	Betekenis
13 (1x)		Maximale hydraulische druk, draairichting van de aftakas en maximaal toerental van de aftakas. 495.310 495.311 495.339 495.340
		Afhankelijk van de configuratie van de machine is een van de waarschuwingsafbeeldingen naar keuze rond de transmissie aangebracht.
		
		







Verkeerstechnische uitrusting


De verkeerstechnische uitrusting is verplicht bij ritten over de openbare wegen. Dit kan per land van bestemming verschillend zijn.



VS / CANADA

Voor machines die in de VS / CANADA worden gebruikt, is een 'Flasher Control-module' (voor het aanpassen van de knipperfrequentie van de richtingaanwijzers aan de momenteel geldende voorschriften) verkrijgbaar!


Voorste uitrusting standaard



1 = Begrenzingsverlichting wit

2 = Waarschuwborden

Achterste uitrusting standaard



1 = Begrenzingsverlichting rood

2 = Waarschuwborden

Omgang met gevaarlijke stoffen

Naast de aanwijzingen in deze handleiding dienen ook de algemeen geldende, wettelijke en andere bindende voorschriften met betrekking tot de milieubescherming te worden nageleefd.

Brandstofefficiëntie en bodembescherming

Een zorgvuldige instelling van de machine beschermt de machine/grond en spaart brandstof.

Afvoer van de machine

MILIEU

Principeel moet de machine aan het einde van zijn levensduur volgens de nationale wettelijke voorschriften met betrekking tot afvalverwerking worden afgevoerd.

Drukvaten, schokdempers, gasveren enz.

- Afhankelijk van het machinetype zijn hydraulische drukaccumulatoren ingebouwd. Deze staan onder hoge gasdruk (stikstof) en moeten voor de vernietiging met behulp van een geschikte voorziening worden geleegd.
- Perslucht tank van luchtremmen vóór de verwijdering drukloos maken via de condensaatafvoer.
- Gasveren, gasdrukdempers of oliedrukdempers staan onder hoge druk en moeten voor de vernietiging van de machine worden verwijderd en indien nodig gescheiden van het metaalschroot aan de afvalverwerking worden aangeleverd.

Smeermiddelen en bedrijfsvloeistoffen afvoeren

- Smeermiddelen en hydraulische oliën weg laten lopen, opvangen en op correcte wijze afvoeren.
- Smeermiddelreservoirs van centrale smeerinstallaties legen en smeermiddelen op correcte wijze afvoeren.

Elektrische en elektronische componenten afvoeren

- Verlichtingsapparatuur, jobcomputer, sensoren en kabels verwijderen en apart aan de afvalverwerking aanleveren

Kunststof onderdelen afvoeren

- Kunststof componenten zijn voorzien van een markering met informatie over de materiaalsamenstelling. Daarmee kunnen kunststof onderdelen gesorteerd aan de recycling worden aangeleverd.

Metalen onderdelen afvoeren

- Alle metalen onderdelen moeten zoveel mogelijk gesorteerd aan het betreffende recyclingproces worden aangeleverd.
- Componenten voor de sloop ontdoen van smeermiddelen als transmissieolie, hydraulische olie enz.

Rubberen onderdelen / banden afvoeren

- Banden met en zonder velg en andere componenten van rubber moeten aan het betreffende recyclingstation worden aangeleverd.

Demontage van zware delen van de machine

- Delen van de machine, waarvan het gewicht 25 kg overschrijdt, alleen met kraan of heftruck heffen.



WAARSCHUWING

Schade aan de gezondheid door handmatig, zwaar tillen!

- ▶ Delen van de machine, waarvan het gewicht 25 kg overschrijdt, niet handmatig tillen.
- ▶ Voor het verwijderen, demonteren van deze delen een kraan, heftruck of iets dergelijks gebruiken.

Hulpinrichtingen

Beschermdoekdrager bediening

De zijbeschermingen kunnen met een hydraulische opklapinrichting (optie) worden uitgerust.

⚠ VOORZICHTIG


Weggeslingerde onzuiverheden / machineonderdelen bij defecten

- ▶ Afschermingen nooit openen terwijl machineonderdelen draaien.
- ▶ Afschermingen nooit geopend laten wanneer machineonderdelen draaien.
- ▶ Wachten op stilstand van alle draaiende machineonderdelen voordat de machine wordt genaderd.
- ▶ Als de afscherming gebreken vertoont, moeten de defecte onderdelen onmiddellijk worden gerepareerd of vernieuwd.

🔧 TIP

De bediening van de beschermingen kan, afhankelijk van de machine, optioneel hydraulisch via de tractorregeleenheid plaatsvinden. In dit geval is geen handmatige ingreep meer vereist.

Zijbescherming handmatig bedienen



1 = Vergrendelingspen met boring

2 = Drukveer

Vorbereiding

- Dunne schroevendraaier, doorslag of iets dergelijks.


Voorwaarde

- Machine geparkeerd in de werkpositie en beveiligd tegen weggrollen en/of kantelen.
- Stilstand van alle draaiende machineonderdelen.

Werkwijze

- ▶ Hulpgereedschap in de boring van de vergrendelingsbout (1) inbrengen.
- ▶ Met het hulpgereedschap de vergrendelingsbout (1) zijdelings uittrekken.
- ▶ Zijbescherming in gewenste positie brengen.
- ▶ Vergrendelingsbout (1) laten vastklikken.
- ▶ Zijbescherming sluiten: Procedure uitvoeren in omgekeerde volgorde.

Voorbescherming handmatig bedienen



1 = Handgreep

2 = Veerbelaste vergrendelingspen

Voorwaarde

- Machine in arbeidspositie geplaatst en beveiligd tegen weggrollen en/of kantelen.
- Stilstand van alle draaiende machineonderdelen.

Werkwijze

- ▶ Vergrendelingspen (2) eruit trekken en frontbescherming met de handgreep (1) iets optillen.
- ▶ Vergrendelingspen (2) loslaten en frontbescherming tot aan de aanslag naar boven klappen.
- ▶ Frontbescherming sluiten: Procedure uitvoeren in omgekeerde volgorde. Garanderen dat de frontbescherming door de vergrendelingspen (2) correct is vergrendeld.

Beschermingen hydraulisch bedienen (optie)**! GEVAAR****Bekneld raken, intrekken en afsnijden van delen van het lichaam!**

Bij het naderen van bewegende machinedelen kunnen kleding, haar en delen van het lichaam zo worden gegrepen dat ontsnappen niet mogelijk is zonder ernstig of dodelijk letsel.

- ▶ Gevarenszone van de machine niet betreden zolang zich daar machinedelen kunnen bewegen.
- ▶ Beschermingsvoorzieningen vóór de ingebruikname controleren op volledigheid en gebruiksklare toestand.
- ▶ Vóór de inbedrijfstelling en tijdens het gebruik iedereen wegsturen uit het gevarengedied rond de machine.

Werkwijze

- ▶ Afhankelijk van de versie de tractorregeleenheid en / of bedieningsterminal bedienen om de betreffende bescherming naar de gewenste positie te verplaatsen.

Klapsnelheid van de hydraulische bediening instellen


- ▶ De regeleenheid van de hydraulische opklapbare zijbescherming bedienen, totdat beide beschermingen geheel naar boven zijn gezwenkt.
- ▶ Stel de klapsnelheid in door de hoeveelheid olie te wijzigen.
- ▶ Reduceer de hoeveelheid olie om het klapmechanisme te vertragen. Daardoor wordt de optionele uitrusting ontzien.

Afdekking verwijderen / monteren

De afdekking dient als contactbescherming tegen de daaronder liggende, bewegende delen.

Werkwijze

- ▶ Afdekking demonteren: 4x schroeven (S) verwijderen en de afdekking (A) verwijderen.



- ▶ Afdekking monteren: Procedure uitvoeren in omgekeerde volgorde.

Gebruik

GEVAAR

Grijpen, intrekken en afrukken van ledematen, evenals kneuzingen en overrijden van het hele lichaam!

Tijdens werkzaamheden aan de machine moeten de gevarenzone waarin machineonderdelen kunnen bewegen en de gevarenzone van de tractor worden betreden.

- ▶ Vóór alle werkzaamheden aan de machine tractormotor uitschakelen, aftakas uitschakelen, parkeerrem aantrekken, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- ▶ Stilstand van alle machineonderdelen afwachten, voordat de gevarenzone van de tractor / de machine wordt betreden.
- ▶ Bij werkzaamheden onder de machine of wanneer de machine is opgetild, kriksteunen eronder plaatsen om onbedoeld zakken van de machine / machineonderdelen te voorkomen!

WAARSCHUWING

Roterende delen achter beschermkappen!

Roterende delen achter beschermkappen kunnen ongemerkt langere tijd blijven draaien!

- ▶ Stilstand van alle roterende delen afwachten.
- ▶ Zorgen dat de machine niet onbedoeld en niet door derden in beweging kan worden gebracht.
- ▶ Zorgen dat de tractor niet onbedoeld en niet door derden in beweging kan worden gebracht.

WAARSCHUWING

Het niet dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen!

- ▶ Persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkleding, werkschoenen, handschoenen, veiligheidsbril) gebruiken tijdens het omgaan met de machine.

AANWIJZING

Schade aan de aandrijflijn bij machines met aftakasaandrijving!

Als de aftakasrem actief is op de tractor, kunnen in de aandrijflijn mechanische spanningen ontstaan die tot schade aan de betrokken machineonderdelen leiden.

- ▶ De aftakasrem van de tractor vóór het klappen uitschakelen!

Vóór de ingebruikname

- Zorgen dat de tractor voor gebruik met de machine geschikt is. De informatie in de technische gegevens van deze gebruiksaanwijzing moet worden vergeleken met de overeenkomstige informatie in de gebruiksaanwijzing voor de tractor.
- Zorgen dat eventuele transportvergrendelingen / verpakkingsmateriaal volledig zijn verwijderd.
- Zorgen dat in de machine (bijv. in zaadtanks, in laadruimtes, onder beschermkappen) en op de bij de machine meegeleverde reserveonderdelen, machineonderdelen of bedieningsterminals zijn verwijderd.
- Zorgen dat alle beschermingsinrichtingen op de machine volledig aangebracht zijn.
- Zorgen dat alle aangebrachte en ingevoerde conserveringsmiddelen / antivriesmiddelen zijn verwijderd en op de juiste manier zijn afgevoerd.

Aankoppeling

AANWIJZING

Botsingen met andere weggebruikers!

Tijdens het rijden met machines waarvan de componenten niet in de wegtransportpositie zijn vastgezet, kunnen botsingen ontstaan met andere weggebruikers.

- ▶ Vóór het rijden op de openbare weg, alle machineonderdelen naar de wegtransportpositie brengen en vastzetten, zoals voorgeschreven.

GEVAAR

Intrekken en afrukken van ledematen!

- ▶ Aftakasaandrijving beveiligen tegen onbedoeld inschakelen.

WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar van het hele lichaam!

Het verblijf in het gevarengedebiet van tractor en machine is verboden, zolang de combinatie niet is beveiligd tegen weggrollen en onbedoelde inbedrijfstelling.

- 1 Omstanders wegsturen uit het gevarengedebiet rondom de tractor en machine.
- 2 Zorgen dat niet-betrokken personen de gevarengedebiet niet betreden.
- 3 Machine alleen op een vlakke en stevige ondergrond parkeren.
- 4 Parkeerrem aantrekken.
- 5 Tractormotor uitschakelen, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- 6 Wielblokken bij de tractor en, indien mogelijk, ook bij de machine plaatsen.

! WAARSCHUWING


Gevaar voor beknelling voor het hele lichaam bij bediening van de hefinrichting!

- ▶ Personen wegsturen uit het gevarengedrag rondom de hefinrichting.
- ▶ Bij bediening van de hefinrichting via externe toetsen niet tussen de tractor en machine komen.

Mogelijke aanbouwproblemen en oplossingen


- **Geen hydraulische aansluiting vooraan**

Als de tractor geen hydraulische aansluiting aan de voorzijde heeft, moet een hydraulische slang van achteren naar voren worden gelegd.



- **Gemeenschappelijke regelen voor front- en achterhef**

Bij sommige tractoren kan het nodig zijn om met een driewegkraan om te schakelen tussen de fronthef (HW) en de achterhef.




- **Te ver naar voren geplaatste aftakasstomp**

Bij tractoren met een ver naar voren stekende aftakasstomp zou de cardanas extreem moeten worden ingekort. Wanneer de machine geheven is, zou er dan onvoldoende buisoverlap van de cardanas zijn of zou de maximale hoek van de cardanas worden overschreden.

In dit geval is een aankoppelset vereist die het werktuig 200 mm verder naar voren brengt.

TIP

In dat geval contact opnemen met de PÖTTINGER klantendienst.



Koppeling aan de tractor

! WAARSCHUWING

Bekenningsgevaar van het hele lichaam!

Het verblijf in het gevarengedied van tractor en machine is verboden, zolang de combinatie niet is beveiligd tegen weggrollen en onbedoelde inbedrijfstelling.

- 1 Omstanders wegsturen uit het gevarengedied rondom de tractor en machine.
- 2 Zorgen dat niet-betrokken personen de gevarengedied niet betreden.
- 3 Machine alleen op een vlakke en stevige ondergrond parkeren.
- 4 Parkeerrem aantrekken.
- 5 Tractormotor uitschakelen, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- 6 Wielblokken bij de tractor en, indien mogelijk, ook bij de machine plaatsen.

! WAARSCHUWING

Gevaar voor beknelling voor het hele lichaam bij bediening van de hefinrichting!

- Personen wegsturen uit het gevarengedied rondom de hefinrichting.
- Bij bediening van de hefinrichting via externe toetsen niet tussen de tractor en machine komen.


Voorwaarde

- Tractor en machine op een vlakke en stevige ondergrond geplaatst.
- Hefarmen correct ingesteld en gemonteerd.
- Tractor voldoende geballast. Zie "Tractorballast" pagina 45.
- Fronthift op eenvoudigwerkende hydraulica ingesteld, of...
- ...fronthift op eenvoudigwerkende functie door een werkplaats omgebouwd (by-passleiding).

Driepuntsophanging

Werkwijze

- 1 Fronthydrauliek instellen op positieregeling.
- 2 Tractor tot vlak voor de machine rijden, stoppen, parkeerrem inschakelen.





- 3 Beide hefarmen parallel instellen op de vereiste instelling voor hoogte en breedte van de koppelbok en vergrendelen tegen zijwaartse beweging.
 - ▷ Indien nodig, afstandsbussen en hefarmkogels aanbrengen op de hefarmpenen van de machine en borgen met veerpennen, als dit nog niet is gebeurd.
- 4 Tractor naar de machine toe rijden, de machine met de hefarmen op de koppelbok vasthaken en vanghaak vergrendelen.
- 5 Topstangkogel aanbrengen op de machine, indien dit nog niet is gebeurd.
- 6 Topstang aanbrengen en beveiligen zoals voorgeschreven.

TIP

Vaste topstang gebruiken!

- ▷ Cardanas aanpassen aan de tractor en machine, als dit nog niet is gebeurd. Zie "Aanpassing van de cardanas aan de tractor" pagina 50.
- 7 De correct aangepaste cardanas aansluiten op de machine en tractor, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de cardanasfabrikant.
 - ▷ Cardanassteun (2) in de werkpositie zwenken.



Links = parkeerpositie

Rechts = werkpositie

- 8 Afscherming van de cardanas beveiligen tegen meedraaien, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de cardanasfabrikant.
 - ▷ Op het juiste toerental en de draairichting van de aftakas letten, zie sticker in de buurt van de ingaande transmissie.
- 9 Elektrische kabels en hydraulische leidingen aansluiten op de tractor.
- 10 Optionele ontlastingsveren indien nodig tussen machine en tractor bevestigen.
Zie "Ontlasting instellen" pagina 56.

Vervolgens moet de machine op de correcte maaibalkpositie (bij schijvenmaaiers) / maai-trommelpositie (bij trommelmaaiers) worden ingesteld.

Bevestigingsadapter


De verkrijgbare aanbouwadapters kunnen in verschillende posities worden gemonteerd, om de aanbouwpositie aan de tractor aan te passen.

! AANWIJZING

Schade door botsing van onderdelen!

Bij wijziging van de aanbouwsituatie kunnen machinedelen botsen tijdens het bedrijf met de tractor.


- ▶ Voor de ingebruikname een proefrit uitvoeren.





1 = Aanbouw "B"

2 = Aanbouwadapter

Gebruik




Aanbouwadapter montage



Maat X = Afstand tot tractor

Maat Y = Verticale afstand tot aanbouwbok



Tractorballast

VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen door ballastfouten!

Bij ballastfouten wordt de bestuurbaarheid en het remvermogen van de tractor aangetast.

- ▶ Machines die in verschillende koppelingstoestanden als solo-machine of als machinecombinatie kunnen worden gebruikt, moeten steeds in deze toestanden worden gewogen.
- ▶ Voor het wegen, de positie van de machine / machinecombinatie die het verst naar achteren / naar voren steekt tot stand brengen.
- ▶ Na succesvolle ballastplaatsing remtest uitvoeren.

Minstens 20% van het leeggewicht van de tractor moeten als voorasbelasting aanwezig zijn, om de bestuurbaarheid en het remvermogen van de tractor te waarborgen. De asbelasting, het totaalgewicht en het draagvermogen van de banden mogen in geen geval worden overschreden.

Voor de correcte ballast van uw tractor zie ook de gebruiksaanwijzing voor de tractor.

Voor de bepaling van de benodigde ballast kunnen twee verschillende methodes worden toegepast.

Methodes voor het bepalen van de ballast van de tractor

- *Weegmethode*
Met de weegmethode wordt het nauwkeurigste resultaat bereikt. Er wordt rekening gehouden met mogelijke afwijkingen van opgegeven gewichten.
- *Berekeningsmethode*
De berekeningsmethode levert enkel de rekenkundige resultaten, op basis van de gewichten in de technische gegevens van machine en tractor op het moment van levering. Deze cijfers kunnen afwijken van het feitelijke gewicht, wegens latere technische wijzigingen.

TIP

Indien mogelijk altijd kiezen voor de weegmethode!

De correcte ballast moet bij elke tractor- en machinewissel opnieuw worden bepaald.

In te vullen cijfertabel

	daadwerkelijke waarde	toegelaten waarde	toegelaten draagvermogen van de banden
Minimale frontballast	kg (lbs) ($G_{V \min}$)	-	-
Totaalgewicht	kg (lbs) (G_{wrk})	$\leq$ kg (lbs) (G_{tlb})	-
Voorasbelasting	kg (lbs) ($T_{V wrk}$)	kg (lbs) ($T_{V tlb}$)	$\leq$ kg (lbs)
Achterasbelasting	kg (lbs) ($T_{H wrk}$)	$\leq$ kg (lbs) ($T_{H tlb}$)	$\leq$ kg (lbs)


Tractorballast bepalen door weegmethode

Deze (voorkeurs-)methode kan worden gebruikt voor het controleren van de rekenkundig bepaalde tractorballast. Zie "Tractorballast berekenen" pagina 48.

Werkwijze

Tractor wegen.


- ▶ Eventueel gemonteerde machines en ballastgewichten van de tractor demonteren.
- ▶ Tractor met voor- en achteras op de weegbrug rijden.



- ▶ Gewicht als tractor-leeggewicht (T_L) noteren en in de tabel invoeren.

Voorasbelasting wegen.


- ▶ Machine aan de tractor koppelen en in transportpositie brengen.
- ▶ De tractor met de vooras op de weegbrug rijden.



- ▶ Gewicht als daadwerkelijke vooraslas ($T_{V\text{tat}}$) noteren en in de tabel invoeren.
- ▶ Berekenen of de daadwerkelijke voorasbelasting ($T_{V\text{wrk}}$) nog minstens 20% van het leeg gewicht van de tractor T_L bedraagt. Ingeval de voorasbelasting te klein is, ballastgewichten aanbrengen tot de daadwerkelijke voorasbelasting ($T_{V\text{tat}}$) ten minste 20% van het leeg gewicht van de tractor (T_L) bedraagt.
- ▶ Controleren of de maximaal toelaatbare voorasbelasting ($T_{V\text{zul}}$), rekening houdend met het draagvermogen van de banden, niet wordt overschreden. Zie tractor-handleiding.

Totaalgewicht wegen


- ▶ Tractor met machine in transportstand en met ballastgewichten met voor- en achteras op de weegbrug rijden.



- ▶ Gewicht als totaalgewicht (G_{tat}) noteren en in de tabel invoeren.
- ▶ Controleren of de meetwaarde het maximaal toegestane totaalgewicht (G_{tlb}) van de tractor overschrijdt. Zie gebruiksaanwijzing voor de tractor.

Achterasbelasting wegen

- ▶ Tractor met machine en met ballastgewichten met achteras op de weegbrug rijden.



- ▶ Gewicht als daadwerkelijke achteraslas T_H in de tabel invoeren.
- ▶ Controleren of de meetwaarde de maximaal toelaatbare achterasbelasting ($T_{H \text{ tlb}}$), rekening houdend met het draagvermogen van de banden, niet overschrijdt. Zie gebruiksaanwijzing voor de tractor.
- ▶ Controleren of de technische gegevens van de banden en velgen overeenstemmen met de voorschriften van de tractorfabrikant. Zie gebruiksaanwijzing voor de tractor.

Tractorballast berekenen

Werkwijze

- ▶ Afstand (a) zwaartepunt voorballast (G_V) tot midden vooras:
 $a = \dots\dots\dots$ mm (inch) (Zie gebruiksaanwijzing tractor of meten)
- ▶ Asafstand (b) tractor:
 $b = \dots\dots\dots$ mm (inch) (Zie gebruiksaanwijzing tractor of meten)
- ▶ Afstand (c) midden achteras tot koppelpunt:
 $c = \dots\dots\dots$ mm (inch) (Zie gebruiksaanwijzing tractor of meten)
- ▶ Afstand (d) achterste koppelpunt tot zwaartepunt (G_H) machinecombinatie:
 $d = \dots\dots\dots$ mm (inch) (meten)
- ▶ Voorasbelasting onbelaste tractor (T_V):
 $T_V = \dots\dots\dots$ kg (lbs) (Zie gebruiksaanwijzing tractor)
- ▶ Achterasbelasting onbelaste tractor (T_H):
 $T_H = \dots\dots\dots$ kg (lbs) (Zie gebruiksaanwijzing tractor)
- ▶ Leeggewicht tractor (T_L):
 $T_L = \dots\dots\dots$ kg (lbs) (Zie gebruiksaanwijzing tractor)
- ▶ Minimale ballast vooraan ($G_{V\ min}$) berekenen en invullen in de tabel met cijfers:
 $G_{V\ min} = (G_H * (c + d) - T_V * b + 0,2 * T_L * b) / (a + b)$
 $\dots\dots\dots$
- ▶ Werkelijke voorasbelasting ($T_{V\ wrk}$) berekenen en invullen in de tabel met cijfers:
 $T_{V\ wrk} = G_V * (a + b) + T_V * b - G_H * (c + d) / b$
 $\dots\dots\dots$
- ▶ De waarde voor de toelaatbare voorasbelasting ($T_{V\ tlb}$) volgens de gebruiksaanwijzing voor de tractor invullen in de tabel met cijfers.
- ▶ Werkelijk totaalgewicht (G_{wrk}) berekenen en invullen in de tabel met cijfers:
 $G_{wrk} = G_V + T_L + G_H$
 $\dots\dots\dots$
- ▶ De waarde voor het toelaatbare totale gewicht (G_{tlb}) volgens de gebruiksaanwijzing voor de tractor invullen in de tabel met cijfers.
- ▶ Werkelijke achterasbelasting ($T_{H\ wrk}$) berekenen en invullen in de tabel met cijfers:
 $T_{H\ wrk} = G_{wrk} - T_{V\ wrk}$
 $\dots\dots\dots$
- ▶ De waarde voor de toelaatbare achterasbelasting ($T_{H\ tlb}$) volgens de gebruiksaanwijzing voor de tractor invullen in de tabel met cijfers.
- ▶ Toegelaten draagvermogen van de banden volgens de gebruiksaanwijzing voor de tractor of uit de documentatie van de bandenproducent verdubbelen (twee banden per as) en invullen in de tabel met cijfers.

Instelling / ombouw

De onderstaande instel- en ombouwwerkzaamheden uitvoeren en de machine op correcte instelling en uitrusting controleren, voordat er met het werk wordt begonnen.

TIP

Een zorgvuldige afstelling van de machine beschermt de machine / bodem en spaart brandstof!

GEVAAR

Vangen en naar binnen trekken van het hele lichaam door bewegende machineonderdelen, bij alle werkzaamheden aan de machine.

- ▶ Alle werkzaamheden alleen uitvoeren wanneer de aandrijving stilstaat.
- ▶ Voor aanvang van alle werkzaamheden de machine beveiligen tegen inschakelen.
- ▶ Tijdens het werken geen lang haar los / wijde kleding dragen.
- ▶ Er mogen zich geen personen binnen het gevarengedebied bevinden.
- ▶ Machine alleen in gebruik nemen als alle beveiligingsinrichtingen correct gemonteerd zijn, onbeschadigd zijn en zich in de beschermende positie bevinden.
- ▶ Tijdens gebruik niemand de gevarengedebied van bewegende machineonderdelen laten betreden.

WAARSCHUWING

Kneuzen, snijden, bekneeld raken en stoten van het hele lichaam!

Bij alle afstelwerkzaamheden bestaan gevaren door zware en deels onder veerdruk staande machineonderdelen met scherpe randen.

- ▶ Instelwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door hiervoor gekwalificeerd personeel.
- ▶ Voor de werkzaamheden geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals werkhandschoenen, veiligheidsbril enz.) dragen.
- ▶ Bedrijfsveiligheids- en ongevalpreventievoorschriften in acht nemen.
- ▶ Er mogen zich geen personen binnen het gevarengedebied bevinden.

WAARSCHUWING

Gevaar voor brandletsel!

Tijdens gebruik kunnen machineonderdelen (zoals transmissie, lagers enz.) zeer heet worden en langere tijd heet blijven!

- ▶ Tijdens en onmiddellijk na gebruik de transmissie en lagers enz. niet aanraken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handschoenen, lange werkkleding enz.).

Aanpassing van de cardanas aan de tractor

Voorwaarden

- Controle en aanpassing van de lengte van cardanassen met buisvormig schuifprofiel door een gespecialiseerde servicedealer.
- Bij gloednieuwe cardanassen alle smeernippels gesmeerd totdat er schoon vet uit de lagerpunten komt.



Afb.: Sticker op de cardanas

MILIEU

Smeermiddelen en smeermiddelmengsels opvangen en op correcte wijze afvoeren.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door beschadigde of weggeslingerde delen van de cardanas!


Als de profieloverlapping onvoldoende is bij een verkeerd afgestelde of structureel gewijzigde cardanas, of als de cardanas tijdens het buigen wordt samengedrukt, kunnen mensen worden geraakt en gewond raken door beschadigde of weggeslingerde delen van de cardanas.

- ▶ Aanpassingen aan de cardanas moeten worden uitgevoerd door een servicepartner. Gebruiksaanwijzing van de cardanasfabrikant in acht nemen.
- ▶ Cardanas vóór het eerste gebruik in alle bedrijfsomstandigheden bij de servicepartner laten controleren en aanpassen.
- ▶ Als de machine met een andere tractor wordt gebruikt, cardanas laten controleren en opnieuw laten aanpassen.
- ▶ Op een cardanas met overbelastings- of een vrijlooppkoppeling de koppeling aan de machinezijde aanbrengen.
- ▶ Geen profieladapter of profielverlengingen aanbrengen op de cardanas of de aftakas.

Uitvoeringsinstructie voor de gespecialiseerde servicedealer


Cardanaslengte in alle werkposities controleren om na te gaan of de schuifafstand en de profieloverlapping volstaan.

Schuifafstand in kortste werkpositie controleren



Werkwijze

- 1 De machine aan de tractor koppelen.
- 2 De cardanas volledig uit elkaar trekken.
 - ▷ De cardanas bestaat nu uit 2 helften.
- 3 De vergrendeling van de cardanashelft met het tractorsymbool op de beschermbuis (1) op de aftakas van de tractor schuiven totdat de vergrendeling vastklikt.
- 4 De vergrendeling van de andere cardanashelft op de ingaande as op de machine schuiven totdat de vergrendeling vastklikt.
- 5 De beide cardanashelften naast elkaar houden. De cardanashelften mogen elkaar niet raken. Een schuifafstand (a) van 40 mm moet beschikbaar zijn.
 - ▷ Als de cardanashelften tegen elkaar botsen en / of de schuifafstand van 40 mm niet wordt aangehouden, moet de cardanas door een gespecialiseerde servicedealer worden aangepast.
- 6 De toegestane hoek van de cardanas controleren. Zie de gebruiksaanwijzing voor de cardanas.
- 7 De vrije ruimte rondom de cardanas moet voldoende zijn, anders zal deze beschadigd raken.
- 8 Beide cardanashelften loskoppelen van de tractor en de machine, op een schone ondergrond neerleggen, en bij de hand houden voor de volgende controle van de profieloverlapping in de langste werkpositie.

De profieloverlapping in de langste werkpositie controleren

a = totale lengte van het profiel van een cardanashelft

PU_{LB} = profieloverlapping

Werkwijze


- 1 De langst mogelijke werkpositie voor de cardanas tussen tractor en machine tot stand brengen.
- 2 De vergrendeling van de cardanashelft met het tractorsymbool op de beschermbuis op de aftakas van de tractor schuiven totdat de vergrendeling vastklikt.
- 3 De vergrendeling van de andere cardanashelft op de ingaande as op de machine schuiven totdat de vergrendeling vastklikt.
- 4 De profieloverlapping controleren.
- 5 De minimale profieloverlapping (PU_{LB}) moet gelijk zijn aan de helft van de totale lengte van het profiel ($a/2$). Een maximale profieloverlapping is wenselijk.
- 6 Tijdens transport en wanneer de aandrijving is uitgeschakeld, moet de profieloverlapping (PU_{LB}) minstens 100 mm zijn.

Gebruik

- 7 De beschermkap aan de tractorzijde en het beschermdeksel aan de machinezijde moeten de beschermtrechters van de cardanas minstens met 50 mm overlappen.
- Als de profieloverlapping in een van de bovenstaande gevallen niet voldoende is, moet u bij de gespecialiseerde servicedealer nieuwe beschermbuizen of een nieuwe cardanas bestellen.

Cardanas inkorten

Aanpassingen aan de cardanas moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde servicedealer. De gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de cardanas moet hierbij in acht worden genomen.



Werkwijze

- ▶ De cardanashelften naast elkaar houden en vanaf de rand van de binnenste beschermbuis de minimale schuifafstand van 40 mm op de buitenste beschermbuis markeren.
- ▶ De cardanashelften van de transmissie of aftakasstomp van de tractor verwijderen.
- ▶ De buitenste beschermbuis inkorten tot aan de markering.
- ▶ De binnenste beschermbuis inkorten tot dezelfde lengte als de buitenste beschermbuis.
- ▶ De buitenste en binnenste profielbuis inkorten tot dezelfde lengte als de buitenste beschermbuis.
- ▶ De snijzijden afronden en spanen voorzichtig verwijderen.
- ▶ De profielbuizen smeren met universeel lithiumvet.
- ▶ De ingekorte helften van de cardanas in elkaar steken.
- ▶ Aftakasaandrijving controleren.

Aftakasaandrijving controleren

WAARSCHUWING

Intrekken en afrukken van ledematen!

Wanneer de aftakas wordt aangedreven, kunnen ledematen, losse kleding of lang haar worden gevangen en naar binnen getrokken.

- ▶ Voor het proefdraaien alle iedereen wegsturen uit de gevarenszone rond de machine.
- ▶ Proefdraaien starten vanaf de bestuurderszitplaats van de tractor.
- ▶ De aftakas van de tractor onmiddellijk uitschakelen in geval van afwijkend gedrag.

Voorwaarden

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd.
- Tractor en machine in de werkpositie geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond.

Werkwijze

- 1 Op het juiste toerental en de draairichting van de aftakas letten, zie sticker in de buurt van de ingaande transmissie.
- 2 Aftakastoerental langzaam tot het nominale toerental verhogen.
 - De aftakasaandrijving onmiddellijk uitschakelen bij abnormale geluiden of sterke trillingen.
In dit geval moet vóór verder gebruik van de machine de volledige aandrijflijn worden onderzocht op fouten waarna een corrigerende actie moet worden uitgevoerd.
 - Als er geen abnormale geluiden of sterke trillingen optreden, is de machine klaar voor gebruik.

Zijwaartse verschuiving


Bij de eerste inbedrijfstelling moet de cardanaslengte worden gecontroleerd en eventueel worden aangepast. Zie "Aanpassing van de cardanas aan de tractor" pagina 50.

Met name bij de optie "Zijwaartse verschuiving" moet de cardanaslengte in elke mogelijke gebruikspositie worden gecontroleerd.

Te controleren posities

- max. zijwaartse verschuiving naar links en maaier in arbeids- of wegtransportpositie
- max. zijwaartse verschuiving naar rechts en maaier in arbeids- of wegtransportpositie

Gebruik



Mechanische ontlasting

De maaibalk moet met circa 150 kg (75 kg per zijde) op de grond rusten (aanbeveling).

TIP

Ontlasting bij nat weer of zwaar, vochtig maaisel dienovereenkomstig verhogen = Het gewicht waarmee de maaibalk op de grond rust, wordt verminderd.

Tegelijkertijd moet de rijsnelheid dienovereenkomstig worden verlaagd om te voorkomen dat de maaier bij hogere rijsnelheden springt (door het verminderen van de bodemaanpassing).

WAARSCHUWING

Schade aan de gezondheid door handmatig zwaar tillen!

De controle van de instelling kan, bij handmatig werken, leiden tot fysieke overbelasting.

- ▶ Niet handmatig optillen.
- ▶ Kraan, heftruck of iets dergelijks in combinatie met een voldoende gedimensioneerde weeghaak gebruiken.

Ontlasting bepalen

Voorbereiding

- Weeghaak

- Strop
- Kraan, heftruck of iets dergelijks.

Voorwaarde

- Fronthef op enkelwerkende hydrauliek ingesteld, of...
- ...Fronthef omgebouwd naar enkelwerkende functie door een gespecialiseerde werkplaats (bypassleiding).
- Tractor en machine in de werkpositie geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.
- Hoogte van de hefinrichting correct ingesteld
- Maaihoogte correct ingesteld
- Maaieenheid in zweefpositie
- Buitenste afschermingen in de werkpositie
- Tijdens de montagewerkzaamheden: tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem aange trokken, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

! AANWIJZING


Brek van begrenzingskettingen en koppelinrichting

Als de dubbelwerkende frontlift onder druk wordt neergelaten, kan er een brek van de op-hangdelen van de ontlasting en de begrenzingskettingen ontstaan.

- ▶ Als de maai-installatie aan de tractor is aangebouwd, mag de dubbelwerkende tractor-regeleenheid van de frontlift nooit op "VERLAGEN" worden gezet.

Werkwijze

- ▶ Weging uitvoeren: Maaieenheid aan de buitenzijde zoals afgebeeld optillen met behulp van strop en ertussen geplaatste weeghaak.



- ▶ Als het gemeten gewicht overeenkomt met de fabrieksinstelling (75kg) of de huidige behoefte, de volgende stappen overslaan en verdergaan met stap 4.


Gebruik

- Als het gemeten gewicht niet overeenkomt met de fabrieksinstelling of de huidige behoefte, ontlasting corrigeren zoals hieronder beschreven.

Ontlasting instellen


Voorwaarde


- Frontlift op eenvoudigwerkende hydraulica ingesteld, of...
- ...frontlift op eenvoudigwerkende functie door een werkplaats omgebouwd (by-passleiding).
- Bevestigingsogen voor het inhaken van de ontlastingsveren aan de driepuntsbok van de machine door gespecialiseerde werkplaats achteraf gemonteerd.



Werkwijze

- 1 Machine met de frontlift optillen.
- 2 Trekveren aan de bevestigingsogen (1) op de driepuntsbok aan beide zijden van de machine en aan de console voor de ontlastingsveren (2) op de tractor inhaken.






Optimale hoek!

TIP

De optimale hoek 10 - 15° voor de krachtgeleiding kan alleen worden bereikt als de veren aan een console worden bevestigd.

- 3 Frontlift op verlagen zetten en de machine zonder druk tot op de grond verlagen.
- 4 Veerspanning door controle van de ontlasting controleren, zoals hiervoor in de paragraaf "Ontlasting vaststellen" beschreven.
 - ▷ Als de gewenste ontlasting wordt bereikt, verdergaan met punt 5.
 - ▷ Als de gewenste ontlasting niet wordt bereikt of wordt overschreden, de procedure herhalen vanaf stap 1.
- 5 Slangklemmen (20) aan de trekveren monteren. De instelling van de veerspanning hoeft dan niet bij elke aankoppeling aan dezelfde tractor opnieuw te worden gecontroleerd.



- 6 Bij elke tractorwissel moet de veerspanning worden gecontroleerd en eventueel opnieuw worden ingesteld.

Schijvenmaaier maaibalkpositie

De correcte maaibalkpositie wordt bereikt door de topstang te verstellen.

Door correcte instelling van de maaibalkpositie wordt de **"standaard maaihoogte"** ingesteld.

TIP

- De "standaardfunctie maaihoogte" is gebaseerd op de constructieve eigenschappen van de machine en kan niet worden gewijzigd zonder de slijtage op de machine te verhogen of schade te riskeren.
- Het vergroten of verkleinen van de "standaard maaihoogte" door het kantelen van de maaibalk (door verstelling van de topstang) is niet toegestaan!
- Als de "standaard maaihoogte" onvoldoende is, kan de machine met glijsloten voor extra maaihoogte (optie) worden uitgerust om de maaihoogte te vergroten.

AANWIJZING

Maximale slijtage aan de glijsloten bij verkeerde instelling van de topstang!

Als de topstang niet correct wordt ingesteld, worden de glijsloten aan één zijde sterk belast en slijten ze snel door.

- ▶ Topstang zodanig instellen dat de glijsloten over de gehele oppervlakte op de grond rusten.
- ▶ De maaihoogte niet instellen door de topstang te verstellen!


Maaibalkpositie (standaard maaihoogte) instellen

Voorwaarde


- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd.
- Ontlasting en hoogtepositie correct ingesteld.
- Machine in de werkpositie geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.
- Machine geparkeerd, contactsleutel op de tractor verwijderd en stilstand van alle roterende machineonderdelen afgewacht.

Werkwijze


- ▶ Topstang verstellen en de maaibalkpositie (en daarmee de "standaard maaihoogte") zodanig instellen dat de glijsloten aan de onderzijde van de maaibalk volledig op de grond rusten.



Topstang **correct** ingesteld!



NIET ZO! Topstang verkeerd ingesteld!



NIET ZO! Topstang verkeerd ingesteld!

- Instelling tijdens gebruik op de eerste meters van het maaierwerk controleren aan de hand van het maaibeeld.
 - ▷ Bedraagt de "Standaard maaierhoogte" 50 mm tot 60 mm, dan is de topstang en daarmee de positie van de maaibalk correct ingesteld.
 - ▷ Als de "standaard maaierhoogte" minder dan 50 mm of meer dan 60 mm is, de instelling van de maaibalkpositie op dezelfde manier corrigeren.

TIP

Een onnauwkeurig maaibeeld kan ook worden veroorzaakt door botte messen, verkeerd ingestelde hoogtepositie, verkeerd ingestelde ontlasting, verkeerd toerental van de aftakas, verkeerde draairichting van de aftakas en verkeerd gekozen rijsnelheid!


Transportkegel montageadvies

Standaard montagepositie

Type

NOVACAT F 2700 ALPIN

Posities




Transportkegels demonteren / opnieuw monteren

De voorgemonteerde transportkegels kunnen indien nodig op een andere maaischijf worden gemonteerd. Als de transportkegels niet nodig zijn, kunnen ze ook worden vervangen door de meegeleverde afdekkingen.



TIP

We raden het gebruik van de transportkegels aan om de transportprestaties te verbeteren, vooral bij zware en dichte gewasopstanden.



Symbolische weergave!


Aantal, uiterlijk en montagepositie van de transportkegel kunnen afwijken van de afbeelding!

Voorwaarde


- Platte schroevendraaier, 15 mm dopsleutel 1x lang en 1x kort / ratel.
- 2x meegeleverde afdekkingen en 2x meegeleverde bouten M10x30 Verbus Ripp 10.9 voor montage van de afdekkingen indien nodig.
- Machine op een vlakke, stabiele ondergrond in de werkpositie geparkeerd.
- Aftakas uitgeschakeld
- Tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem aangetrokken, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Werkwijze

- Afdekkap verwijderen van de transportkegel en opbergen.



- Bout M10x35 losdraaien, transportkegel verwijderen en beide opbergen.
Met de machine meegeleverde afdekking samen met de bout M10x30 monteren en vastdraaien.



TIP

De montage van een transportkegel in plaats van een afdekking gebeurt in omgekeerde volgorde en normaal gesproken in paren.


Transportkegels kunnen slechts in één mogelijke positie correct op een maaischijf worden gemonteerd.

Extra zwadtrommels

Twee extra zwadtrommels maken de vorming van smallere zwad mogelijk. Om dit effect te gebruiken is het nodig om de beide buitenste maaischijven door extra zwadtrommels te vervangen, - zoals hierna afgebeeld. De extra zwadtrommels zijn als optionele uitrusting verkrijgbaar.


Gebruik

Standaard uitrusting



S = Standaard zwadtrommels

Optionele uitrusting




Z = Extra zwadtrommels

Ingaande transmissie draairichting aanpassen

Als het niet mogelijk is om op de tractor de draairichting van de aftakas in overeenstemming met de sticker of de uitrusting van de maaier te schakelen, kan de draairichting door het om-draaien van de hoektransmissie worden gewijzigd.

Werkwijze


- ▶ Olie uit de hoektransmissie aftappen (details, zie hoofdstuk "Onderhoud")
- ▶ Hoektransmissie demonteren.
- ▶ Ontluchtingsschroef (1) en olieaftapplug (2) vervangen.



- ▶ Hoektransmissie 180° rond de ingaande as gedraaid opnieuw monteren en vastdraaien.

TIP

De ontluchtingsschroef moet aan de bovenzijde van de transmissie liggen!



- ▶ Na de samenbouw het juiste oliepeil in de hoektransmissie tot stand brengen (details, zie hoofdstuk "Onderhoud")

Proefdraaien

Om de correcte werking van de machine te garanderen, moeten alle functies door proefdraaien worden getest. Anders kan er al voor het eerste gebruik van de machine schade aan de tractor en de machine ontstaan.


Gebruik

Voorwaarde

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en geborgd.
- Tractor en machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.
- Maaibalkpositie correct ingesteld. Zie "Schijvenmaaier maaibalkpositie" pagina 57.
- Cardanas volledig aangebouwd en de veiligheidskettingen van de cardanasbescherming (indien aanwezig) overeenkomstig ingehangen.
- Mogelijke banden (dubbele banden), die op de machine worden gebruikt, zijn aangebracht.

Cardanashoek controleren

De maximaal toegestane hoek van de cardanas uit de gebruiksaanwijzing van de cardanas halen en onthouden.



max. = maximaal toegestane hoek van de cardanas

Werkwijze

- Machine stapsgewijs vanuit de arbeidspositie in de wegtransportpositie zwenken en continu de hoek controleren.

! AANWIJZING

Schade door breuk en verbuigen!

Als de cardanas buiten zijn bedrijfsparameters wordt gebruikt, raakt de cardanas beschadigd.

- Maximaal mogelijke hoek van de cardanas in acht nemen.
- Als de maximaal toegestane hoek wordt overschreden, moet de cardanas gedemonteerd worden en de afstand van de machine tot de tractor, met inachtneming van de

maaibalkpositie worden geoptimaliseerd. Dat kan door het stapsgewijs ombouwen van de aanbouwadapter van de machine worden bereikt.

TIP

Des te meer afstand tussen machine en tractor, des te kleiner is de hoek van de cardanas.


- ▷ Als de aanbouw van de machine is gecorrigeerd, procedure herhalen vanaf stap 1.
- ▷ Als de maximaal toegestane hoek van de cardanas niet wordt overschreden, dan is er geen verdere actie nodig.

Stuurhoek controleren

De tractorbanden mogen bij het rijden van bochten niet tegen de machine aan schuren!

TIP

Als de machine is uitgerust met een hydraulische zijverschuiving, moet deze bij de controle van de stuurhoek ook in acht worden genomen!



Werkwijze

- ▶ Machine stapsgewijs vanuit de arbeidspositie naar de wegtransportpositie optillen en bij maximale stuurhoek, naar beide zijden, de aanloop van de banden naar de machine controleren.


TIP

Bij een geveerde vooras het mogelijke veertraject in acht nemen!

- ▷ Procedure samen met de zijverschuiving uitvoeren.

Gebruik

- Afstand van de machine tot de tractor met inachtneming van de maaibalkpositie optimaliseren. Dat kan door het stapsgewijs ombouwen van de hefarmen (K) van de machine worden bereikt.



- Als de aanbouw van de machine is gecorrigeerd, procedure herhalen vanaf stap 1.
- Als de aanbouw niet gecorrigeerd hoeft te worden, is er geen verdere actie nodig.

Bij speciale aanbouwsituaties aan de tractor kan het nodig zijn om de afstand tussen de machine en de tractor anders aan te passen dan de beschikbare hefarmconsoles toestaan. In dat geval kunt u contact opnemen met uw service-dealer.

Gebruik

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel!

- Controleer de machine voor gebruik op geschiktheid voor gebruik in het verkeer en veilige werking. Neem de machine alleen in gebruik als alle veiligheidsvoorzieningen correct zijn aangebracht en werken.
- Machine voor gebruik correct en volledig aan de tractor koppelen.
- Vóór het rijden met de machine ervoor zorgen dat zich niemand in de gevarenzone voor en achter de machine bevindt. Indien nodig, door een tweede persoon die zich buiten de gevarenzone bevindt, laten gidsen.
- Er mogen zich geen personen binnen het gevarengedrag bevinden.
- Het rijgedrag wordt door ballastgewichten en door de grootte van aangekoppelde/aangebouwde machines aanzienlijk beïnvloed. Vooral bij het rijden in bergachtig terrein en bij dwars rijden op hellingen moeten snelle of plotselinge bochten wegens kantelgevaar worden vermeden.
- Voordat de tractor wordt verlaten de handrem aantrekken, de motor afzetten en de contactsleutel opbergen. Eventueel wielblokken gebruiken.

! WAARSCHUWING**Schade aan de gezondheid door lawaai!**

Het effect van lawaai op het lichaam kan tot verschillende schade leiden, bijv. gehoorverlies, oorsuizen enz.

- ▶ Bij een geluidsniveau vanaf 80 dB(A) wordt dringend gehoorbescherming aanbevolen.
- ▶ Bij een geluidsniveau vanaf 85 dB(A) is het gebruik van gehoorbescherming verplicht.
- ▶ Om het geluidsniveau verder te verlagen, de tractorcabine sluiten.

! WAARSCHUWING**Weggeslingerd materiaal (bijv. stenen, brokken aarde...) kan personen raken en verwonden!**

- ▶ Bijzondere voorzichtigheid is geboden op steenachtige akkers en in de buurt van straten en wegen.
 - ▶ Beschermingsafdekkingen in transportpositie brengen.
 - ▶ Wanneer de motor loopt, afstand houden!
- Tijdens het werk mogen er zich geen personen in de gevarenzone bevinden. Alle personen wegsturen uit de gevarenzone.
- Tijdens het werk mogen geen personen de machine begeleiden.
- ▶ Aftakas uitschakelen en wachten op stilstand van de aandrijving voordat u de machine heft.

! WAARSCHUWING**Gevaar voor de gezondheid door stof!**

Bij een droge bodemgesteldheid kan, afhankelijk van het machinetype, veel stof worden opgewerveld.

- ▶ Tractorcabine vóór het begin van het werk sluiten.
- ▶ Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals stofmasker en rondom gesloten veiligheidsbril, dragen.

! AANWIJZING**Schade bij het rijden over obstakels!**

- ▶ Vooruitziend rijden.
- ▶ Bekende obstakels indien mogelijk verwijderen voor het begin van het werk.

✿ MILIEU

Vermijd onnodig keren! Vóór begin van het werk bedenken hoe het perceel het beste kan worden bewerkt.

Uitgaande van de parkeerpositie in de wegtransportpositie brengen

In openbare verkeersruimtes mag alleen in de wegtransportpositie, met volledig functionele en goed zichtbare waarschuwings- en verlichtingsapparatuur, worden gereden.

! VOORZICHTIG

Stoten en blauwe plekken over het hele lichaam door bewegende machineonderdelen!


- ▶ Vóór het uitvoeren van machinefuncties, iedereen wegsturen uit de gevarenczone rond de machine.

Voorwaarde

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd.
- Tractor en machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.
- Aftakasrem op de tractor uitgeschakeld.
- Bij mechanisch klappbare zijbeschermingen: Tractormotor gedurende de werkzaamheden aan de machine uitgeschakeld, aftakas uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.
- Bij de optionele uitrusting "hydraulisch klappbare zijbeschermingen" moet de tractormotor of de hydrauliek draaien. De aftakas moet uitgeschakeld zijn.

Werkwijze

- ▶ Zijbescherming aan beide zijden van de machine naar de wegtransportpositie heffen en vastzetten. Zie "Beschermdoekdrager bediening" pagina 35.
- ▶ Machine naar de wegtransportpositie / kopakkerpositie heffen.
- ▶ Afsluitkraan op de hydraulische aansluiting van de tractor sluiten (positie E2).



Uitgaande van de wegtransportpositie in de werkpositie brengen

! VOORZICHTIG

Stoten en blauwe plekken over het hele lichaam door bewegende machineonderdelen!


- ▶ Vóór het uitvoeren van machinefuncties, iedereen wegsturen uit de gevarenczone rond de machine.

Voorwaarde


- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en geborgd.
- Tractor en machine geparkeerd op een stevige en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.
- Aftakasrem op tractor uitgeschakeld.
- Tractormotor tijdens de werkzaamheden aan de machine uitgeschakeld, aftakas uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Werkwijze

- ▶ Afsluitkraan op hydraulische aansluiting van de tractor openen (positie E1).



- ▶ Tractorregeleenheid nogmaals bedienen en de machine, zonder hydraulische druk, naar de arbeidspositie laten zakken.
- ▶ Zijbescherming aan beide zijden van de machine laten zakken. Daartoe de veiligheidsbouten (1) eruit trekken en de zijbescherming naar onderen drukken. De veiligheidsbout (1) vergrendelt zichzelf, indien in de arbeidspositie. Zie "Beschermdoekdrager bediening" pagina 35.


 TIP

De bediening van de beschermingen kan, afhankelijk van de machine, optioneel hydraulisch via de tractorregeleenheid plaatsvinden. In dit geval is geen handmatige ingreep meer vereist.

Maaien

Voorwaarde

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor.
- Bescherming in de arbeidspositie gezwenkt.
- Tractor voldoende geballast.
- Maaibalkpositie correct ingesteld.
- Messen, mesbevestiging en maaischijven gecontroleerd op schade.
- Maximaal toegestaan toerental van de aftakas erin geslagen en indien mogelijk vooraf ingesteld op de tractor.

Werkwijze

- ▶ Machine op de plaats van gebruik in de werkpositie brengen. Zie "Uitgaande van de wegtransportpositie in de werkpositie brengen" pagina 68.
- ▶ Aftakas buiten het te maaien gewas langzaam inkoppelen en snel maar gelijkmatig versnellen tot het maximale toerental.
- ▶ Tractor versnellen en de rijsnelheid aanpassen aan het te maaien gewas en de terreinomstandigheden.

Keren op het veld



TIP

In de werkpositie niet achteruitrijden, altijd eerst naar de kopakkerpositie heffen!

Werkwijze

- ▶ Rijsnelheid verlagen en de machine aan het einde van het maaigebied naar de kopakkerpositie heffen.



TIP

Het toerental van de aftakas hoeft hierbij niet te worden verlaagd.

- ▶ Met lage snelheid keren en in de richting van het ongemaaid gebied sturen.
- ▶ Kort voor het ongemaaid gebied de machine naar de werkpositie laten zakken, hierbij indien mogelijk de reeds gemaaid gebied (zwad) geen tweede keer maaien.
- ▶ Tractor versnellen en rijsnelheid aanpassen overeenkomstig het te maaien gewas en de terreinomstandigheden.

Uitgaande van de werkpositie in de wegtransportpositie brengen

In openbare verkeersruimtes mag alleen in de wegtransportpositie, met volledig functionele en goed zichtbare waarschuwings- en verlichtingsapparatuur, worden gereden.

! VOORZICHTIG

Stoten en blauwe plekken over het hele lichaam door bewegende machineonderdelen!


- ▶ Vóór het uitvoeren van machinefuncties, iedereen wegsturen uit de gevarenczone rond de machine.

Voorwaarde

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd.
- Tractor en machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.
- Aftakasrem op de tractor uitgeschakeld.
- Bij mechanisch klapbare zijbeschermingen: Tractormotor gedurende de werkzaamheden aan de machine uitgeschakeld, aftakas uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.
- Bij de optionele uitrusting "hydraulisch klapbare zijbeschermingen" moet de tractormotor of de hydrauliek draaien. De aftakas moet uitgeschakeld zijn.

Werkwijze

- ▶ Zijbescherming aan beide zijden van de machine naar de wegtransportpositie heffen en vastzetten. Zie "Beschermdoekdrager bediening" pagina 35.
- ▶ Machine naar de wegtransportpositie / kopakkerpositie heffen.
- ▶ Afsluitkraan op de hydraulische aansluiting van de tractor sluiten (positie E2).



- ▶ Grove verontreinigingen vóór het rijden in openbare verkeersruimtes verwijderen!

Loskoppelen

GEVAAR

Gevaar voor kantelen door verkeerde bediening van steuninrichtingen!

Als bestaande steuninrichtingen, zoals steunpoten / parkeersteunen, niet gebruikt of niet vastgezet worden, kan de machine kantelen.

- ▶ Machine alleen op een vlakke en stevige ondergrond parkeren.
- ▶ Steunpoten of parkeersteunen gebruiken bij het parkeren van de machine.
- ▶ Steunpoten of parkeersteunen borgen zoals voorgeschreven.

GEVAAR

Intrekken en afrukken van ledematen!

- ▶ Aftakasaandrijving beveiligen tegen onbedoeld inschakelen.

WAARSCHUWING

Gevaar voor beknelling voor het hele lichaam bij bediening van de hefinrichting!

- ▶ Personen wegsturen uit het gevarengedebiet rondom de hefinrichting.
- ▶ Bij bediening van de hefinrichting via externe toetsen niet tussen de tractor en machine komen.

WAARSCHUWING

Beknellingsgevaar van het hele lichaam!

Het verblijf in het gevarengedebiet van tractor en machine is verboden, zolang de combinatie niet is beveiligd tegen weggrollen en onbedoelde inbedrijfstelling.

- 1 Omstanders wegsturen uit het gevarengedebiet rondom de tractor en machine.
- 2 Zorgen dat niet-betrokken personen de gevarengedebiet niet betreden.
- 3 Machine alleen op een vlakke en stevige ondergrond parkeren.
- 4 Parkeerrem aantrekken.
- 5 Tractormotor uitschakelen, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- 6 Wielblokken bij de tractor en, indien mogelijk, ook bij de machine plaatsen.

WAARSCHUWING

Vallen door uitglijden / struikelen!

Het betreden van de geparkeerde machine kan tot ernstig letsel leiden.

- ▶ De geparkeerde machine niet betreden.
- ▶ Door passende maatregelen voorkomen dat kinderen de machine betreden.

In de parkeerpositie brengen

Voorwaarde

- Machine volledig gekoppeld aan een geschikte tractor en beveiligd.
- Tractor en machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd in de kopakkerpositie / wegtransportpositie en beveiligd tegen weggrollen.
- Aftakasaandrijving uitgeschakeld.
- Tijdens het werken: tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem aangetrokken, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Werkwijze

- ▶ Ontlastingsveren aan beide zijden loshaken van de tractor.
- ▶ Hefinrichting bedienen en de machine drukloos laten zakken totdat de maaibalk en steunpoot (indien aanwezig) op de grond rusten.

Cardanas afkoppelen

! AANWIJZING

Vervorming van de cardanas!

Als de cardanas langere tijd (> 1 week) in de cardanashouder blijft zitten, kunnen de cardanas en de afscherming van de cardanas door hun eigen gewicht worden vervormd.

- ▶ Als de machine langere tijd buiten gebruik moet worden gesteld, de cardanas volledig van de machine afkoppelen, in elkaar schuiven en tegen weersomstandigheden / stof beschermd en liggend opslaan.

Voorwaarde

- Tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem aangetrokken, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.
- Machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.

Werkwijze

- ▶ Cardanashouder in de parkeerpositie / parkeerpositie brengen.
- ▶ Afhankelijk van de cardanasuitvoering veiligheidsketting aan de tractorzijde loshaken.
- ▶ Afhankelijk van de cardanasuitvoering klemschroef aan de tractorzijde verwijderen of de veerbelaste koppelinrichting aan de tractorzijde losmaken en de cardanas van de aftakas trekken.
- ▶ Cardanas met het voorste derde deel in de cardanashouder plaatsen. Let erop dat de beschermkap niet door de opslag wordt beschadigd.
- ▶ Zorgen dat de cardanas beschermd tegen weersinvloeden wordt opgeslagen!

Machine loskoppelen van de tractor

! VOORZICHTIG

Stoten en blauwe plekken over het hele lichaam door bewegende machineonderdelen!

- ▶ Vóór het uitvoeren van machinefuncties, iedereen wegsturen uit de gevarezone rond de machine.

! WAARSCHUWING

Gevaar voor beknelling voor het hele lichaam bij bediening van de hefinrichting!


- ▶ Personen wegsturen uit het gevaregebied rondom de hefinrichting.
- ▶ Bij bediening van de hefinrichting via externe toetsen niet tussen de tractor en machine komen.

Voorwaarde

- Tractor en machine in parkeerpositie op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd en beveiligd tegen weggrollen.
- Buitenste beschermingen naar de wegtransportpositie gezwenkt.
- Steunpoot (indien aanwezig) in parkeerpositie.
- Tijdens het werken: tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem ingeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Werkwijze

- ▶ Cardanashouder (2) in de parkeerpositie zwenken (indien dit nog niet is gebeurd).



Links = parkeerpositie

Rechts = werkpositie


- ▶ Cardanas loskoppelen van de tractor en in de cardanassteun plaatsen.
- ▶ Om de druk in de hydraulische leiding af te voeren, de regeleenheid in de zweefpositie zetten.

TIP

Als de regeleenheid geen zweefpositie heeft, de bedieningshendel (ST) dan meerdere keren heen en weer bewegen terwijl de motor is uitgeschakeld.

- ▶ Hydraulische slangen en kabels loskoppelen van de tractor, stofkappen aanbrengen en opgerold op de koppeldriehoek plaatsen.

- ▶ Topstang demonteren en indien nodig topstangkogel verwijderen.
- ▶ Hefarmen ontgrendelen, verlagen en indien nodig hefarmkogels verwijderen.
- ▶ Veiligstellen dat er geen verbinding meer is met de machine en langzaam weggrijden met de tractor terwijl u het koppelpunt in de gaten houdt.



Buitenbedrijfstelling van de machine aan het einde van het seizoen

! AANWIJZING

Schade door ongunstige opslagomstandigheden!

- ▶ Machine gereinigd, beschermd tegen weersinvloeden, droog en niet in de buurt van kunstmest of stallen parkeren.
- ▶ Blanke machinedelen zoals zuigerstangen van hydraulische cilinders en dergelijke voorzien van roestbescherming.
- ▶ Cardanassen van de machine afkoppelen, in de lengte volledig inschuiven, beschermd tegen weersinvloeden, droog en liggend opslaan.

! WAARSCHUWING

Vallen door uitglijden / struikelen!

Het betreden van de geparkeerde machine kan tot ernstig letsel leiden.

- ▶ De geparkeerde machine niet betreden.
- ▶ Door passende maatregelen voorkomen dat kinderen de machine betreden.

GEVAAR

Grijpen, intrekken en afrukken van ledematen, evenals kneuzingen en overrijden van het hele lichaam!

Tijdens werkzaamheden aan de machine moeten de gevarenzone waarin machineonderdelen kunnen bewegen en de gevarenzone van de tractor worden betreden.

- ▶ Vóór alle werkzaamheden aan de machine tractormotor uitschakelen, aftakas uitschakelen, parkeerrem aantrekken, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- ▶ Stilstand van alle machineonderdelen afwachten, voordat de gevarenzone van de tractor / de machine wordt betreden.
- ▶ Bij werkzaamheden onder de machine of wanneer de machine is opgetild, kriksteunen eronder plaatsen om onbedoeld zakken van de machine / machineonderdelen te voorkomen!

WAARSCHUWING

Roterende delen achter beschermkappen!

Roterende delen achter beschermkappen kunnen ongemerkt langere tijd blijven draaien!

- ▶ Stilstand van alle roterende delen afwachten.
- ▶ Zorgen dat de machine niet onbedoeld en niet door derden in beweging kan worden gebracht.
- ▶ Zorgen dat de tractor niet onbedoeld en niet door derden in beweging kan worden gebracht.

WAARSCHUWING

Het niet dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen!

- ▶ Persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkleding, werkschoenen, handschoenen, veiligheidsbril) gebruiken tijdens het omgaan met de machine.

VOORZICHTIG

Onder hoge druk ontsnappende hydraulische vloeistof!

Onder hoge druk ontsnappende hydraulische vloeistof kan huid en spierweefsel binnendringen en ernstig letsel en infecties veroorzaken.

- ▶ Foutzoekprocedure aan hydraulische systemen aan de tractor- en machinezijde alleen in drukloze toestand uitvoeren.
- ▶ Als een foutzoekprocedure onder druk absoluut noodzakelijk is, moet deze met de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd.
- ▶ Onderdeelvervanging alleen in drukloze toestand en met uitgeschakelde tractor.
- ▶ Bij het vervangen van onderdelen op correcte montage van de onderdelen letten, de montagesituatie van het identieke oude onderdeel als voorbeeld gebruiken.
- ▶ Lektest na een onderdeelvervanging met de nodige voorzichtigheid uitvoeren.
- ▶ In geval van letsel in verband met hydraulische olie altijd medische hulp inroepen.

! AANWIJZING**Schade aan de aandrijflijn bij machines met aftakasaandrijving!**

Als de aftakasrem actief is op de tractor, kunnen in de aandrijflijn mechanische spanningen ontstaan die tot schade aan de betrokken machineonderdelen leiden.

- ▶ De aftakasrem van de tractor vóór het klappen uitschakelen!

Klaar voor gebruiken houden

Regelmatige verzorging en onderhoud is een basisvoorwaarde voor de goede en veilige werking van de machine.

! WAARSCHUWING**Gevaar voor letsel bij werkzaamheden aan de machine!**

- ▶ Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbril, handschoenen enz. gebruiken.
- ▶ Voor aanvang van alle werkzaamheden in verband met meststoffen de voorschriften van de meststoffabrikant met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in acht nemen.
- ▶ Machine parkeren op een vlakke, stevige ondergrond en tegen wegrollen beveiligen.
- ▶ Tractormotor uitschakelen, parkeerrem aantrekken, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- ▶ Werkgebied zodanig beveiligen dat dit gebied niet door derden / onbevoegden kan worden betreden.
- ▶ Alle werkzaamheden alleen uitvoeren wanneer de aandrijving stilstaat.
- ▶ Afsluitkraan op alle hydraulische leidingen sluiten voordat in de gevarenzone of aan hydraulisch gestuurde machineonderdelen wordt gewerkt.
- ▶ Alle elektrische stekkerverbindingen tussen tractor en machine afkoppelen voordat aan elektrisch aangedreven machineonderdelen wordt gewerkt.
- ▶ Geschikte steunelementen tegen onbedoeld zakken / klappen van hydraulisch gestuurde machineonderdelen gebruiken.
- ▶ Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, losgedraaide schroefverbindingen controleren op stevig vastzitten en afschermingen / beschermende inrichtingen controleren op correcte werking.

Algemene aanwijzingen

Na de eerste bedrijfsuren alle schroeven aantrekken!

Reserveonderdelen

Originele PÖTTINGER onderdelen en accessoires zijn speciaal voor de betreffende machines ontworpen.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat onderdelen en accessoires die niet door PÖTTINGER geleverd zijn, niet voor gebruik op PÖTTINGER machines zijn vrijgegeven.

De inbouw en het gebruik van dergelijke producten kan de gespecificeerde eigenschappen van uw machine beïnvloeden. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het gebruik van niet-originele onderdelen en accessoires.

Eigenmachtige wijzigingen aan de machine, evenals het gebruik van componenten en aanbouwdelen die niet af fabriek tot de machine behoren, sluiten de aansprakelijkheid van de fabrikant uit.

Besturingsterminals


Besturingsterminals vóór de winter demonteren en tegen vorst beschermd, droog en tegen direct zonlicht beschermd opslaan. Accugevoede terminals vóór de winterstalling volledig opladen en accu-toestand regelmatig controleren om te voorkomen dat de accu defect raakt door volledige ontlading.

Onderhoud cardanassen

Voor het onderhoud van cardanassen gelden in principe de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

Als in deze gebruiksaanwijzing geen speciale instructies worden gegeven, gelden de instructies in de meegeleverde gebruiksaanwijzing voor de betreffende cardanasfabrikant.

In stoffige omstandigheden of wanneer de cardanas onder een grote hoek staat, smeerintervallen aanpassen of halveren.



Afb.: Sticker op de cardanas

Cardanassen montage / demontage

De montage van cardanassen op machines kan speciale procedures vereisen om er zeker van te zijn dat de machine tijdens de ingebruikname niet beschadigd raakt. Voor de montage/demontage van cardanassen, bijvoorbeeld tijdens de montage na onderhoudswerkzaamheden, gelden in alle gevallen de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

Als in deze handleiding geen speciale instructies voor de montage of demontage worden gegeven, gelden de instructies in de meegeleverde gebruiksaanwijzing van de betreffende cardanasfabrikant.

Reparatielaswerk

Vóór alle laswerkzaamheden aan de tractor, als de machine is aangekoppeld, moeten de connectoren worden losgekoppeld van de jobcomputer van de machine. Vóór laswerkzaamheden aan de machine zelf moeten de connectoren van de jobcomputer ook worden losgekoppeld.

Procedures voor het opladen van accu's en voor starthulp

Wanneer de tractoraccu met een acculader wordt opgeladen terwijl de machine is aangekoppeld, moeten van tevoren alle elektrische connectoren naar de machine worden losgekoppeld.

Wanneer de tractoraccu met een starthulp moet worden gestart terwijl de machine is aangekoppeld, moeten van tevoren alle elektrische connectoren naar de machine worden losgekoppeld.

Cardanas



TIP

De smeerintervallen van de cardanas moeten in stoffige omstandigheden en bij bedrijfsgebonden grote hoeken worden aangepast of worden gehalveerd.



TIP

Voor volledige instructies voor reiniging en onderhoud voor de betreffende cardanas, moet men de meegeleverde handleiding van de fabrikant van de cardanas in acht nemen.

Gebruik in de winter

Als de cardanas in de winter wordt gebruikt, moeten de beschermbuizen met universeel vet bedrijfsstofindex (IV) conform de bedrijfsstofspecificatie worden ingevet, om het vastvriezen van de beschermbuizen te voorkomen. Zie pagina 113.


Werkwijze

- ▶ Cardanas zonder geïntegreerde beschermbuissmering uit elkaar trekken tot de maximale mogelijke lengte en de binnenste beschermbuis dun invetten met universeel vet.
 - ▷ Cardanas weer in elkaar schuiven.
- ▶ Cardanas met geïntegreerde beschermbuissmering op de smeerpunten smeren volgens de gebruiksaanwijzing van de cardanasfabrikant.

Cardanas reinigen en smeren

Werkwijze

- ▶ Bij een geheel nieuwe cardanas en bij langere stilstand voor de eerste ingebruikname reinigen en met universeel vet bedrijfsstofindex (IV) smeren, totdat er vet uit de lagerpunten treedt. Zie "Specificatie bedrijfsstof" pagina 113.



Symbolische weergave van de mogelijke smeerpunten

- ▷ Vrijkomend smeermiddel afvoeren op de juiste manier.
- Cardanas vervolgens regelmatig smeren, altijd volgens voorschrift van de fabrikant / volgens het smeerschema.

De hieronder beschreven activiteiten worden uitgevoerd na de controle en beoordeling van de toestand van bepaalde machinegebieden / machinedelen.

Omkeerbare maaimessen vervangen / opnieuw monteren

Als één zijde van de omkeerbare messen versleten is, kunnen de messen 180° worden gedraaid en opnieuw worden gemonteerd.


Als beide zijden van de omkeerbare messen versleten zijn of als het mes beschadigd is, moeten de messen worden vervangen.

Messen altijd *in paren* vervangen door nieuwe messen om onbalans te voorkomen.

! VOORZICHTIG

Snijletsel door mesbladen!

- ▶ Mes niet aan de snijvlakken vastpakken!
- ▶ Bij alle werkzaamheden met en aan de messen snijvaste handschoenen gebruiken.
- ▶ Bij gedemonteerde messen zeker stellen dat deze niet van tafels, werkvlakken en dergelijke kunnen vallen.
- ▶ Bij gedemonteerde messen zeker stellen dat aanwezige personen zich niet kunnen verwonden door messen die ergens liggen.



- 1 = Messleutel
- 2 = Maaischijf
- 3 = Maaimes
- 4 = Meshouder

Toestandgebaseerd onderhoud

Voorbereiding

- Messleutel uit de gereedschapskist / uit de houder nemen.
- Indien nodig, nieuwe maimesen met de overeenkomstige draairichtingsmarkering.


Voorwaarde

- Tractor en machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem aangetrokken.
- Frontbescherming opgeklapt.
- Zijbescherming opgeklapt.


Maimes demonteren

Werkwijze

- ▶ Messleutel (1) aan de gewenste zijde van het mes tussen maaischijf en meshouder plaatsen, zoals afgebeeld.



- ▶ Messleutel naar beneden duwen en vasthouden.
Hierdoor wordt de meshouder ook naar beneden geduwd en het mes vrijgegeven.
 - ▷ Mes vervolgens losmaken met draaiende bewegingen en verwijderen.



- ▶ Messleutel vervolgens weer naar de uitgangspositie terugzwenken.
- ▶ Contactvlakken van het mes en contactvlakken op de meshouder en maaischijf reinigen, hiervoor, indien nodig, de messleutel bedienen.
- ▶ Procedure, indien nodig, bij alle messen uitvoeren op dezelfde manier.

⚠ VOORZICHTIG**Breuk van het maimes en weggeslingerde delen van het maimes!**


- ▶ Beschadigde maimesen niet repareren maar vervangen door nieuwe onderdelen.
- ▶ Omkeren van de maimesen altijd tegelijk uitvoeren bijt alle messen.
- ▶ Versleten maimesen nooit opnieuw slijpen, maar altijd de maaischijven/maaitrommels volledig vervangen door nieuwe onderdelen om onbalans te voorkomen.
- ▶ Draairichtingsmarkeringen bij het monteren van nieuwe maimesen beslist in acht nemen.

Maimes monteren**Voorwaarde**


- Contactvlakken van het mes en contactvlakken op de meshouder en maaischijf gereinigd.
- Bij nieuwe maimesen corrosiewerende verf verwijderd van de contactpunten rond het gat.

Werkwijze

- ▶ Messleutel (1) aan de gewenste zijde tussen maaischijf en meshouder plaatsen, zoals afgebeeld.




- ▶ Messleutel omlaag duwen.
Hierdoor wordt de meshouder ook naar beneden geduwd en de mesbout vrijgegeven.
- ▶ Maimes met de juiste draairichting voor de betreffende maaischijf (zie ingeslagen pijl op het mes) op de mesbout plaatsen.



- ▶ Messleutel weer terugzwenken naar de uitgangspositie. De meshouder wordt tegen het contactvlak van het mes gedrukt en houdt het mes daardoor in zijn positie.

Toestandgebaseerd onderhoud

- ▶ Veiligstellen dat het mes op de mesbout kan bewegen en dat het mes op de maaischijf en de meshouder op de mes over de gehele oppervlakte contact maken.



- ▶ Messleutel verwijderen en opbergen.
- ▶ Procedure bij alle maaimessen uitvoeren op dezelfde manier.

De hieronder beschreven activiteiten worden op een bepaald tijdstip of met bepaalde tussenpozen uitgevoerd.

Voor elk seizoen

Nokkenschakelkoppeling van de cardanas controleren

Eenmaal per jaar moet de nokkenschakelkoppeling van de cardanas worden gecontroleerd (afgeperst). De controle is vooral belangrijk als deze bij normaal gebruik nooit reageert.

AANWIJZING

Overbelasting in de aandrijflijn!

Als de nokkenschakelkoppeling tijdens bedrijf nooit wordt geactiveerd, kan het ontkoppelingsskoppel vanzelf aanzienlijk toenemen of kan de nokkenschakelkoppeling vastlopen.

- ▶ Cardanas eenmaal per jaar bij een service-vakhandel laten afklemmen!

Een tolerantie van $\pm 10\%$ van het activeringskoppel is toegestaan.

Als de grenswaarde wordt over- of onderschreden, moet de cardanas worden vervangen.

TIP

Voor volledige instructies voor reiniging en onderhoud voor de betreffende cardanas, moet men de meegeleverde handleiding van de fabrikant van de cardanas in acht nemen.

Wrijvingskoppeling controleren

Voor eerste gebruik van een nieuwe cardanas uit de fabriek en na langere stilstand, kan de werking van de wrijvingskoppeling door samenkleven van de wrijvingsbekleding verstoord zijn. Daarom moet voor gebruik worden gecontroleerd of de wrijvingskoppeling correct werkt.


Werkwijze

TIP

Koppelingsvoeringen niet met oliën, vetten of roestverwijderaars beweegbaar maken!

▶ Wrijvingskoppelingen type K90, K90/4 of K94/1 en K92E, K92/4E


- ▷ Maat (L) bij elke drukveer (bij wrijvingskoppelingen K90, K90/4, K94/1) of bij elke stelbout (bij wrijvingskoppelingen K92E, K92/4E) afzonderlijk meten en noteren.



- ▷ Moeren of bouten losdraaien om de koppelingsvoeringen te ontlasten.
- ▷ Koppeling enige omwentelingen doordraaien. Hierdoor worden onzuiverheden op de wrijvingsbekleding verwijderd.
- ▷ Moeren of bouten weer op de vooraf genoteerde maat (L) instellen.
- ▷ De koppeling is weer gebruiksklaar.

► Wrijvingskoppelingen type K96, K96/4

- ▷ De moeren (1) aandraaien. Hierdoor worden de koppelingsvoeringen ontlast.



- ▷ Koppeling enige omwentelingen doordraaien. Hierdoor worden onzuiverheden op de wrijvingsbekleding verwijderd.
- ▷ De moeren (1) weer tot aan de schroefdraaduitvoer van de draadeinden terugdraaien (de moeren mogen niet meer tegen de drukplaat aan liggen). Hierdoor worden de koppelingsvoeringen weer tot het nominale koppel voorgespannen.
- ▷ De koppeling is weer gebruiksklaar.

Dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud moet aan het begin van elke werkdag worden uitgevoerd, voordat de machine wordt gebruikt.

Hydraulisch systeem controleren

WAARSCHUWING

Infecties door ontsnappende hydraulische olie!

Onder hoge druk ontsnappende hydraulische olie kan de huid binnendringen, in lichaamsopeningen binnendringen en ernstige infecties veroorzaken!

- ▶ Voordat er onderhoudswerkzaamheden worden verricht, het hydraulische systeem drukloos maken.
- ▶ Bij alle werkzaamheden aan het hydraulische systeem persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbril en handschoenen dragen.
- ▶ Voor iedere ingebruikname moet de hydrauliek worden gecontroleerd op slijtage en beschadigingen.
- ▶ Zoek alleen met passende hulpmiddelen (bv. speciale spray voor vaststellen van lekkages) naar lekkageplaatsen. De vastgestelde gebreken moeten direct worden hersteld in een gespecialiseerde werkplaats door deskundig personeel.
- ▶ Lekkages niet met de hand of andere lichaamsdelen afdichten.
- ▶ In geval van letsel in samenhang met hydraulische olie onmiddellijk een arts raadplegen.

Controle op schade en lekken

AANWIJZING

Breuk van oude hydraulische slangen

- ▶ Hydraulische slangen die ouder zijn dan 6 jaar moeten worden vervangen. Alleen reserveslangen met dezelfde specificatie gebruiken. Zie reserveonderdelenlijst.

Voorwaarde

- Machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en tegen weggrollen beveiligd.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Werkwijze

- ▶ Hydraulisch systeem (bijv.: hydraulische slangen, drukaccumulator...) controleren op schade en lekkages en indien nodig componenten vervangen (zie reserveonderdelenlijst).

TIP

Mogelijk schadebeeld aan hydraulische slangen

- Knikken
- Bellenvorming
- Poreus of scheuren in slangoppervlak
- Barsten en openliggend weefsel aan de ommanteling

Periodiek onderhoud

- In geval van lekkages bij de schroefverbinding de betreffende schroefverbinding, indien mogelijk, opnieuw aandraaien. Als de lekkage hiermee niet kan worden verholpen, moet het betreffende hydraulische onderdeel onmiddellijk worden vervangen.
- Vóór alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de hydraulica moet het hydraulische systeem drukloos worden gemaakt.

Hiervoor de tractorregeleenheid met uitgeschakelde hydraulische druktoevoer enkele keren tussen heffen en laten zakken heen en weer bewegen.

Verlichting en lampen controleren / vervangen



TIP

Defecte lampen of lichtbronnen vóór het rijden op de openbare weg vervangen (dit geldt niet voor werklampen).



TIP

Onderhoud van ledverlichting


Lichtbronnen kunnen bij ledverlichting niet worden vervangen!

Ledlampen in geval van een defect vervangen.

Lampen van breedteverlichting vervangen

Werkwijze

- Schroeven 1 en 2 losdraaien en deksel verwijderen – letten op dichting binnenin.



- Vervang defecte verlichting.
- Montage in omgekeerde volgorde.


Waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies controleren / vervangen



TIP

Waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies bestaan uit een drager (verschillende materialen) en een daarop aangebrachte laag lichtreflecterend materiaal.

De uitvoering en de montageposities kunnen afhankelijk van de machine en het land van bestemming verschillend zijn.



Afb.: Symbolische weergave

1 = Waarschuwborden

2 = Waarschuwingsfolies (rood en geel)

3 = Waarschuwingsdriehoek (SMVI-embleem)

! VOORZICHTIG

Gevaar voor ongevallen door slecht zichtbare waarschuwingseinrichtungen.

- ▶ Vervuilde waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies reinigen voordat met de machine op de openbare weg wordt gereden.
- ▶ Beschadigde waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies vervangen voordat met de machine op de openbare weg wordt gereden.

Werkwijze

- ▶ Waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies controleren op vervuiling.
 - ▷ Eventueel vuil volledig verwijderen met een zuur- en alcoholvrije reiniger, een zachte doek of spons en, indien mogelijk, met wat warm water.
- ▶ Waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies controleren op schade.
 - ▷ Door weersinvloeden of door mechanische invloeden beschadigde waarschuwborden, waarschuwingsdriehoeken, waarschuwingsfolies onmiddellijk vervangen (zie reserveonderdelenlijst).

TIP

Bij het vervangen van waarschuwborden de richting van de balken in acht nemen!

Eén keer na 1 uur

Mesbouten aandraaien




TIP

Maaischijven met opgezette transporttrommel of met opgezette transportkegel worden hierna eveneens alleen als maaischijven aangeduid!

! VOORZICHTIG

Snijletsel door mesbladen!

- ▶ Mes niet aan de snijvlakken vastpakken!
- ▶ Bij alle werkzaamheden met en aan de messen snijvaste handschoenen gebruiken.
- ▶ Bij gedemonteerde messen zeker stellen dat deze niet van tafels, werkvlakken en dergelijke kunnen vallen.
- ▶ Bij gedemonteerde messen zeker stellen dat aanwezige personen zich niet kunnen verwonden door messen die ergens liggen.



Afbeelding maaischijf zonder transporttrommel en transportkegel

1 = Maaimes

2 = Mesbout

Vorbereiding

- 17 mm Dopsleutel
- Momentsleutel instelbaar op minstens 120 Nm aandraaimoment
- Snijbestendige handschoenen gebruiken

Voorwaarde


- Machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd in de werkpositie.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem aangetrokken.
- Frontbescherming naar boven geklapt (indien mogelijk).
- Zijbescherming naar boven geklapt (indien mogelijk).

Werkwijze


- Helemaal aan de buitenkant (links of rechts) van de maaibalk beginnen en beide mesbouten op de buitenste maaischijf aandraaien met 120 Nm, pas daarna naar de volgende aangrenzende maaischijf gaan.
 - ▷ Procedure herhalen tot alle mesbouten op alle maaischijven van de hele maaier gecontroleerd zijn.

Elke 25 uur

Lagers maaibalk smeren



1 = Smeernippel maaibalk-pendellager



1-4 = Smeernippel maaibalklager en voor de zijverschuiving.

Afdekking niet weergegeven

Werkwijze

- Smeernippel (1) zoals afgebeeld met universeel vet smeren.


Elke 50 uur

Cardanassen smeren

Cardanassen elke 50 bedrijfsuren smeren. Voor verdere informatie, zie de gebruiksaanwijzing van de cardanasfabrikant die bij de cardanassen wordt meegeleverd.

TIP

De smeerintervallen van de cardanas moeten in stoffige omstandigheden en bij bedrijfsgebonden grote hoeken worden aangepast of worden gehalveerd.



Slijtagecontrole maimeshouder

Om de maimeshouder volledig te controleren, moeten de maimesen en mesbouts worden verwijderd.

TIP

Als de machine vaak wordt gebruikt op zeer steenachtig terrein of onder over het algemeen zware gebruiksomstandigheden, moet het interval voor het controleren van de slijtage te verkorten.

VOORZICHTIG

Brek van de maimeshouder of de mesbout en weggeslingerde machinedelen!

- ▶ Versleten mesbouts niet blijven gebruiken maar vervangen door nieuwe onderdelen.
- ▶ Versleten maimeshouders niet blijven gebruiken maar vervangen door nieuwe onderdelen.
- ▶ Losgeraakte mesbouts niet blijven gebruiken maar vervangen door nieuwe onderdelen.

Voorbereiding

- Schuifmaat
- 17 mm Dopsleutel
- Mesbouts en moeren naar behoefte (zie reserveonderdelenlijst).

Voorwaarde


- Machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd in de werkpositie.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem aangetrokken.
- Maimes verwijderd.
- Frontbescherming naar boven geklapt (indien mogelijk).
- Zijbescherming naar boven geklapt (indien mogelijk).

Mesbout demonteren

TIP

Als wordt vastgesteld dat de mesbout duidelijk al is losgekomen, dan de mesbout niet meer controleren maar vervangen door een nieuwe mesbout samen met een nieuwe moer.

- ▶ Moer tegen de klok in losschroeven.
- ▶ Mesbout naar beneden door het gat van de meshouder verwijderen.




Mesbout controleren / monteren



TIP

Als voor de demontage wordt vastgesteld dat de mesbout duidelijk al is losgekomen, dan de mesbout niet meer controleren maar vervangen door een nieuwe mesbout samen met een nieuwe moer.

- ▶ Diameter nameten op het breedste punt van de kegel op de mesbout.
De minimumdiameter mag niet kleiner zijn dan 15 mm.




B = mesboutkop

□ min. 15 mm

- Als de minimumdiameter bijna is bereikt of zelfs is onderschreden, moet de mesbout onmiddellijk worden vervangen door een nieuwe bout.
- Als de minimumdiameter niet bijna is bereikt, kan de bout verder worden gebruikt, tenzij de mesboutkop slijtagesporen vertoont.
- ▶ Mesboutkop (B) controleren.
 - Als de mesboutkop slijtagesporen vertoont, moet de mesbout beslist worden vervangen.
 - Als de mesboutkop geen slijtagesporen vertoont, kan de mesbout verder worden gebruikt, tenzij bij het begin van de controle overmatige slijtage aan de boutkegel is vastgesteld.
- ▶ Het gebied rond de mesbout en het gat vrijmaken van verontreinigingen.
- ▶ Mesbout zoals gedemonteerd opnieuw monteren en met 120 Nm vastdraaien.
- ▶ Vervolgens kan indien nodig het maaimes opnieuw worden gemonteerd (draairichting in acht nemen).

Maaimeshouder controleren

- ▶ De maaimeshouder mag in het gebied van het gat lichte tekenen van slijtage vertonen, maar deze mogen niet de afmetingen van de markering in de onderstaande afbeelding aannemen.




De rode markering laat onaanvaardbare tekenen van slijtage zien op een van de maaimeshouders.

Pijl = draairichting tijdens bedrijf.

- ▶ Als er tekenen van slijtage worden vastgesteld in de mate die in de afbeelding is aangegeven, mag de machine niet verder worden gebruikt. Maaimeshouder onmiddellijk bij een servicedealer door een nieuwe houder laten vervangen.
 - ▷ Maaimeshouder voor elke maaischijf paarsgewijs vervangen, om onbalans te voorkomen.
- ▶ Controle bij alle maaimeshouders uitvoeren op dezelfde manier.

Eerste keer na 50 uur, vervolgens elke 100 hectare

Maaibalk olieversing



- 1 = Transporttrommel
- 2 = Maaischijf
- 3 = Maaibalken
- 4 = Glijslof
- 5 = Ingaande transmissie
- 6 = Olievulplug / oliepeilcontroleplug
- 7 = Olieaftapplug

Voorbereiding

- Gereedschap
- Poetspapier of iets dergelijks
- Olieopvangbak met voldoende inhoud
- Nieuwe transmissieolie bedrijfsstofcode (III) volgens bedrijfsstoffenlijst / smeerschema

TIP

Om het smeermiddel zo volledig mogelijk te kunnen verversen, moet het smeermiddel op ongeveer de bedrijfstemperatuur worden gebracht.

We raden aan om de verversing op warme dagen uit te voeren bij $> +15^{\circ}\text{C}$.

Olie ververset

Voorwaarde

- Olie heeft bijna de bedrijfstemperatuur.
- Machine en tractor geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.
- Maaibalk in wendakkerpositie

Werkwijze

- ▶ Maaibalk aan de rechterzijde met een houtblok of gelijksoortig ondersteunen, zodat de olieopvangbak onder de linkerzijde van de maaibalk geplaatst kan worden, zonder dat de maaibalk in de olieopvangbak komt te liggen.
 - ▷ Maaibalk in arbeidspositie laten zakken.
- ▶ Tractormotor uitschakelen.
- ▶ Gebied rond de externe aftapplug vrijmaken van verontreinigingen.
- ▶ Buitenste aftapplug verwijderen en smeermiddel volledig aftappen.
- ▶ Wachten totdat er geen smeermiddel meer uit de opening van de aftapplug druppelt.
- ▶ Buitenste aftapplug opnieuw aanbrengen en vastdraaien.
- ▶ Gebied rond de aftapplug vrijmaken van resten smeermiddel.
- ▶ Met smeermiddel verontreinigd poetspapier en andere resten smeermiddel afvoeren op de juiste manier.
- ▶ Vullen met nieuwe transmissieolie zoals beschreven in hoofdstuk 'Maaibalk oliepeil controleren / bijvullen'.


Ingaande transmissie maaier olie ververset



TIP

Om het smeermiddel zo volledig mogelijk te kunnen ververset, moet het smeermiddel op ongeveer de bedrijfstemperatuur worden gebracht.

We raden aan om de verversing op warme dagen uit te voeren bij > +15 °C.



1 = Ingaande transmissie maaier


Afdekking niet weergegeven


Voorbereiding

- Gereedschap
- Transmissieolie conform bedrijfsstoffentabel
- Opvangbak voor afgewerkte olie met minstens 2 liter inhoud
- Poetspapier of iets dergelijks


Voorwaarde

- Machine op een vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd in de werkpositie en beveiligd tegen wegrollen.
- Transmissie ongeveer op bedrijfstemperatuur.
- Afdekking (A) verwijderd.





2 = Olievulplug / oliepeilstok



3 = Olieaftapplug

Werkwijze

- ▶ Gebied rond de vulplug vrijmaken van verontreinigingen.
- ▶ Gebied rond de externe aftapplug vrijmaken van verontreinigingen.
- ▶ Opvangbak eronder plaatsen
- ▶ Vulplug losdraaien, maar nog niet volledig verwijderen.
- ▶ Buitenste aftapplug verwijderen en smeermiddel volledig aftappen.
- ▶ Gereinigde aftapplug weer aanbrengen en vastdraaien.
- ▶ Gebied rond de aftapplug vrijmaken van resten smeermiddel.
- ▶ Vulplug verwijderen.
- ▶ Smeermiddel stapsgewijs bijvullen. Continu vulpeil met oliepeilstok controleren. Niet overmatig vullen.

TIP

Alleen met volledig ingeschroefde oliepeilstok kan het oliepeil correct worden vastgesteld!

- ▷ Oliepeil aanvullen, totdat het vulpeil de bovenste markering op de oliepeilstok benadert. Transmissie niet tot boven de bovenste markering op de oliepeilstok vullen!
- ▶ Vulplug reinigen, weer aanbrengen met nieuwe afdichting en vastdraaien.
- ▶ Gebied rond de vulplug vrijmaken van verontreinigingen.
- ▶ Met smeermiddel verontreinigd poetspapier en andere resten smeermiddel afvoeren op de juiste manier.


Zijtransmissie maaibalk olie verversen



TIP

Om het smeermiddel zo volledig mogelijk te kunnen verversen, moet het smeermiddel op ongeveer de bedrijfstemperatuur worden gebracht.


We raden aan om de verversing op warme dagen uit te voeren bij $> +15\text{ }^{\circ}\text{C}$.



1 = Zijtransmissie maaibalk

Vorbereiding

- Gereedschap
- Transmissieolie bedrijfsstofklasse (III) conform bedrijfsstofsificatie / smeerschema / tabel bedrijfsstoffen en vulhoeveelheden.
- Opvangbak voor afgewerkte olie met minstens 1,5 liter inhoud.
- Poetspapier of iets dergelijks.
- Frontbescherming geopend en vergrendeld.



2 = Oliepeilcontroleplug met peilstok

3 = Olieaftapplug

Werkwijze

- 1 Gebieden rond de vulpeilcontroleplug vrijmaken van verontreinigingen.
- 2 Gebied rond de externe aftapplug vrijmaken van verontreinigingen.
- 3 Vulpeilcontroleplug losdraaien maar nog niet verwijderen.
- 4 Opvangbak eronder plaatsen
- 5 Buitenste aftapplug verwijderen en smeermiddel volledig aftappen.
- 6 Gereinigde aftapplug weer aanbrengen en vastdraaien.
- 7 Gebied rond de aftapplug vrijmaken van resten smeermiddel.
- 8 Vulpeilcontroleplug verwijderen en geleidelijk aan tot aan de bovenste markering op de peilstok vullen met nieuw smeermiddel.

TIP

De oliepeilcontroleplug moet voor het meten van het vulniveau volledig erin worden geschroefd.

- 9 Vulniveau tijdens het vullen enkele keren controleren.


AANWIJZING

Overschrijden van het maximale vulniveau!

- Transmissie maximaal vullen tot aan de bovenste markering op de peilstok.


- 10 Vulpeilcontroleplug reinigen, erin schroeven met nieuwe afdichting en vastdraaien.
- 11 Gebied rond de vulpeilcontroleplug vrijmaken van resten smeermiddel.
- 12 Met smeermiddel verontreinigd poetspapier en andere resten smeermiddel afvoeren op de juiste manier.
- 13 Indien nodig frontbescherming sluiten en vergrendelen.

Glijdende vertanding cardanas onder zijtransmissie smeren



1 = bevestigingsschroeven

2 = afdekplaat



3 = Smeernippel glijdende vertanding cardanas hoogtecompensatie

Voorwaarde

- Machine op een vlakke, stevige bodem geplaatst in arbeidspositie.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem ingeschakeld.
- Frontbescherming naar boven geklapt.
- Zijbescherming naar boven geklapt.


Werkwijze

- 1 Bevestigingsschroeven (1) verwijderen.
- 2 Afdekplaten (2) demonteren.
- 3 Smeernippel (3) zoals afgebeeld met universeel vet smeren.
- 4 Na het smeren afdekplaten weer in omgekeerde volgorde bevestigen.

- 5 Front- en zijbescherming weer naar beneden klappen.

1x per jaar

Maaibalk oliepeil controleren / bijvullen



1 = Olieaftapplug

2 = Olievulplug / oliepeilcontroleplug

Vorbereiding

- Gereedschap
- Poetspapier of iets dergelijks
- Nieuwe transmissieolie bedrijfsvloeistofcode (III) volgens bedrijfsvloeistofspecificatie / smeerschema

Voorwaarde

- Machine correct en volledig aangebouwd aan een geschikte tractor.
- Tractor en machine in de transportpositie geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem ingeschakeld.
- Machine beveiligd tegen onbedoeld naar beneden komen doordat er houten blokken onder zijn geplaatst.
- Transmissieolie ongeveer op bedrijfstemperatuur


! VOORZICHTIG

Wegschuiven en naar beneden vallen van de machine!

- Machine zo heffen of opkrikken dat deze niet kan verschuiven / naar beneden vallen.

Werkwijze

- Maaibalk, zoals afgebeeld, opkrikken aan het uiteinde dat tegenover de olievulplug ligt. Het uiteinde van de maaibalk dat dichterbij de olievulplug ligt, op de grond laten rusten.




$$X3 = X2 + X1$$

X1 = afstand van de bodem tot de bovenzijde van de kuip rechts


X2 = 340 mm = maat van de bovenste slofrand links tot de bovenste slofrand rechts

- De maaibalk aan de andere zijde (X3) heffen en ondersteunen met een geschikt hulpmiddel.
- Bij het op blokken plaatsen erop letten dat de maaibalk aan de brede zijde niet gekanteld is maar absoluut horizontaal is uitgelijnd. Anders wordt het oliepeil niet goed weergegeven bij de olievulplug.



Symbolische weergave

Horizontaal niet correct uitgelijnd!




Symbolische weergave

Horizontaal correct uitgelijnd!

- ▶ Gebied rond de vulplug vrijmaken van verontreinigingen.
- ▶ Maaibalk ongeveer 15 minuten in deze positie laten staan zodat de transmissieolie zich kan verzamelen in het onderste gedeelte van de maaibalk.
- ▶ Vulplug verwijderen en vulniveau vaststellen.
 - ▷ Schoon, stevig voorwerp (bijv. schroevendraaier of een recht stuk draad) zoals een peilstok loodrecht op het gat en tegen de “onderste” rand van het gat liggend, zoals afgebeeld, tot aan de aanslag door het gat steken. Geïmproviseerde peilstok eruit trekken en het vulniveau meten.

De afstand tussen de onderste rand van de peilstok en de bovenste rand van het vulniveau (= maat X) mag niet groter zijn dan 20 mm.




169-16-06

X = 20 mm

- ▷ Als het vulniveau lager is dan 20 mm, smeermiddel geleidelijk bijvullen tot het vereiste peil.
- ▷ Als het vulniveau al op 20 mm staat, verdergaan met de volgende stap.
- ▶ Vulplug reinigen, weer aanbrengen met nieuwe afdichting en vastdraaien.
- ▶ Gebied rond de vulplug vrijmaken van verontreinigingen.
- ▶ Met smeermiddel vervuild poetspapier op correcte wijze afvoeren.

Ingaande transmissie maaier oliepeil controleren / bijvullen



1 = Ingaande transmissie maaier


Afdekking niet weergegeven


Voorbereiding

- Gereedschap
- Transmissieolie conform bedrijfsstoffentabel
- Opvangbak oude olie
- Poetspapier of iets dergelijks


Voorwaarde

- Machine op een zo horizontaal mogelijke, vlakke en stabiele ondergrond geparkeerd in de werkpositie.
- Tractormotor uitgeschakeld, parkeerrem aangetrokken, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.
- Afdekking (A) verwijderd.






2 = Olievulplug / oliepeilstok



3 = Olieaftapplug

Werkwijze

- 1 4x schroeven (S) verwijderen en de afdekking (A) verwijderen.



- 2 Gebied rond de vulplug vrijmaken van verontreinigingen.
- 3 Indien nodig een opvangbak voor oude olie eronder plaatsen.
- 4 Vulplug verwijderen.
- 5 Oliepeilstok schoonvegen en weer volledig indraaien, echter niet vastdraaien.


TIP

Alleen met volledig ingeschroefde oliepeilstok kan het oliepeil correct worden vastgesteld!

- 6 Oliepeilstok weer verwijderen en oliepeil aflezen.
 - Als het oliepeil op de oliepeilstok in de buurt van de bovenste markering ligt, dan is er geen verdere actie nodig. In dit geval verdergaan met stap 8.
 - Als het oliepeil op de oliepeilstok in de buurt van de onderste markering ligt, moet er olie worden bijgevoerd. In dit geval verdergaan met de volgende stap.


Periodiek onderhoud

- 7 Nieuw smeermiddel stapsgewijs bijvullen en het oliepeil continu controleren, totdat het oliepeil de bovenste markering op de oliepeilstok bereikt. Niet overmatig vullen!
- 8 Vulplug reinigen, weer aanbrengen met nieuwe afdichting en vastdraaien.
- 9 Gebied rond de vulplug vrijmaken van verontreinigingen.
- 10 Afdekking (A) weer aanbrengen en 4 x schroeven (S) vastdraaien.



- 11 Met smeermiddel verontreinigd poetspapier en andere resten smeermiddel afvoeren op de juiste manier.

Zijtransmissie maaibalken oliepeil controleren / bijvullen




1 = Zijtransmissie maaibalk

Voorbereiding

- Gereedschap
- Transmissieolie bedrijfsstofklasse (III) conform bedrijfsstofsificatie / smeerschema
- Poetspapier of iets dergelijks.
- Frontbescherming geopend en vergrendeld.

Voorwaarde

- Machine correct en volledig aangebouwd aan een geschikte tractor.
- Smeermiddel ongeveer op bedrijfstemperatuur
- Aftakas van de tractor uitgeschakeld
- Tractor en machine in de werkpositie geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen en parkeerrem ingeschakeld.



2 = Vulpeilcontroleplug met oliepeilstok

3 = Olieaftapplug

Werkwijze

- 1 Gebieden rond de vulpeilcontroleplug vrijmaken van verontreinigingen.
- 2 Vulpeilcontroleschroef verwijderen.
- 3 Vulpeilcontroleplug schoonvegen en weer volledig inschroeven, echter niet vastdraaien.
- 4 Oliepeilcontroleplug verwijderen en oliepeil aflezen.
 - ▷ Als het vulpeil in de buurt van de bovenste markering ligt, verdergaan met stap 6.
 - ▷ Als het vulpeil in de buurt van de onderste markering ligt, verdergaan met de volgende stap.
- 5 Smeermiddel stapsgewijs bijvullen. Niet overmatig vullen.
 - ▷ Vulniveau tijdens het vullen enkele keren controleren.

! AANWIJZING

Overschrijden van het maximale vulniveau!

- ▶ Transmissie maximaal vullen tot aan de bovenste markering op de peilstok.

- 6 Vulpeilcontroleplug reinigen, erin schroeven met nieuwe afdichting en vastdraaien.
- 7 Gebied rond de vulpeilcontroleplug vrijmaken van resten smeermiddel.
- 8 Met smeermiddel verontreinigd poetspapier en andere resten smeermiddel afvoeren op de juiste manier.
- 9 Indien nodig frontbescherming sluiten en vergrendelen.

Na elk seizoen (winterstalling)

Bij machines die zonder geschikte roestbescherming worden geparkeerd, kan bij de ingebruikname aan het begin van het seizoen schade aan de machine ontstaan. Daarom moet de machine beschermd tegen stofafzettingen (met name door meststof en zaadbehandelingsmiddel) niet in de buurt van stallen en beschermd tegen weersinvloeden worden geparkeerd.

AANWIJZING

Roestschade aan blanke machinedelen zonder roestbescherming!

Als blanke machinedelen niet worden geconserveerd, kunnen zij door roest worden aangetast wanneer de machine na langere stilstand (bijv. na de winterstalling) weer in bedrijf wordt genomen.

- ▶ Blanke zuigerstangen van hydraulische cilinders vóór de winterstalling van de machine reinigen en conserveren met universeel vet.
- ▶ Asstompen op transmissies en profielen van cardanassen vóór de winterstalling van de machine reinigen en conserveren met universeel vet.
- ▶ Alle smeerpunten volgens de onderhoudsinstructies smeren vóór de winterstalling.

Machine reinigen / conserveren

Voorwaarde

- Machine geparkeerd op een vlakke en stabiele ondergrond en beveiligd tegen weggrollen.
- Tractormotor uitgeschakeld, contactsleutel verwijderd en opgeborgen.

Voorbereiding

- Hogedrukreiniger
- Conserveringsolie

Werkwijze

- 1 Met hogedrukreiniger grondig reinigen.

VOORZICHTIG

Oogletsel door het gebruik van hogedrukreinigers!

- ▶ Bij reinigingswerkzaamheden met hogedrukreinigers of perslucht, veiligheidsbril dragen.

AANWIJZING

Machineonderdelen kunnen beschadigd raken door hogedrukreinigers.

- ▶ Watertemperatuur maximaal +80 °C
- ▶ Geen rondstraal-sproeiers, vuilfrezen of powerspuiters gebruiken.
- ▶ Minimale afstand van ca. 30 cm tussen hogedrukspuit en oppervlak aanhouden.
- ▶ Tijdens de reinigingsprocedure waterstraal altijd in beweging houden.
- ▶ Waterstraal niet rechtstreeks op elektrische of hydraulische componenten, lagers, aanzuigopeningen, cardanassen, stickers en banden richten.

- 2 Machine goed laten drogen na vochtig reinigen.
- 3 Repareer eventueel aanwezige lakschade.
- 4 Kale machineonderdelen met conserveringsolie insmeren / inspuiten.
- 5 Waarschuwingsafbeelding controleren op volledigheid en eventueel vervangen.

Om de 6 jaar

Hydraulische slangen vervangen

WAARSCHUWING

Hydraulische olie die onder hoge druk ontsnapt!

Hydraulische olie die onder hoge druk ontsnapt, kan de huid binnendringen en ernstige infecties veroorzaken.

- ▶ Vóór het aansluiten of loskoppelen van de hydraulische slangen het hydraulisch systeem drukloos maken.
- ▶ Vóór het loskoppelen van de hydraulische slangen of onderhouds- of reparatiewerkzaamheden het hydraulische systeem drukloos maken.
- ▶ Bij verwondingen dient direct een arts te worden geraadpleegd.

Hydraulische slangen die ouder zijn dan 6 jaar moeten worden vervangen. Alleen reserve-slangen met dezelfde specificatie gebruiken, en bevestigingspunten en bevestigingsmethode van de "oude" slangen overnemen of overbrengen op de nieuwe slangen. Zie ook reserveonderdelenlijst.

Smeerschema

Smeerplan verklaring symbolen

Symbool	Verklaring
X ^h	Elke "X" bedrijfsuren van de cardanas
1 J	1x per jaar

Periodiek onderhoud


Symbool	Verklaring
100 ha	Om de 100 hectare
	Vet
	Olie
	Aantal en positie van de smeernippels
(III), (IV)	Smeermiddel-kengetal (zie specificatie smeermiddelen)
[I]	Hoeveelheid smeermiddelen in liter
	Handleiding van de fabrikant in acht nemen

25h

 =  (IV)

 0,8 [I] SAE90


 X2






50h



 0L



2,1 m	2,1 [I] SAE90	X2 = 290 mm, x = 9 mm
2,6 m	2,6 [I] SAE90	X2 = 340 mm, x = 20 mm
3,0 m	3,0 [I] SAE90	X2 = 300 mm, x = 16 mm

495.832.0024/23

Specificatie bedrijfsstof



TIP

Door PÖTTINGER Landtechnik G.m.b.H. voorgeschreven specificaties voor bedrijfsstoffen bij gebruik van PÖTTINGER machines, in acht nemen.

! AANWIJZING

Gevaar voor schade!

- ▶ Als bedrijfsstoffen worden gebruikt met lagere kwaliteitsnormen dan voorgeschreven, kan dit leiden tot schade aan de machine.

Bedrijfsstofcode Volgens smeerschema	Omschrijving	Specificatie
I	Hydraulische olie	HLP 46 DIN 51524 deel 2
II	Motorolie	SAE 30 conform API CD/SF
III	Transmissieolie	SAE 90 of SAE 85W-140 volgens API GL-4 of API GL-5
IV	Lithiumvet	DIN 51 502, KP 2K
V	Vloeibare transmissieolie	DIN 51 502:GOH
VI	Complex vet	DIN 51 502:KP 1R
VII	Transmissieolie	SAE 90 of SAE 85W-140 volgens API GL-5
VIII	Transmissieolie	SAE 75W-90 volgens API GL-5
IX	Transmissieolie	SAE 80W-90 volgens API GL-5
X	Bio-smeerolie	SAE 15W-40
XI	Vloeibare transmissieolie	DIN 51 825:KP2k-20
XII	Transmissieolie	SAE 90 of SAE 85W-90 volgens API GL-5
XIII	Transmissieolie	ISO VG 320 volgens ISO 12925-1:2024

Smeermiddelen en vulhoeveelheden

Waar	Bedrijfs-vloeistof-kengetal	Omschrijving	Specificatie	Hoeveelheid
Smeerplaatsen (ook met smeernippels)	(IV)	Universeel lithiumvet	NLGI 2	Indien nodig
Maaibalken	(III)	Transmissieolie	SAE 90 of SAE 85W - 140 conform API-GL 4 of API-GL 5	2,6 liter

Smeermiddelen

Waar	Bedrijfs- vloeistof- kengetal	Omschrijving	Specificatie	Hoeveel- heid
Ingaande transmis- sie maaier	(III)	Transmissie- olie	SAE 90 of SAE 85W - 140 conform API-GL 4 of API- GL 5	0,7 liter
Zijtransmissie aan- drijving maaibalken	(III)	Transmissie- olie	SAE 90 of SAE 85W - 140 conform API-GL 4 of API- GL 5	0,8 liter

Cardanas-nokkenschakelkoppeling functie

De ratelkoppeling is een overbelastingskoppeling die het koppel bij een overbelasting volledig scheidt. Er is dus geen koppeloeverdracht op het moment van overbelasting. Voorwaarde voor de beoogde werking is dat de cardanas wordt aangedreven met de overbelastingskoppeling in de voorgeschreven draairichting en in de voorgeschreven inbouwpositie.

De uitgeschakelde koppeling wordt automatisch weer ingeschakeld bij circa 200 tpm wanneer het aftakastorental daalt, zonder dat de cardanas volledig stilstaat.

TIP

Frequent reageren van de nokkenskoppeling verkort de levensduur als gevolg van verhoogde slijtage.

De nokkenskoppeling niet langer dan 10 s laten doordraaien.

Wat te doen als ...

Deze sectie bevat een beschrijving van mogelijke storingen en aanbevelingen om deze te corrigeren. Als de machine niet kan worden hersteld met de aanbevolen maatregelen, moet u contact opnemen met uw dealer.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel bij werkzaamheden aan de machine!

- ▶ Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbril, handschoenen enz. gebruiken.
- ▶ Voor aanvang van alle werkzaamheden in verband met meststoffen de voorschriften van de meststoffabrikant met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in acht nemen.
- ▶ Machine parkeren op een vlakke, stevige ondergrond en tegen weggrollen beveiligen.
- ▶ Tractormotor uitschakelen, parkeerrem aantrekken, contactsleutel verwijderen en opbergen.
- ▶ Werkgebied zodanig beveiligen dat dit gebied niet door derden / onbevoegden kan worden betreden.
- ▶ Alle werkzaamheden alleen uitvoeren wanneer de aandrijving stilstaat.
- ▶ Afsluitkraan op alle hydraulische leidingen sluiten voordat in de gevarezone of aan hydraulisch gestuurde machineonderdelen wordt gewerkt.
- ▶ Alle elektrische stekkerverbindingen tussen tractor en machine afkoppelen voordat aan elektrisch aangedreven machineonderdelen wordt gewerkt.
- ▶ Geschikte steunelementen tegen onbedoeld zakken / klappen van hydraulisch gestuurde machineonderdelen gebruiken.
- ▶ Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, losgedraaide schroefverbindingen controleren op stevig vastzitten en afschermingen / beschermende inrichtingen controleren op correcte werking.

verlichting

Verlichting compleet zonder functie

Oorzaken en oplossing


- ▶ Zekering defect.
 - ▷ Door zekering zelfde specificatie vervangen.
- ▶ Er is een contactfout van de kabel.
 - ▷ De verlichting uit- en weer inschakelen.
 - ▷ Alle kabelstekkers controleren op correcte aansluiting.
 - ▷ Kabel defect Laten vervangen of repareren door service-werkplaats.

Verlichting deels zonder functie

- ▶ Verlichting defect.
 - ▷ Door verlichting zelfde specificatie vervangen.
 - ▷ Bij LED-verlichting kunnen lampen misschien niet vervangen worden (bijv. contour-verlichting). In dit geval verlichting laten vervangen door de dealer
- ▶ Er is een contactfout van de kabel.
 - ▷ De verlichting uit- en weer inschakelen.
 - ▷ Alle kabelstekkers controleren op correcte aansluiting.
 - ▷ Kabel defect Laten vervangen of repareren door service-werkplaats.
- ▶ Zekering defect.
 - ▷ Door zekering zelfde specificatie vervangen.
- ▶ Relais defect. Laten vervangen door service-werkplaats.

Hydrauliek

Hydraulisch schema



1. Dubbele hydraulische aansluiting voor optie hydraulische zijverschuiving (rood)
2. Dubbele hydraulische aansluiting voor optie hydraulisch opklappen zijbescherming (grijs)

PÖTTINGER Servicepartner

Ons fijnmazige, wereldwijde net van service-vakhandelaren staat volledig tot uw beschikking. Doordat er altijd een PÖTTINGER-dealer in de buurt is, bent u verzekerd van een snelle levering van vervangende onderdelen. Bovendien wordt uw machine afgeleverd en ingesteld door vakkundige medewerkers.

Onze service:

- Regelmatige bijscholing zorgt voor vakkundig personeel
- 24 uur per dag "ORIGINAL INSIDE" onderdelen online bestellen.
- Langdurige beschikbaarheid van vervangende onderdelen
- en nog veel meer ...

Informeer bij uw service-vakhandelaar of ga naar www.poettinger.at.

