Terminal ISOBUS CCI 1200

Manuel d'utilisation





Table des matières

À p À p	à propos de ce manuel à propos du CCI 1200		
	CCI.Apps Structure		
1	Sécurité	1	
	 Marquage des remarques dans le manuel d'utilisation Utilisation conforme Consignes de sécurité Installation d'appareils électriques 	1 2 3 4	
2	Mise en service	5	
	 2.1 Vérifier les éléments fournis 2.2 Monter le terminal 2.3 Raccorder le terminal 2.4 Allumer le terminal 2.5 Modifier l'orientation 2.6 Sélectionner une langue 2.7 Choisir le fuseau horaire 2.8 Saisir la licence du terminal 2.9 Activer les applications 2.10 Configurer l'interface utilisateur 	5 6 7 8 8 9 10 13 14	
3	Interface graphique d'utilisateur	15	
	3.1 Aide3.2 Gestes tactiles3.3 Affichage	15 16 17	
4	Réglages	27	
	 4.1 Réglages utilisateur 4.2 Réglages de l'application 4.3 Réglages système 	29 31 40	
5	Affichage des images des caméras	55	
	5.1 Mise en service5.2 Commande	55 59	
6	Réglages de la machine	65	
	 6.1 Mise en service 6.2 Tracteur 6.3 Machine 6.4 GPS 6.5 CCI.Convert 6.6 Tachymètre 	66 67 78 89 94 97	

7	ISOBUS		101
	7.1 Machine ISOBUS7.2 Unité de commande IS	OBUS supplémentaire	101 101
8	Gestion des données		109
	8.1 Mise en service8.2 Cartes d'application		109 111
9 10	Aperçu de carte Dépannage		115 124
	10.1 Problèmes en cours de10.2 Diagnostic10.3 Messages	fonctionnement	126 127 128
11 12 13 A. B. C. D.	Glossaire Mise au rebut Index Caractéristiques technic Interfaces Câble Cartes d'application	ques	135 141 142 144 145 150 154
С. D. E.	Cable Cartes d'application Fuseaux horaires		1!

À propos de ce manuel

Le manuel d'utilisation est destiné aux personnes familières avec l'utilisation et la maintenance du terminal. Il contient toutes les informations nécessaires pour utiliser le terminal en toute sécurité. Groupe cible

Toutes les données faites dans le manuel d'utilisation se rapportent à la configuration matérielle suivante :

Désignation	CCI 1200
Version du logiciel	CCI.OS 1.1
Version du matériel	0.5, 1.0 ou postérieure

Le manuel d'utilisation vous familiarise dans un ordre chronologique à l'utilisation selon les chapitres suivants :

- À propos du CCI 1200
- Sécurité
- Mise en service
- Réglages
- Interface utilisateur
- Applications
- Dépannage

Pour garantir le fonctionnement irréprochable de votre CCI 1200, veuillez attentivement lire le présent manuel d'utilisation. Conservez le manuel d'utilisation pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Ce manuel doit être lu et compris avant le montage et la mise en service du terminal afin de prévenir des problèmes pendant l'utilisation. Toute responsabilité pour les dommages résultant de la non-observation du présent manuel d'utilisation est exclue !

Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si des problèmes surviennent, mais ne sont pas suffisamment abordés dans le présent manuel, merci de vous adresser à votre revendeur ou bien directement à nous pour obtenir les renseignements nécessaires. Clause de nonresponsabilité

En cas de problèmes

Pictogrammes

Chaque fonction est expliquée étape par étape à l'aide d'instructions. À gauche de chaque instruction s'affiche un bouton sur lequel vous devez appuyer ou l'un des pictogrammes suivants :



Saisir une valeur au clavier

 Saisissez la valeur à l'aide du clavier virtuel de l'écran du terminal.



Sélectionner une valeur dans une liste de sélection

- 1. Parcourez la liste de sélection jusqu'à la valeur souhaitée.
- 2. Pour sélectionner la valeur, cochez la case à cocher sur le bord droit.



Modifier la valeur

Modifiez une valeur existante.



Valider une action

• Validez l'action précédemment effectuée.



Sélectionner une entrée de liste

 Cochez la case à cocher pour sélectionner un élément dans une liste de sélection.



Désactiver

Basculez le commutateur sur « désactivé ».
 → Vous désactivez une fonction ou un réglage.



Allumer

- Basculez le commutateur sur « activé ».
 - \rightarrow Vous activez une fonction ou un réglage.

À propos du CCI 1200

Nous vous félicitons pour l'achat de votre CCI 1200. Le CCI 1200 est un terminal de commande à compatibilité universelle destiné à la commande de machines ISOBUS.





L'écran tactile du CCI 1200

- mesure 12,1 pouces et offre une résolution de 1280x800 pixels,
- est très lumineux et est adapté à un fonctionnement de jour comme de nuit et
- possède un revêtement antireflet, qui évite les reflets même en cas d'exposition directe au rayonnement solaire.

L'interface utilisateur

- permet une disposition flexible des éléments graphiques et affiche simultanément jusqu'à 6 applications,
- permet, grâce au guidage de l'utilisateur tiré de la pratique, une utilisation intuitive, même des fonctions complexes.
- Le boîtier en plastique renforcé de billes de verre est particulièrement résistant.
- La touche MARCHE / ARRÊT ainsi que deux ports USB 2.0 sont intégrés au bord extérieur pour un accès rapide.

L'interface du CCI 1200

- Vidéo, GPS, LH5000, Wi-Fi, ISOBUS, prise signal, USB : les nombreuses interfaces garantissent une connectivité maximale.
- L'avertisseur sonore signale les états d'alarme et émet un signal de confirmation acoustique.
- Tous les connecteurs à l'arrière du terminal sont protégés de l'humidité et de la poussière par des capuchons en caoutchouc.



CCI.Apps

Les applications CCI.Apps suivantes sont installées sur le CCI 1200 :

مح	CCI.UT	Commande de machines ISOBUS
	CCI.Cam	Affichage de jusqu'à 8 caméras
↓	CCI.Config	Réglages de la machine
	CCI.Command	Aperçu de carte
	CCI.Control	Gestion des données
?	CCI.Help	Système d'aide

Les fonctions suivantes sont payantes et utilisables uniquement après activation :



Parallel Tracking	Création de voies
Section Control	Activation automatique de sections
Task Control	Importation et exportation de données

Structure



L'utilisation du terminal se fait au moyen de l'écran tactile. Tous les **Écran tactile** gestes tactiles usuels sont pris en charge.

Le capteur de luminosité détecte la lumière ambiante et adapte la luminosité de l'écran à la lumière ambiante. **Capteur de luminosité**

v

MARCHE / AR-RÊT Allumez et éteignez de préférence le terminal en appuyant sur la touche MARCHE / ARRÊT.

 Pour allumer ou éteindre, appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT pendant 1 seconde.

Sur certains tracteurs et machines autotractées, vous pouvez également allumer et éteindre le terminal à l'aide de la clé de contact.

Le terminal s'éteint automatiquement :

- lorsque vous retirez la clé de contact ou
- lorsque vous coupez le contact avec la clé de contact en position ARRÊT.

Au prochain redémarrage de l'allumage, le terminal se rallume.



Remarque

Le terminal ne peut être allumé qu'à l'aide de la clé de contact s'il a été précédemment éteint en tournant la clé de contact.

Le témoin lumineux intégré à la touche MARCHE / ARRÊT indique les informations d'état actuelles. Quand le terminal est en mode normal, le témoin est éteint pour ne pas gêner le conducteur.

Les affichages d'état sont décrits au chapitre Dépannage.

Identifiez votre appareil à l'aide des informations présentes sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve sur la face arrière du terminal.



- 1. Fabricant
- 2. Type de terminal
- 3. Numéro de série
- 4. Version du matériel
- 5. Référence d'article du fabricant
- 6. Date de production (semaine/année)



Remarque

La plaque signalétique est apposée par le fabricant.

 \rightarrow L'agencement et le contenu peuvent varier de la figure.

Plaque signalétique

Les deux ports USB sur le côté gauche du boîtier sont du type A. Les clés USB disponibles dans le commerce peuvent y être branchées.	USB
Les ports USB situés à l'arrière sont de type M12. Ces interfaces protègent le terminal contre la pénétration de poussière et d'eau, même lorsqu'un périphérique USB est connecté.	
L'avertisseur sonore est conçu pour que les avertissements du terminal et de la machine soient parfaitement audibles même dans un envi- ronnement bruyant.	Avertisseur sonore
Sur le connecteur A, vous pouvez raccorder le terminal etl'ISOBUS etla tension d'alimentation.	Connecteurs
 Sur le connecteur B, vous pouvez raccorder le terminal et la prise signal, un récepteur GPS NMEA 0183, la sortie GPS série, le tracteur, la machine autotractée ou le système de guidage automatique, l'interface série d'un capteur N. 	
 Sur le connecteur C, vous pouvez raccorder le terminal et une caméra ou un multiplexeur vidéo, un récepteur GPS NMEA 0183, la sortie GPS série, le tracteur, la machine autotractée ou le système de guidage automatique, l'interface série d'un capteur N. 	

1 Sécurité

Le présent manuel d'utilisation contient des informations fondamentales à observer pour la mise en service, la configuration et l'utilisation. Pour cette raison, le manuel d'utilisation doit impérativement être lu avant la configuration et le fonctionnement.

Il convient d'observer non seulement les consignes générales de sécurité indiquées dans ce chapitre « Sécurité », mais également les consignes de sécurité spécifiques figurant dans les autres chapitres.

1.1 Marquage des remarques dans le manuel d'utilisation

Les mentions d'avertissement contenues dans le présent manuel d'utilisation comportent un marquage particulier :



Avertissement – Dangers généraux !

Le symbole d'avertissement accompagne les mentions d'avertissement générales, dont le non-respect engendre des dangers pour la santé et la vie des personnes. Observez scrupuleusement les mentions d'avertissement et faites preuve d'une grande prudence le cas échéant.



Attention !

Le symbole Attention accompagne toutes les mentions d'avertissement, qui renvoient à des prescriptions, directives ou opérations de travail qui doivent impérativement être respectées. La non-observation peut entraîner des dommages ou la destruction du terminal ainsi que des dysfonctionnements.



Remarque

Le symbole Remarque souligne les informations importantes et utiles.

Les conseils d'utilisation apparaissent dans les « remargues » :

Les informations complémentaires contiennent des connaissances générales :



Le symbole d'information accompagne les conseils pratiques et les informations complémentaires.

Blocs d'information

- contribuent à la meilleure compréhension du contexte technique,
- fournissent des connaissances générales et
- donnent des conseils pratiques.

1.2 Utilisation conforme

Le terminal est destiné exclusivement à être utilisé sur des machines ISOBUS et des appareils homologués dans l'agriculture. Toute installation ou toute utilisation autre du terminal n'entre pas dans le domaine de responsabilité du fabricant.

Le fabricant n'est pas responsable de tous les dommages corporels ou matériels en découlant. L'utilisateur est seul responsable de tous les risques dus à une utilisation non conforme.

Par utilisation conforme, on entend également l'observation des prescriptions de service et d'entretien du fabricant.

Les prescriptions de prévention des accidents applicables ainsi que les règles généralement reconnues relatives à la sécurité, l'industrie, la santé et au code de la route doivent être respectées. Toute modification arbitraire du boîtier électronique exclut toute responsabilité du fabricant.

1.3 Consignes de sécurité



Avertissement – Dangers généraux !

Respectez scrupuleusement en particulier les consignes de sécurité suivantes. En cas de non-respect, un dysfonctionnement risque de se produire, ce qui entraîne un danger pour les personnes à proximité :

- Éteignez le terminal lorsque
 - o la commande tactile ne réagit pas,
 - o l'affichage se fige ou que
 - o l'interface utilisateur ne s'affiche pas correctement.
 - Assurez-vous que l'écran tactile est sec avant de travailler avec le terminal.
- N'utilisez pas le terminal avec des gants.
- Assurez-vous que le terminal ne présente aucun dommage extérieur.



Attention !

Merci de respecter également les consignes de sécurité suivantes, sinon le terminal risque d'être endommagé.

- Ne retirez aucun mécanisme ni panneau de sécurité.
- N'ouvrez pas le boîtier du terminal. L'ouverture du boîtier peut réduire la durée de vie et entraîner des dysfonctionnements du terminal. La garantie perd toute validité si le boîtier du terminal est ouvert.
- Interrompez l'alimentation électrique du terminal :
 - pendant les travaux de soudage sur le tracteur et la machine autotractée ou sur une machine attelée,
 - pendant les travaux de maintenance sur le tracteur et la machine autotractée ou sur une machine attelée,
 - en cas d'utilisation d'un chargeur sur la batterie du tracteur et la machine autotractée.
- Lisez et observez attentivement toutes les consignes de sécurité dans le manuel d'utilisation et sur les étiquettes de sécurité sur le terminal. Les étiquettes de sécurité doivent toujours être parfaitement lisibles. Les étiquettes manquantes ou endommagées doivent être remplacées. Veillez à ce que de nouvelles pièces du terminal portent des étiquettes de sécurité actuelles. Des étiquettes de remplacement sont disponibles chez un concessionnaire habilité.
- Apprenez à utiliser le terminal conformément aux prescriptions.
- Maintenez le terminal et les accessoires livrés en parfait état.
- Nettoyez le terminal uniquement avec de l'eau claire ou avec un chiffon imprégné légèrement de nettoyant pour vitre.
- N'utilisez pas d'objet pointu ou rugueux pour appuyer sur l'écran tactile car cela risquerait d'endommager le revêtement antireflet.
- Respectez la plage de températures du terminal.
- Maintenez le capteur de luminosité propre.
- Lorsque le terminal n'est pas monté dans la cabine, il doit être rangé à un emplacement propre et sec. Respectez la plage de température de stockage.

1.4 Installation d'appareils électriques

Les machines agricoles modernes sont équipées de composants et modules électroniques dont le fonctionnement peut être influencé par les émissions électromagnétiques d'autres appareils. De telles émissions peuvent constituer un danger pour des personnes si les consignes de sécurité suivantes ne sont pas respectées.

Lors de l'installation ultérieure d'appareils électriques et électroniques et/ou de composants dans une machine raccordée au réseau du véhicule, l'opérateur doit contrôler, sous sa propre responsabilité, si l'installation cause des perturbations sur l'électronique du véhicule ou sur d'autres composants. Cela s'applique en particulier aux commandes électroniques suivantes :

- EHR (contrôle électronique du relevage arrière)
- relevage avant,
- prises de force,
- moteur et boîte de vitesses.

Il convient de veiller en particulier à ce que les composants électriques et électroniques installés ultérieurement soient conformes à la directive CEM 89/336/CEE en vigueur et portent la marque CE.

2 Mise en service

Pour mettre le terminal en service rapidement et facilement, suivez les étapes successives suivantes.

2.1 Vérifier les éléments fournis

Avant de commencer la mise en service, contrôlez l'étendue de la livraison de votre terminal :



- 1. Terminal
- 2. Support de l'appareil
- 3. Câble A



Remarque

L'étendue de la livraison est définie par le fabricant.

 \rightarrow L'étendue et la nature des accessoires peuvent diverger de la figure.

2.2 Monter le terminal

Le support de l'appareil est compris dans l'étendue de la livraison et est monté en usine sur le terminal. Fixez le terminal à l'aide du support de l'appareil sur un tuyau de 20 mm de diamètre.

Montez le terminal à la verticale ou à l'horizontale.



Remarque

Montez le terminal en veillant à ce qu'il

- soit bien lisible et facile à utiliser,
- ne gêne pas l'accès aux éléments de commande du tracteur ou de la machine autotractée et
- ne gêne pas la visibilité vers l'extérieur.

Il est également possible d'employer un autre support de l'appareil, par ex.

- le support VESA 75 installé dans le tracteur ou la machine autotractée ou
- l'adaptateur VESA 75 2461U de RAM.



Attention !

Ne serrez pas trop la vis du support de l'appareil et n'employez pas de vis trop longue.

Cela endommage le boîtier du terminal et provoque un dysfonctionnement du terminal.

Observez impérativement les points suivants :

- Employez quatre vis à six pans creux du type M5x0,8.
- Le couple de serrage max. pour les vis est compris entre 1,5 et 2,0 Nm.
- La longueur du filetage femelle dans le boîtier du terminal s'élève à 8 mm. Employez des vis avec une longueur filetée appropriée.
- Bloquez les vis à l'aide de rondelles-ressorts, de rondelles à rainures ou de rondelles ondulées afin d'empêcher tout desserrage.

2.3 Raccorder le terminal

Le connecteur A vous permet de connecter le terminal à l'ISOBUS et de l'alimenter en électricité :

• Raccordez le câble A au connecteur A du terminal et au connecteur mâle In-Cab du tracteur ou de la machine autotractée.



2.4 Allumer le terminal



1. Appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT pendant 1 seconde. \rightarrow Les consignes de sécurité s'affichent.



- 2. Faites glisser le bouton « Confirmer » dans le sens indiqué.
 - $\rightarrow\,$ La flèche change de forme et devient une coche.
 - \rightarrow L'écran d'accueil s'affiche.

2.5 Modifier l'orientation

À la livraison, tous les masques de commande sont affichés au format paysage. Si vous avez monté l'appareil à la verticale, modifiez d'abord l'orientation :



1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Réglages ». \rightarrow Le masque de commande « Réglages » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « Affichage ».
 → Le masque de commande « Affichage » s'affiche.



3. Sur la ligne « Orientation », appuyez sur la case « Portrait ». \rightarrow L'orientation a été modifiée.



4. Terminez cette opération avec « Retour ».

2.6 Sélectionner une langue

À la livraison, le terminal affiche tous les textes en anglais. Modifiez le réglage de la langue :



Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Réglages ».
 → Le masque de commande « Réglages » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « Utilisateur ».
 → Le masque de commande « Utilisateur » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « Langue ».
 → La liste de sélection « Langue » s'affiche sur l'écran.



- 4. Sélectionnez votre langue.
 → La case sur le bord droit du bouton est activée.
 - \rightarrow Le réglage de la langue a été modifié.



5. Terminez cette opération avec « Retour ».

2.7 Choisir le fuseau horaire

L'heure est affichée sur le terminal sur la base du fuseau horaire sélectionné. Le changement en heure d'été et heure d'hiver se fait automatiquement et ne peut pas être désactivé.



Remarque

Choisissez le fuseau horaire avec le décalage horaire correct et la région correcte.



Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Réglages ».
 → Le masque de commande « Réglages » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « Système ».
 → Le masque de commande « Système » s'affiche.



- Appuyez sur le bouton « Date et heure ».
 → Le masque de commande « Date et heure » s'affiche.
- Appuyez sur le bouton « Zone horaire ».
 → La liste de sélection « Zone horaire » s'affiche.

1	

- 5. Choisissez le fuseau horaire.
 - \rightarrow La case sur le bord droit du bouton est activée.
 - \rightarrow Le fuseau horaire a été modifié.



6. Terminez cette opération avec « Retour ».

2.8 Saisir la licence du terminal

Pour pouvoir utiliser le terminal, vous devez saisir la licence du terminal. Vous pouvez obtenir la licence du terminal sur le site web *https://sdnord.net/PA*.

11:16 -CCISOBUS	ISB 🕺	ø	\$ €>
		?	ŋ
	Terminal licence		
	CCI.Command		
	GCI.Control		
		ø	()



1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Réglages ». \rightarrow Le masque de commande « Réglages » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « Système ».
 → Le masque de commande « Système » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « Données de licence ».
 → Le masque de commande « Données de licence » s'affiche sur l'écran.



- 4. Appuyez sur le bouton « Saisie manuelle ».
 - → Le masque de commande « Demander nouvelles données de licence » s'affiche sur l'écran :



- 5. Allez sur l'ordinateur. Dans le navigateur, saisissez l'adresse Internet *https://sdnord/PA*.
- 6. Répondez à la question de sécurité.

-CIS	OBUS	
		■※ = ■ⅢⅡ
	്രങ	
1. Ente	the TAN.	
AN:	Start activation	
ASKPMA	F - XNHUIIVJ - 00000000 - 00000000 - AADHAAS7	
		\sim
1000 18	and the second	and the second lines
Starting	activation	
5	"")	



- Saisissez le code TAN du terminal et cliquez sur le bouton « Démarrer activation... ».
 - $\rightarrow\,$ La licence du terminal s'affiche sur l'écran :

-C-C-ISOBUS

		=*=000
 Geben Sie die TAN Drücken Sie "Freis 	ein. chaltung starten"	
TAN:		
-	- 00000000 - 00000000 -	
Lizenzdaten:	0600556	
Firmware:	0601.01.00	
Terminal-Lizenz:	AASKPMAF-XNHUFQDB-C0840099-00000000-AABKAFDO	
Parallel Tracking Section Control		
	~~~	

- 8. Sur le terminal, appuyez sur le bouton « Suivant ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Saisir une licence de terminal » s'affiche sur l'écran :





- 9. Saisissez la licence du terminal.
- 10. Terminez cette opération avec « Suivant ».
  - $\rightarrow$  La saisie des données de licence est terminée.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Données de licence » s'affiche sur l'écran.

# Mise en service



## 2.9 Activer les applications

Exception faite de CCI.UT2, toutes les applications sont activées en usine et peuvent être utilisées.

Activez CCI.UT2 lorsque vous souhaitez

• afficher et contrôler simultanément deux machines ISOBUS dans Standard-View.





1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Réglages ».  $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « Applications ».
 → Le masque de commande « Applications » s'affiche.



- 3. Appuyez sur le bouton « Gestion des applications ».
  - $\rightarrow\,$  Le masque de commande « Gestion des applications » s'affiche.



- 4. Activez CCI.UT2.
  - $\rightarrow$  CCI.UT2 est activée.



#### Remarque

Nous recommandons de laisser toutes les applications en l'état activé. Laissez les applications non utilisées dans le menu des applications. En cas de

besoin, vous pourrez rapidement accéder à ces applications.

Les applications disponibles dans le menu des applications ne consomment quasiment pas de ressources du processeur ou de mémoire vive. emple

## 2.10 Configurer l'interface utilisateur

Lors du premier démarrage du terminal, CCI.Help et CCI.UT sont affichées dans Standard-View

Vous souhaitez utiliser une machine ISOBUS avec CCI.UT et saisir les données de la machine avec CCI.Control.

Vous avez branché une caméra au terminal et vous voulez garder l'image de la caméra dans votre champ de vision quand vous travaillez :



- 1. Appuyez sur le bouton « Menu des applications ».  $\rightarrow$  Le menu des applications s'ouvre.
- 2. Dans le menu des applications, appuyez sur le bouton « CCI.Control ».
  - $\rightarrow$  CCI.Control s'affiche dans Mini-View.
- Dans Mini-View, appuyez sur « CCI.Control ».
   → CCI.Control s'affiche dans la moitié gauche de Standard-View.
- 4. Répétez la première étape et la deuxième étape pour CCI.Cam.  $\rightarrow$  CCI.Cam s'affiche dans Mini-View.



14

# 3 Interface graphique d'utilisateur

Apprenez à utiliser les principaux composants et la structure des contenus affichés sur l'écran.

## 3.1 Aide

CCI.Help vous assiste au quotidien dans l'utilisation du terminal.

CCI.Help

- apporte des réponses aux questions pratiques que vous pouvez avoir sur l'utilisation,
- donne des consignes d'utilisation utiles,
- est disponible sur simple pression sur un bouton et
- est concis.

Une pression sur le point d'exclamation ouvre la page d'aide correspondant à l'étape de travail actuelle :

- l'aide dans le menu Burger donne des informations sur les fonctions fondamentales des applications,
- l'aide dans les réglages vous assiste lors de la configuration.



Appuyez sur le bouton « Aide ».
 → Le thème de l'aide s'affiche sur l'écran.



2. Pour d'autres thèmes de l'aide, faites défiler le texte de l'aide.

## 3.2 Gestes tactiles

Le terminal s'utilise uniquement à partir de l'écran tactile. Le terminal prend en charge les gestes tactiles suivants :



## Effleurement

• Effleurez brièvement sur l'emplacement indiqué sur l'écran tactile. Vous sélectionnez un élément dans une liste de sélection ou déclenchez une fonction.



## **Pression longue**

• Appuyez pendant 2 secondes sur l'endroit indiqué sur l'écran tactile.



#### Balayage

• Pour naviguer rapidement dans une liste de sélection.



#### Glisser-déposer

• Maintenez une application appuyée et déplacez-la à un autre endroit sur l'écran tactile.



## Agrandissement

• Pour faire un zoom avant sur la carte.



## Rétrécissement

• Pour faire un zoom arrière sur la carte.

## 3.3 Affichage

Pour l'utilisation quotidienne du terminal, vous devez avoir une vue d'ensemble des informations importantes et pouvoir utiliser plusieurs applications en même temps.

Le terminal vous y aide grâce à son grand écran tactile et à l'agencement flexible de l'interface utilisateur.

Sélectionnez un affichage adapté au type de montage du terminal :

Ħ	12		
		_	



#### Format paysage standard

- L'orientation la plus fréquemment utilisée dans la pratique.
- Le terminal est monté au format paysage.
- Vous travaillez avec deux applications.
- Les applications sont disposées l'une à côté de l'autre.
- Les touches programmables pour l'utilisation de la machine ISOBUS sont situées sur le bord droit et le bord gauche de l'écran.

#### Format paysage maxi

- Le terminal est monté au format paysage.
- Vous travaillez avec une application.
- L'application s'affiche en grand format.

#### Portrait

- Le terminal est monté à la verticale.
- Les applications sont disposées l'une au-dessus de l'autre.
- Les touches programmables pour l'utilisation de la machine ISOBUS sont situées sur le bord droit de l'écran.

Le texte suivant décrit le format paysage standard. Les descriptions peuvent être appliquées aux autres orientations.

L'écran est divisé en quatre zones :



#### Standard-View

1

2

4

Dans la vue normale, jusqu'à 2 applications sont affichées l'une à côté de l'autre.

#### **Mini-View**

Dans la vue miniature, toutes les applications actives sont affichées, à l'exception des applications affichées dans la vue normale.

#### Menu des applications

3 À partir du menu des applications, vous pouvez accéder à toutes les applications activées dans la gestion des applications.

#### Barre d'état

Les pictogrammes de la barre d'état donnent une vue d'ensemble de l'état et de la qualité de la connexion des interfaces suivantes :

- GPS et
- Wi-Fi.

#### Division de l'écran

18

## **Standard-View**

Les applications peuvent uniquement être utilisées avec Standard-View.

## **Mini-View**

Applications dans Mini-View

- ne peuvent pas être contrôlées,
- affichent uniquement les informations principales,
- continuent à exécuter les fonctions en cours.

Lorsque quatre applications ou plus sont actives, Mini-View s'étend vers **Défi**l la droite au-delà de la zone visible :



- Balayez Mini-View vers la gauche.
  - $\rightarrow$  Les applications situées dans la zone non visible sont déplacées vers la zone visible.

Pour utiliser une application, déplacez-la de Mini-View vers Standard- **Déplacer** View :



- appuyez sur l'application dans Mini-View.
  - $\rightarrow$  L'application change de place avec l'application située dans la moitié gauche de Standard-View.



## Remarque

Quand elles sont déplacées, les applications continuent de travailler sans interruption et sans changer d'état. Défilement

# Interface graphique d'utilisateur

#### Redisposer

La disposition des applications peut être modifié dans Mini-View :



Maintenez l'application appuyée.
 → L'application se détache visiblement de Mini-View.



2. Déplacez l'application vers sa nouvelle position.

## Menu des applications

Le menu des applications est fermé.

Le menu des applications contient toutes les applications que vous avez activées dans la gestion des applications :

Les applications actives

- s'affichent dans Standard-View, Mini-View et dans le menu des applications,
- sont entourées par un cadre gris clair dans le menu des applications.

Les applications en veille

- s'affichent uniquement dans le menu des applications,
- sont entourées par un cadre gris foncé, et
- ne consomment aucune ressource du processeur et de la mémoire vive.

Déplacez les applications que vous n'utilisez pas dans le menu des applications :



1. Appuyez sur le bouton « Menu des applications ».  $\rightarrow$  Le menu des applications s'ouvre.



- 2. Sélectionnez une application.
  - $\rightarrow$  L'application est retirée de Mini-View ou de Standard-View.

Vous utilisez par ex. CCI.Cam uniquement lorsque vous épandez du **Exemple** fumier. Mais vous allez refaire cette activité uniquement dans quelques mois.

• Déplacez CCI.Cam dans le menu des applications.

## Barre d'état

Les symboles dans la zone d'information de la barre d'état donnent une vue d'ensemble de l'état et de la qualité de la connexion.

Zone d'information



#### Aucun signal

Aucun récepteur GPS n'est raccordé.



#### Signal non valide

Un récepteur GPS est raccordé. Mais les données de position reçues ne sont pas valides.



#### GPS

Un récepteur GPS est raccordé. Les données de position reçues correspondent à la norme GPS.

- $\rightarrow$  Il est possible de documenter les tâches.
- $\rightarrow\,$  Pour Section Control, le GPS n'est pas suffisamment précis.



#### DGPS, RTK fix, RTK float

Un récepteur GPS est raccordé. La qualité de réception répond aux exigences de DGPS, RTK fix ou RTK float en fonction de l'indication affichée.

 $\rightarrow$  Il est possible de documenter les tâches et Section Control.



## Aucune connexion Wi-Fi

Aucun réseau Wi-Fi n'est disponible.



## Connexion au Wi-Fi établie

Le terminal est connecté à un réseau Wi-Fi.



## **Pas d'Internet** Le terminal n'est pas connecté à Internet.



## Connexion Internet

Le terminal est connecté à Internet.



## LAN

Le terminal est connecté à un réseau LAN via l'interface « Eth ».

# Interface graphique d'utilisateur



Boutons

Vous disposez des possibilités d'utilisation suivantes :

## ISB

1

2

3

4

5

Utilisez l'ISB :

- lorsque la commande de la machine n'est pas au premier plan,
- lorsque vous souhaitez déclencher simultanément plusieurs fonctions de la machine.

Envoyez l'instruction ISB à tous les membres du réseau :

- Appuyez sur le bouton « ISB ».
  - $\rightarrow$  Le terminal envoie l'instruction ISB sur l'ISOBUS.

#### Réglages

Effectuez les réglages principaux avant de travailler avec le terminal :

- Appuyez sur le bouton « Réglages ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » s'ouvre.

## Standard/Maxi

En format paysage, choisissez un affichage entre Standard et Maxi :

• Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton « Affichage ».  $\rightarrow$  Le nouvel affichage s'affiche.

## **Position des applications**

Échangez la position des applications dans Standard-View.

- Appuyez sur le bouton « Affichage ».
  - $\rightarrow\,$  Les applications dans Standard-View échangent leur position.

#### Afficher les informations du terminal

Cette fonction permet de consulter des informations détaillées sur la version du logiciel installé.

- Appuyez pendant 2 secondes sur le logo.
  - $\rightarrow$  Les informations de version s'affichent.

## Créer une capture d'écran

En cas de problèmes liés à l'utilisation du terminal ou de la machine ISOBUS, il est possible de créer une capture d'écran et de l'envoyer à votre interlocuteur :

6

- 1. Connectez une clé USB au terminal.
- Appuyez sur l'horloge jusqu'à ce qu'un message s'affiche dans la barre d'état.
  - $\rightarrow\,$  La capture d'écran est enregistrée dans le répertoire principal de la clé USB.

# Interface graphique d'utilisateur



## Attention !

La fonction ISB n'est pas prise en charge par toutes les machines ISOBUS. Pour connaître les fonctions déclenchées sur la machine par l'ISB, consultez le manuel d'utilisation de la machine.
# Interface graphique d'utilisateur

En présence d'une erreur ou en cas de fausse manipulation, une boîte de dialogue avec un message d'erreur s'affiche sur l'écran. Avant de pouvoir poursuivre le travail, vous devez éliminer le problème et acquitter le message.

 $\rightarrow$  La séquence de travail est interrompue.

Lorsque des actions sont correctement effectuées, vous recevez un feedback par des messages dans la barre d'état. Les messages

- $\rightarrow$  sont affichés sur fond bleu dans la zone d'information de la barre d'état,
- $\rightarrow$  ne doivent pas être acquittés et
  - $\rightarrow$  n'interrompent pas la séquence de travail.



#### Expéditeur

Le pictogramme à gauche du message indique l'expéditeur du message :

- le terminal ou
- Machine ISOBUS

# 2 Nombre

1

3

4

Le nombre de messages non lus est affiché.

#### Masquer des messages

Appuyez sur le bouton « Masquer ».

- $\rightarrow$  La fenêtre des messages se ferme.
  - $\rightarrow$  Tous les messages sont effacés.
  - $\rightarrow$  La zone d'information s'affiche sur l'écran.

#### Marquer un message comme lu

Appuyez sur le message.

- $\rightarrow$  Le message suivant s'affiche et le nombre de messages non lus diminue.
- $\rightarrow$  Après le dernier message, la fenêtre des messages se ferme.

#### Notifications

# **Boutons spéciaux**

Pour une utilisation efficiente des applications, le terminal propose des boutons spéciaux.



#### Bouton Action

Le bouton Action vous offre un accès direct à la fonction actuellement la plus importante.

#### **Bouton Burger**

Le bouton Burger permet d'ouvrir le menu Burger. Le menu Burger permet d'accéder aux réglages, aux fonctions et au système d'aide d'une application :

- appuyez sur le bouton « Burger ».
  - $\rightarrow$  Le menu Burger s'ouvre.

#### **Retour / Fermer**

Le bouton « Fermer » permet de fermer le menu Burger :

- dans le menu Burger, appuyez sur le bouton « Fermer ».
  - → Le menu Burger se ferme et le masque de commande de l'application réapparaît.
- 3

1

2

À l'aide du bouton « Retour », revenez au masque de commande précédent :

- Appuyez sur le bouton « Retour ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande actif se ferme.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande précédent réapparaît.

#### Réglages de l'application

Les réglages généraux sont décrits dans le chapitre Réglages. En outre, vous pouvez adapter chaque application à vos exigences spécifiques :

- 4
- Appuyez sur le bouton « Réglages d'application ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » de l'application s'affiche.



• Appuyez sur le bouton « Réglages ».

→ Le masque de commande « Réglages » s'affiche sur l'écran :



Modifiez directement les réglages suivants dans le masque de commande « Réglages » :

#### Modifier la luminosité de l'écran

- Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire la luminosité de l'écran.
- Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran.

#### Réglage automatique de la luminosité de l'écran

Le capteur de luminosité détecte la lumière ambiante et adapte la luminosité de l'écran à la lumière ambiante.

1. Activez l'option de luminosité automatique de l'écran.



- → Si la lumière ambiante est forte, par exemple quand les rayons du soleil sont directs, la luminosité de l'écran augmente.
- $\rightarrow\,$  Quand la lumière ambiante est faible, par exemple la nuit, la luminosité de l'écran est réduite.
- À l'aide du curseur, réglez le comportement du capteur de luminosité.
  - → Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran à la valeur maximale.
  - → Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire la luminosité de l'écran à la valeur minimale.

Les réglages comprennent les sections « Utilisateur », « Affichage », « Système », « Applications » et « Diagnostic ».



#### Utilisateur

Ajustez le comportement de commande du terminal :

- son et son des touches,
- langue et unité et
- gestion des utilisateurs.

#### Applications

Activez et configurez les applications :

- paramétrer les réglages de l'application,
- activer les applications et
- activer les fonctions d'ISOBUS.

#### Système

Les réglages généraux et les fonctions sont disponibles dans la section « Système » :

- consulter les informations du logiciel et du matériel,
- régler la date et l'heure,
- restaurer les réglages d'usine,
- importer une mise à jour,
- effectuer une sauvegarde,
- actualiser les données de licence, et
- paramétrer la connexion Internet et la maintenance à distance.

#### Affichage

Sélectionnez l'orientation de l'écran. Au format paysage, il est possible de choisir entre les zones d'affichage Standard et Maxi :

- 1. Appuyez sur le bouton « Affichage ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Affichage » s'affiche.
- 2. Dans la ligne « Orientation », cochez la case de l'orientation souhaitée.
  - → L'orientation a été modifiée.
- 3. Dans la ligne « Disposition », cochez la case sous Standard ou Maxi.

 $\rightarrow$  La distribution a été modifiée.

4. Terminez cette opération avec « Retour ».



#### Diagnostic

Le terminal établit un protocole des évènements. Ce protocole des évènements est enregistré uniquement sur le terminal et n'est pas envoyé.

En cas de problèmes avec le terminal ou la machine ISOBUS, vous pouvez envoyer le protocole des évènements à votre interlocuteur :



- 1. Connectez une clé USB au terminal.
- 2. Appuyez sur le bouton « Diagnostic ».
- $\rightarrow$  Le masque de commande « Diagnostic » s'affiche.
- 3. Appuyez sur le bouton « Protocole des évènements ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Protocole des évènements » s'affiche.
- 4. Appuyez sur le bouton « Enregistrer le protocole des évènements sur la clé USB ».
  - $\rightarrow$  Le protocole des évènements est enregistré sur la clé USB.
- 5. Terminez cette opération avec « Retour ».

# 4.1 Réglages utilisateur

Le comportement de commande du terminal est adapté dans les réglages de l'utilisateur.



 Appuyez sur le bouton « Utilisateur » dans le masque de commande « Réglages ».

 $\rightarrow$  Le masque de commande « Utilisateur » s'affiche :



Vous disposez des possibilités de réglage suivantes :

#### Volume

Le terminal et de nombreuses machines ISOBUS émettent des sons d'avertissement. Le volume des sons d'avertissement peut être réglé :



- 1. Appuyez sur le bouton « Volume ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Volume » s'affiche.
- 2. Appuyez sur le bouton qui indique un pourcentage.
  - $\rightarrow$  Le clavier virtuel de l'écran s'affiche.
- 3. Saisissez le volume en %.
- 4. Validez votre saisie.
- 5. Terminez cette opération avec « Retour ».



- Activer le son des touches
- Basculez le commutateur sur « activé ».
  - $\rightarrow$  À chaque pression sur un bouton, un son de confirmation sera émis.

## Sélectionner une langue

Sélectionnez la langue dans laquelle les textes doivent s'afficher sur l'écran :



- 1. Appuyez sur le bouton « Langue ».
  - $\rightarrow$  La liste de sélection « Langue » s'affiche.
- Sélectionnez une langue.
  → Les textes à l'écran s'affichent dans la nouvelle langue.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».

# Unités

Modifiez le système d'unités utilisé par le terminal :



- $\rightarrow\,$  La liste de sélection « Unités » s'affiche.
- 2. Sélectionnez un système d'unités.
  - $\rightarrow\,$  Le terminal utilise alors ce système d'unités pour toutes les valeurs.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».

## Gestion des utilisateurs

Le terminal reconnaît les groupes d'utilisateurs suivants :

- Utilisateur
- Service
- Concepteur.

Le groupe « Utilisateur » est préréglé. Ne modifiez pas ce réglage.



# 4.2 Réglages de l'application



- Appuyez sur le bouton « Applications » dans le masque de commande « Réglages ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Applications » s'affiche sur l'écran :



Vous disposez des possibilités d'utilisation suivantes :

#### **Réglages de l'application**

Pour régler les applications.

#### Gestion des applications

Pour activer ou désactiver les applications. voir section **Gestion des applications** 

#### Réglages ISOBUS

Pour définir le comportement du terminal sur ISOBUS. voir section **Réglages ISOBUS** 

# Gestion des applications

Les applications non requises peuvent être désactivées de manière permanente. Ceci n'a aucune influence sur les ressources disponibles du processeur et de la mémoire vive.



# Remarque

Il peut arriver qu'une action ne soit pas exécutée parce qu'une application est désactivée.

Pour cette raison, nous recommandons :

- d'activer CCI.UT2 lorsque vous souhaitez exploiter deux machines ISOBUS,
- de toujours activer toutes les autres applications.

Désactivez une application en procédant de la manière suivante :



- 1. Dans le masque de commande « Applications », appuyez sur le bouton « Gestion des applications ».
  - $\rightarrow\,$  Le masque de commande « Gestion des applications » s'affiche :

11:28	-CCISOBUS		ISB	10	ø	\$ <b>*</b>
					?	U
		<b>P</b>	CCI.UT 1			-•
		F	CCI.UT 2			•-
			CCI.Cam			-•
		<b>%</b>	CCI.Command			-•
		***	CCI.Config			-•
H 10 N		÷	CCI.Control			-•
		?	CCI.Help			



- 2. Désactivez l'application.
  - $\rightarrow$  Une fenêtre de message s'affiche.



- 3. Validez votre saisie.
  - $\rightarrow$  L'application se ferme.
  - $\rightarrow\,$  L'application n'est plus affichée dans le menu des applications.

Pour activer une application, procédez comme décrit plus haut. Positionnez sur « ON » le curseur en regard du nom de l'application.

# **Réglages ISOBUS**

Sur l'ISOBUS, le terminal propose les fonctions suivantes :

- Terminal universel,
- AUX-N,
- Task-Controller,
- TECU,
- serveur de fichiers.

Toutes les fonctions ISOBUS sont activées en usine.



# Remarque

Nous recommandons de laisser toutes les fonctions ISOBUS activées.

Vous ne pourrez sinon pas profiter de l'intégralité des fonctions polyvalentes du terminal :

- Commande ISOBUS de la machine
- Enregistrement des données de la tâche
- Section Control et Rate Control.

Si vous exploitez simultanément le CCI 1200 et un deuxième terminal ISOBUS, vous pouvez répartir les fonctions sur les deux terminaux :

- Vous utilisez les machines ISOBUS via le terminal ISOBUS monté à demeure sur le tracteur et
- vous utilisez CCI.Command sur le CCI 1200 pour Section Control.
- 1. Désactivez la fonction « Universal Terminal » et activez la fonction « Task-Controller » sur le CCI 1200 dans les réglages ISOBUS.
- Désactivez CCI.UT1 et activez CCI.Command dans la gestion des applications sur le CCI 1200.



Exemple

Le comportement du terminal sur l'ISOBUS se configure en procédant de la manière suivante :

bouton « Réglages ISOBUS ».

Dans le masque de commande « Applications », appuyez sur le



ISO<mark>BUS</mark>

•

- Lorsque la fonction ISOBUS « Universal Terminal » est activée :
- 5 machines peuvent respectivement se connecter avec CCI.UT1 et CCI.UT2
- une machine ISOBUS peut respectivement être pilotée avec CCI.UT1 et CCI.UT2.

Cela est également possible lorsque vous utilisez simultanément un deuxième terminal ISOBUS.



La fonction ISOBUS « Universal Terminal » est activée en usine. → Le terminal se connecte avec « Universal Terminal » à l'ISO-BUS.



1. Basculez dans le masque de commande « Réglages d'application ».



- 2. Appuyez sur le bouton « Gestion des applications ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Gestion des applications » s'affiche.



- 3. Activez CCI.UT1.
  - $\rightarrow$  CCI.UT1 s'affiche dans Standard-View.

Vous ne souhaitez pas piloter de machine ISOBUS avec le terminal.

→ Désactivez « Universal Terminal » et les applications CCI.UT1 et CCI.UT2 :



- 1. Dans le masque de commande « Réglages ISOBUS », désactivez « Universal Terminal ».
  - $\rightarrow$  Une fenêtre de message s'affiche.



- 2. Validez votre saisie.
  - $\rightarrow$  Le commutateur « Universal Terminal » est désactivé.
  - $\rightarrow$  Le terminal ne se connecte plus avec « Universal Terminal » à l'ISOBUS.



3. Basculez dans le masque de commande « Réglages d'application ».



- 4. Appuyez sur le bouton « Gestion des applications ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Gestion des applications » s'affiche.



- 5. Désactivez CCI.UT1 et CCI.UT2.
  - $\rightarrow$  CCI.UT1 et CCI.UT2 en sont plus affichées dans le menu des applications.



# Remarque

Lorsque vous désactivez la fonction ISOBUS « Universal Terminal », vous ne pouvez plus utiliser le terminal pour piloter une machine ISOBUS ou une unité de commande ISOBUS supplémentaire, même lorsque les applications CCI.UT1 ou CCI.UT2 sont activées.

#### Task-Controller

Section Control, Rate Control et l'enregistrement des données de la tâche requièrent la fonction ISOBUS « Task-Controller ».



- La fonction ISOBUS « Task-Controller » est activée en usine.  $\rightarrow$  Le terminal se connecte avec « Task-Controller » à l'ISOBUS.
- Ð
- Basculez dans le masque de commande « Réglages d'application ».



- Appuyez sur le bouton « Gestion des applications ».
  - $\rightarrow\,$  Le masque de commande « Gestion des applications » s'affiche.



3. Activez CCI.Control.  $\rightarrow$  CCI.Control est affichée dans le menu des applications.



4. Activez CCI.Command.  $\rightarrow$  CCI.Command s'affiche dans le menu des applications. Vous utilisez le Task-Controller CCI 1200 **et** le Task-Controller d'un autre terminal ISOBUS.

Chacun des deux Task-Controller doit posséder un numéro distinct pour éviter les conflits d'adresses sur l'ISOBUS.

Une machine ISOBUS ne peut se connecter qu'à un seul Task-Controller. La machine sélectionne le Task-Controller sur la base du numéro du Task-Controller.

La machine sélectionne

- automatiquement le plus petit numéro du Task-Controller ou
- le numéro de Task-Controller défini dans la machine.
  - $\rightarrow$  Le numéro ne peut pas être défini sur toutes les machines ISO-BUS.
    - 1. Appuyez sur le bouton « Numéro du Task-Controller ».  $\rightarrow$  La fenêtre de saisie s'affiche.
- F
- Appuyez sur le bouton avec le numéro.
  → Le clavier virtuel de l'écran s'affiche.
- Ab
- 3. Saisissez le numéro du Task-Controller.



- 4. Validez votre saisie.
- J
- Terminez cette opération avec « Retour ».
  → Une fenêtre de message s'affiche.



6. Validez votre saisie.



# Remarque

Lorsque vous modifiez le numéro du Task-Controller du terminal, vous devez également modifier ce réglage sur la machine ISOBUS.

Sinon, la machine ne se connectera pas au Task-Controller :

- CCI.Config, CCI.Control et CCI.Command ne recevront plus d'informations de la machine ISOBUS,
- Section Control, Parallel Tracking et Rate Control ne pourront plus être exécutés.

Numéro du Task-Controller

Vous utilisez le Task-Controller d'un autre terminal ISOBUS.

 $\rightarrow$  Désactivez le « Task-Controller » :



Désactivez le « Task-Controller ».
 → Une fenêtre de message s'affiche.



- 2. Validez votre saisie.
  - → Le commutateur « Task-Controller » est désactivé.
  - $\rightarrow$  Le terminal ne se connecte plus avec « Task-Controller » à l'ISOBUS.



3. Basculez dans le masque de commande « Réglages d'application ».



Appuyez sur le bouton « Gestion des applications ».
 → Le masque de commande « Gestion des applications » s'affiche.



Désactivez CCI.Control.
 → CCI.Control ne s'affiche plus dans le menu des applications.



•

- 6. Désactivez CCI.Command.
  - $\rightarrow\,$  CCI.Command ne s'affiche plus dans le menu des applications.



# Remarque

Lorsque vous désactivez la fonction ISOBUS « Task-Controller »,

- CCI.Config, CCI.Control et CCI.Command ne recevront plus d'informations de la machine ISOBUS,
- Section Control et Rate Control ne pourront plus être exécutés,
- aucune donnée de tâches n'est plus enregistrée.

La fonction ISOBUS « TECU » envoie la vitesse, la vitesse de rotation de la prise de force, la position de l'attelage 3 points arrière et la position géographique à la machine ISOBUS.



La fonction ISOBUS « TECU » est activée en usine.  $\rightarrow$  Le terminal se connecte avec « TECU » à l'ISOBUS.

Désactivez la fonction TECU du CCI 1200 lorsque la fonction TECU du tracteur affiche un message d'erreur.



1. Désactivez la fonction « TECU ».  $\rightarrow$  Une fenêtre de message s'affiche.



2. Validez votre saisie.

 $\rightarrow$  Le commutateur « TECU » est « désactivé ».

 $\rightarrow$  Le terminal ne se connecte plus avec « TECU » à l'ISOBUS.

Le serveur de fichiers met de l'espace de stockage à disposition de tous les membres du réseau. Par exemple, une machine ISOBUS peut enregistrer et lire les données de configuration sur le terminal. Serveur de fichiers



La fonction ISOBUS « File Server » est activée en usine.

 $\rightarrow\,$  Le terminal se connecte avec « File Server » à l'ISOBUS.

Désactivez uniquement le serveur de fichiers si vous êtes sûr qu'aucune machine ISOBUS n'utilise cette fonction.



1. Désactivez le « File Server ».

 $\rightarrow$  Une fenêtre de message s'affiche.



2. Validez votre saisie.

 $\rightarrow$  Le commutateur « File Server » est désactivé.

 $\rightarrow\,$  Le terminal ne se connecte plus avec « File Server » à l'ISO-BUS.

# 4.3 Réglages système



 Appuyez sur le bouton « Système » dans le masque de commande « Réglages ».

 $\rightarrow$  Le masque de commande « Système » s'affiche sur l'écran :



Vous disposez des possibilités d'utilisation suivantes :

## Données du terminal



Les données du terminal contiennent notamment la version du logiciel installé et le numéro de série du terminal. Les données du terminal sont intéressantes en cas d'intervention de service :

- Appuyez sur le bouton « Données du terminal ».
  → Les données du terminal s'affichent.
- 2. Terminez cette opération avec « Retour ».



## Date et heure

voir section Date et heure

# RESET

## Restaurer les réglages d'usine

Cette fonction efface tous les réglages que vous avez effectués. Les tâches ne sont pas effacées.

- 1. Appuyez sur le bouton « Restauration des réglages d'usine ».  $\rightarrow$  Une fenêtre de message s'affiche.
- 2. Validez votre saisie.
  - $\rightarrow$  Les réglages d'usine sont restaurés.



Mise à jour de CCI.OS voir section Mise à jour de CCI.OS



**Données de licence** voir section **Données de licence** 



Internet voir section Internet



agrirouter voir section agrirouter



# Télémaintenance

La télémaintenance se trouve actuellement en phase de test et vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.

• N'appuyez pas sur le bouton.

# Date et heure



# Remarque

L'horloge du terminal est très précise et est réglée en usine. Vous ne pouvez pas, et ne devez pas, régler manuellement l'heure.

Quand la connexion à Internet est active, le terminal ajuste l'heure à celle du serveur de temps.



Appuyez sur le bouton « Date et heure ».
 → Le masque de commande « Date et heure » s'affiche :





# Remarque

L'heure et la date au format souhaité

- s'affichent sur le terminal et
- sont incorporées à l'horodatage que le terminal envoie sur l'ISOBUS.

Nous recommandons de conserver les réglages d'usine.

Vous disposez des possibilités de réglage suivantes :

#### Choisir le fuseau horaire

Sélectionnez le fuseau horaire avec le décalage horaire correct et la région correcte :

- 1. Appuyez sur le bouton « Zone horaire ».
  - $\rightarrow$  La liste de sélection « Zone horaire » s'affiche.
- 2. Choisissez le fuseau horaire.
  - $\rightarrow$  La case sur le bord droit du bouton est activée.
  - $\rightarrow$  Le fuseau horaire a été modifié.

#### Sélectionner le format de l'heure

- 1. Appuyez sur le bouton « Format d'heure ».
  - $\rightarrow$  La liste de sélection « Format d'heure » s'affiche.
- 2. Sélectionnez le format.
  - $\rightarrow$  La case sur le bord droit du bouton est activée.
  - $\rightarrow$  Le format de l'heure a été modifié.

# Sélectionner le format de la date

La date au format souhaité

- s'affiche sur le terminal et
- est incorporée à l'horodatage que le terminal envoie sur l'ISOBUS.
- 1. Appuyez sur le bouton « Format de date ».
  - $\rightarrow$  La liste de sélection « Format de date » s'affiche.
- 2. Sélectionnez le format.
  - $\rightarrow$  La case sur le bord droit du bouton est activée.
  - $\rightarrow$  Le format de la date a été modifié.

# Mise à jour de CCI.OS

Nous perfectionnons constamment le logiciel du terminal CCI.OS et y ajoutons de nouvelles fonctions. Les nouvelles versions sont mises à votre disposition par votre partenaire S.A.V. Sous forme de mises à jour de CCI.OS.



# Attention !

Pendant la mise à jour, le terminal se déconnecte de l'ISOBUS. Les machines raccordées à l'ISOBUS ne peuvent plus être pilotées.

 Avant de mettre à jour le logiciel du terminal CCI.OS, débranchez toutes les machines connectées de l'ISOBUS.



Appuyez sur le bouton « Mise à jour de CCI.OS ».
 → Le masque de commande « Updater » s'affiche sur l'écran :



Mise à jour versus « Rollback »



Pendant une mise à jour, la version du logiciel CCI.OS installée est plus récente que la version installée sur le terminal.

Par « Rollback », on entend la réinstallation d'une version antérieure du logiciel CCI.OS du terminal.

- Le masque de commande « Updater » permet uniquement d'installer des mises à jour.
- Les « Rollback » peuvent être effectués dans le Rescue-System. Une sauvegarde préalablement créée est restaurée.



#### Remarque

Dans de rares cas, la mise à jour de CCI.OS peut échouer. Le terminal peut alors uniquement encore être démarré avec le Rescue-System.  $\rightarrow$  Avant la mise à jour du logiciel CCI.OS, créez une sauvegarde.

Vous disposez des possibilités d'utilisation suivantes :



## Mise à jour de CCI.OS à partir d'une clé USB voir section Mise à jour à partir de la clé USB



#### Mise à jour de CCI.OS via Internet

La mise à jour du logiciel CCI.OS via Internet se trouve actuellement en phase de test et ne peut pour l'instant pas être employée.



#### **Rescue-System**

La mise à jour du Rescue-System est strictement réservée au fabricant et à ses partenaires de distribution et de S.A.V.

#### Créer une sauvegarde

- 1. Branchez une clé USB avec au moins 1 Go de capacité de mémoire libre sur le terminal.
- 2. Appuyez sur le bouton « Créer une sauvegarde ».
  - $\rightarrow$  Un message d'avertissement s'affiche.
- 3. Appuyez sur « OK » pour démarrer la sauvegarde.
  - $\rightarrow$  La sauvegarde est enregistrée sur la clé USB.



- 4. Appuyez sur le bouton « Redémarrer le terminal ».
  - $\rightarrow\,$  Un message d'avertissement s'affiche.
- 5. Validez le message d'avertissement avec « OK ».
  - $\rightarrow$  L'opération est terminée.
  - $\rightarrow$  Le terminal redémarre.

Vous pouvez restaurer une ancienne version à partir d'une sauvegarde dans le Rescue-System :

 $\rightarrow\,$  La version du logiciel enregistrée dans la sauvegarde est réinstallée sur le terminal.

Mise à jour à partir d'une clé USB



#### Remarque

Utilisez une clé USB possédant au moins 200 Mo d'espace mémoire libre.
 → Pendant la mise à jour, le programme d'installation enregistre temporairement des données sur la clé USB.



## Remarque

La clé USB doit rester branchée sur le terminal pendant toute la durée de la mise à jour !

- 1. Appuyez sur le bouton « Mise à jour de CCI.OS via USB ».
  - $\rightarrow\,$  La liste de sélection avec les mises à jour disponibles s'affiche.



- 2. Sélectionnez une mise à jour.
- Appuyez sur le bouton « Actualiser CCI.OS ».
  → Une fenêtre de message s'affiche.



- 4. Démarrez la mise à jour.
  - $\rightarrow$  Le nouveau logiciel du terminal est installé.
  - $\rightarrow\,$  Une fois l'installation terminée, vous êtes prié d'effectuer un redémarrage du terminal.
- 5. Appuyez sur le bouton « Redémarrer le terminal ».
  - $\rightarrow$  Un message d'avertissement s'affiche.



- 6. Validez le message d'avertissement.
  - $\rightarrow$  La mise à jour est terminée.
  - $\rightarrow\,$  Le terminal redémarre.

# Données de licence

Les données de licence du terminal doivent être actualisées dans les cas suivants :

- après une mise à jour de CCI.OS,
- après l'achat de la licence pour une fonction payante (par ex. Section Control ou Parallel Tracking).



- Appuyez sur le bouton « Données de licence ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Données de licence » s'affiche sur l'écran :



Vous disposez des possibilités d'utilisation suivantes :

## Mettre à jour les données de licence via Internet



C'est la manière la plus rapide et la plus simple d'effectuer l'actualisation. Utilisez cette fonction lorsque le terminal est connecté à Internet :

1. Appuyez sur le bouton « Internet ».

- $\rightarrow\,$  Les données de licence sont actualisées.
- $\rightarrow$  Le masque de commande « Données de licence » s'affiche sur l'écran.

## Mettre à jour les données de licence à partir d'une clé USB

Il s'agit d'une manière rapide et fiable d'effectuer l'actualisation. Utilisez cette fonction lorsque vous avez accès à un ordinateur avec une connexion Internet :

- 1. Connectez une clé USB au terminal.
- 2. Appuyez sur le bouton « USB ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Enregistrer le TAN » s'affiche sur l'écran.
- 3. Appuyez sur le bouton « Suivant ».
  - $\rightarrow$  Le fichier <Numéro de série>.UT.liz est enregistré sur la clé USB.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Demander nouvelles données de licence » s'affiche sur l'écran.
- 4. Connectez la clé USB au PC.
- 5. Sur l'ordinateur, ouvrez le site web *https://sdnord.net/PA* et suivez les instructions.
  - $\rightarrow$  Les nouvelles données de licence sont enregistrées sur la clé USB.
- 6. Connectez la clé USB au terminal.
  - $\rightarrow$  Les données de licence sont actualisées.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Données de licence » s'affiche sur l'écran.

## Saisir manuellement les données de licence

- 1. Appuyez sur le bouton « Saisie manuelle ».
  - $\rightarrow$  Le TAN s'affiche.
- 2. Sur l'ordinateur, ouvrez le site web *https://sdnord.net/PA*.
- 3. Saisissez le code TAN puis cliquez sur le bouton « Démarrer activation... ».



- $\rightarrow$  Les nouvelles données de licence s'affichent sur l'écran.
- 4. Sur le terminal, appuyez sur le bouton « Suivant ».
- 5. Saisissez la licence du terminal.
- 6. Appuyez sur le bouton « Suivant ».
- 7. Si disponible, saisissez la licence de Parallel Tracking.
- 8. Appuyez sur le bouton « Suivant ».
- 9. Si disponible, saisissez la licence de Section Control.
- 10. Terminez cette opération avec « Suivant ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Données de licence » s'affiche sur l'écran.



# Internet

Les données de licence peuvent facilement et rapidement être mises à jour via Internet.

Pour l'agrirouter, vous devez impérativement disposer d'une connexion Internet active.

Pour connecter le terminal à Internet, vous disposez des possibilités suivantes :

- L'adaptateur Wi-Fi W10 est disponible pour le terminal. La connexion à Internet se fait via un réseau Wi-Fi. Vous pouvez obtenir un réseau Wi-Fi par exemple via la fonction Partage de connexion de votre smartphone.
- SmartConnect est installé dans la cabine du tracteur ou de la machine autotractée et établit une connexion Internet via le réseau de téléphonie mobile. Pour connecter le terminal à SmartConnect, utilisez le câble « Eth ».



- Appuyez sur le bouton « Internet ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Internet » s'affiche sur l'écran :



Vous disposez des possibilités d'utilisation suivantes :

# Activer SmartConnect

SmartConnect est un complément externe multifonctionnel du terminal qui permet entre autres d'établir une connexion à Internet :

- Connectez SmartConnect au terminal.
  - $\rightarrow$  Le terminal se connecte automatiquement à SmartConnect.
  - $\rightarrow\,$  La connexion à Internet est établie.
  - $\rightarrow\,$  Les symboles dans la barre d'état renseignent à propos de l'état et de la qualité de la connexion.

#### Se connecter à un réseau Wi-Fi

Vous utilisez l'adaptateur Wi-Fi W10 pour la connexion du terminal à Internet :

- 1. Raccordez l'adaptateur Wi-Fi W10 au connecteur 3 ou 4.
- 2. Appuyez sur le bouton « Wi-Fi ».
  - $\rightarrow$  La liste de sélection « Réseaux Wi-Fi » s'affiche sur l'écran.
- 3. Sélectionnez un réseau Wi-Fi.
  - $\rightarrow$  La fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche.
- 4. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi puis validez la saisie.
  - $\rightarrow$  Le terminal se connecte au réseau Wi-Fi.
  - $\rightarrow\,$  Les symboles dans la barre d'état renseignent à propos de l'état et de la qualité de la connexion.

Mot de passe du réseau Wi-Fi Corrigez une saisie incorrecte du mot de passe du réseau Wi-Fi en procédant de la manière suivante :



 Dans la liste de sélection « Réseaux Wi-Fi », appuyez pendant deux secondes sur le bouton avec le nom du réseau Wi-Fi.
 → Un menu contextuel s'affiche sur l'écran.



Sélectionnez « Traiter ».
 → La fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche.



3. Corrigez le mot de passe.

4. Validez votre saisie.

## agrirouter

Connectez le terminal à agrirouter pour recevoir et envoyer des tâches via la plateforme d'échange de données.



# Remarque

Une connexion Internet doit être active pour pouvoir recevoir et envoyer des tâches agrirouter.

Seules quelques étapes sont requises pour connecter le terminal à la plateforme agrirouter :

- Vous possédez un compte d'utilisateur agrirouter.
- Vous connaissez le code d'enregistrement pour le terminal.
- Le terminal est connecté à Internet.





- 1. Assurez-vous que le symbole Internet est affiché dans la barre d'état.
  - $\rightarrow\,$  Pour la connexion à agrirouter, une connexion Internet active est requise.



2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Réglages ».  $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « Système ».
 → Le masque de commande « Système » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « agrirouter ».
 → Le masque de commande « agrirouter » s'affiche sur l'écran.

Préparatifs

Appuyez sur le bouton « Code d'enregistrement ».
 → Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.



- Saisissez le code d'enregistrement. Respectez ici la casse. Validez la saisie avec « Suivant ».
  - $\rightarrow$  Le bouton « agrirouter » est maintenant actif.



- 7. Activez « agrirouter ».
  - $\rightarrow\,$  La connexion active est affichée dans la zone d'information.
  - $\rightarrow\,$  La mise en service agrirouter est terminée.



# Remarque

Le code d'enregistrement ne doit être saisi qu'une seule fois.

Les possibilités d'utilisation suivantes sont disponibles dans le masque de commande « agrirouter » :



#### Activer / désactiver agrirouter

Activez ou désactivez la connexion à l'agrirouter.

- Appuyez sur le bouton « agrirouter ».
  - $\rightarrow$  Le commutateur change de position.

#### Boîte de réception

La boîte de réception contient tous les fichiers téléchargés à partir de la plateforme agrirouter.

Vous pouvez effacer un fichier de la boîte de réception.



- 1. Appuyez sur le bouton « Boîte de réception ».
  - $\rightarrow\,$  La liste de sélection « Boîte de réception » s'affiche sur l'écran.
- 2. Appuyez sur le bouton avec le nom du fichier et maintenez-le enfoncé.
  - $\rightarrow$  Un menu contextuel s'affiche sur l'écran.
- 3. Sélectionnez « Effacer ».
  - $\rightarrow$  Le fichier est effacé.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Boîte de réception » s'affiche sur l'écran.

#### Boîte d'envoi

La boîte d'envoi contient tous les fichiers qui n'ont pas encore pu être envoyés à agrirouter.

Effacez un fichier de la boîte d'envoi en procédant de la manière suivante :

- 1. Appuyez sur le bouton « Boîte d'envoi ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Boîte d'envoi » s'affiche sur l'écran.
- 2. Appuyez sur le bouton avec le nom du fichier et maintenez-le enfoncé.
  - $\rightarrow$  Un menu contextuel s'affiche sur l'écran.



- 3. Sélectionnez « Effacer ».
  - $\rightarrow$  Le fichier est effacé.
  - → Le masque de commande « Boîte d'envoi » s'affiche sur l'écran.

Téléversez un fichier sur le serveur :

- Appuyez sur le bouton « Boîte d'envoi ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Boîte d'envoi » s'affiche sur l'écran.
- 2. Appuyez sur le bouton avec le nom du fichier et maintenez-le enfoncé.
  - $\rightarrow$  Un menu contextuel s'affiche sur l'écran.
- 3. Sélectionnez « Téléverser ».
  - $\rightarrow$  Le fichier est envoyé.
  - → Le masque de commande « Boîte d'envoi » s'affiche sur l'écran.

#### Code d'enregistrement

Vous avez déjà saisi le code d'enregistrement pendant la mise en service. Le code d'enregistrement ne doit être saisi qu'une seule fois.



Modifiez le code d'enregistrement en procédant de la manière suivante :

1. Appuyez sur le bouton « Code d'enregistrement ».

 $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.

- 2. Saisissez le code d'enregistrement puis validez la saisie.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « agrirouter » s'affiche sur l'écran.
  - $\rightarrow$  L'état de la connexion du terminal au serveur s'affiche dans la zone d'information.

#### Adresse du service d'enregistrement

L'adresse web du service d'enregistrement. Vous avez reçu le code d'enregistrement du terminal de ce service d'enregistrement.

L'adresse du service d'enregistrement configurée en usine est https://cd-dke-data-hub-registration-servicehubqa.cfapps.eu10.hana.ondemand.com/api/v1.0/registration/onboard/.

Modifiez uniquement l'adresse lorsqu'agrirouter vous y invite :

- 1. Appuyez sur le bouton « Adresse service d'enregistrement ».  $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez l'adresse web du service d'enregistrement puis validez votre saisie.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « agrirouter » s'affiche sur l'écran.

#### ID de l'application

Modifiez uniquement l'ID de l'application lorsqu'agrirouter vous y invite :

- 1. Appuyez sur le bouton « ID application ».
  - $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez l'ID puis validez la saisie.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « agrirouter » s'affiche sur l'écran.

#### ID de la version de certification

Modifiez uniquement l'ID de la version de certification lorsqu'agrirouter vous y invite :

- 1. Appuyez sur le bouton « Version certification ».
  - $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez l'ID puis validez la saisie.
  - → Le masque de commande « agrirouter » s'affiche sur l'écran.



404

404

# 5 Affichage des images des caméras

CCI.Cam permet d'afficher les images de la caméra.

Grâce à max. huit caméras, vous gardez une bonne vue d'ensemble de votre machine et des processus de travail complexes. Avec le changement cyclique de caméra, il n'est pas nécessaire de passer manuellement d'une image de caméra à une autre.

Ouvrez CCI.Cam dans Standard-View ou Mini-View. Vous voyez ainsi à tout moment l'image de la caméra :



# 5.1 Mise en service

## Raccorder une caméra

Vous pouvez directement raccorder une caméra au terminal. Vous avez besoin du câble C :

- 1. Éteignez le terminal.
- 2. Branchez le câble C sur le connecteur C du terminal.
- 3. Raccordez la caméra au câble C.
- 4. Allumez le terminal.





## Remarque

Le câble C est disponible en deux variantes : C1 et C2.

- Pour une caméra à couplage vidéo AEF, employez le câble C1.
- Pour une caméra avec un connecteur M12, employez le câble C2.

# Affichage des images des caméras

# Raccorder deux caméras

Pour raccorder deux caméras au terminal, vous devez employer un miniplexeur vidéo. Le miniplexeur vidéo est alimenté en tension par le terminal.



paratifs

- Les caméras sont raccordées au miniplexeur vidéo.
- Le câble C2 relie le connecteur C du terminal au miniplexeur vidéo.



- 1. Appuyez sur le bouton « Réglages ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » s'affiche sur l'écran :



Appuyez sur le bouton « Applications ».
 → Le masque de commande « Applications » s'affiche sur l'écran :



Appuyez sur le bouton « CCI.Cam ».
 → Le masque de commande avec les réglages de CCI.Cam s'affiche :



- Activez le « Miniplexeur vidéo ».
  → Le miniplexeur vidéo est activé.
- 5. Ouvrez CCI.Cam dans Standard-View.  $\rightarrow$  L'image de la caméra 1 s'affiche.

# **Raccorder huit caméras**

Le multiplexeur vidéo vous permet de raccorder jusqu'à huit caméras au terminal.



#### Attention !

Le terminal assure une alimentation électrique limitée du multiplexeur vidéo. Une surcharge de la sortie de tension endommage le terminal.

→ Lorsque vous raccordez 3 caméras ou plus au multiplexeur vidéo, le multiplexeur vidéo doit être raccordé à une alimentation électrique externe.



• Les caméras sont raccordées au multiplexeur vidéo.

Préparatifs

- Le câble C2 relie le connecteur C du terminal au multiplexeur vidéo.
- 1. Ouvrez CCI.Cam dans Standard-View.
  - $\rightarrow$  L'image de la caméra 1 s'affiche.

# Affichage des images des caméras



# Remarque

Les raccordements non occupés du multiplexeur affichent une image de caméra noire.

# 5.2 Commande

# Afficher l'image de la caméra

Lorsque vous ouvrez CCI.Cam, l'image de la caméra s'affiche dans Standard-View, Maxi-View ou Mini-View.

Comme toutes les applications, CCI.Cam peut uniquement être utilisée dans Standard-View ou Maxi-View.

# Miroiter l'image de la caméra

L'image de la caméra est miroitée le long de l'axe vertical.

Le miroitage de l'image de la caméra s'avère par ex. utile avec les caméras de recul :



1. Appuyez au centre de l'image de la caméra.  $\rightarrow$  Le bouton Burger s'affiche.



Appuyez sur le bouton Burger.
 → Le « Menu Burger » s'affiche sur l'écran.



Activez la fonction « Miroitage ».
 → L'image de la caméra est miroitée.

Désactivez « Miroitage » pour afficher l'image de la caméra normalement.



# Remarque

Le commutateur « Miroitage » n'agit que sur l'image de caméra actuellement visible.



#### Remarque

En cas de redémarrage du terminal, le commutateur « Miroitage » conserve sa position.

Les fonctions décrites ci-après ne doivent être utilisées que si plusieurs caméras ont été raccordées au terminal.

# Afficher en permanence l'image de la caméra

Vous souhaitez afficher l'image d'une caméra spécifique. L'image de la caméra doit s'afficher jusqu'à ce que vous modifiiez votre sélection :





- 1. Appuyez au centre de l'image de la caméra.
  - $\rightarrow\,$  Les boutons pour la sélection de la caméra s'affichent sur l'écran.



- 2. Appuyez sur le bouton gris qui comporte le numéro de la caméra.
  - $\rightarrow$  L'image de la caméra s'affiche sur l'écran.
# Régler l'alternance automatique des caméras

Vous souhaitez

- automatiquement basculer entre l'affichage de certaines caméras ou de toutes les caméras et
- définir la durée d'affichage de l'image de chaque caméra.

Basculez d'abord en mode édition :



- 1. Appuyez au centre de l'image de la caméra.
  - $\rightarrow$  Les boutons d'édition s'affichent.



Appuyez sur le bouton Burger.
 → Le menu Burger s'ouvre.



- 3. Activez le « Mode édition ».
  - $\rightarrow$  Les boutons pour la sélection de la caméra s'affichent sur l'écran.

# Définissez alors

- la durée d'affichage de chaque image de caméra et
- dans quel ordre les images de caméra doivent s'afficher :



- Appuyez sur le bouton de la caméra qui doit s'afficher en premier. La durée de pression sur ce bouton correspond à la durée d'affichage souhaitée de l'image de la caméra.
- 5. Répétez la même opération pour les autres caméras.

# Terminez le mode édition :



6. Appuyez au centre de l'image de la caméra.
 → Les boutons d'édition s'affichent.



Appuyez sur le bouton Burger.
 → Le menu Burger s'ouvre.



8. Désactivez le « Mode édition ».

# Démarrez le changement automatique de caméra :



- 9. Appuyez au centre de l'image de la caméra.
  - $\rightarrow\,$  Les boutons pour la sélection de la caméra s'affichent sur l'écran.



- 10. Appuyez sur le numéro de caméra rouge avec le symbole « Stop ».
  - $\rightarrow$  L'alternance automatique des caméras commence.
  - $\rightarrow\,$  Le bouton rouge affiche le symbole « Lecture ».



# Remarque

Si une image de caméra ne doit pas être utilisée pendant l'alternance automatique des caméras, ignorez cette caméra lors de la sélection de l'ordre des caméras et de la durée d'affichage.



# Remarque

Les réglages de l'ordre et de la durée d'affichage des images de caméra sont conservés jusqu'à ce que vous modifilez ces réglages.

Après un redémarrage du terminal, vous devez simplement démarrer l'alternance automatique des caméras.



# La machine choisit l'image de la caméra

Certaines machines choisissent l'image de la caméra affichée. Cela s'avère utile pour attirer l'attention sur un événement précis sur ou près de la machine. Ces machines

- pilotent le multiplexeur vidéo par le biais d'un câble distinct ou
- prennent le contrôle du miniplexeur vidéo sans câblage distinct.

Dans les deux cas, vous ne pouvez pas influencer le choix de l'image de la caméra et la durée d'affichage via CCI.Cam.

→ Lisez dans le manuel d'utilisation de votre machine si cette fonction est disponible.

# Terminer le changement automatique des caméras

L'alternance automatique des caméras est activée.

Vous voulez mettre fin à l'alternance automatique des caméras :



- 1. Appuyez au centre de l'image de la caméra.
  - $\rightarrow\,$  Les boutons pour la sélection de la caméra s'affichent sur l'écran.



- 2. Appuyez sur le numéro de caméra rouge avec le symbole « Lecture ».
  - $\rightarrow$  L'alternance automatique des caméras est désactivée.
  - $\rightarrow\,$  Le bouton rouge affiche le symbole « Stop ».

Vous voulez démarrer l'alternance automatique des caméras :

• Appuyez sur le numéro de caméra rouge avec le symbole « Stop ».

# 6 Réglages de la machine

Vous souhaitez utiliser Section Control et Rate Control. Les deux fonctions sont liées à un emplacement géographique et ont besoin d'informations précises sur l'attelage :

- · le type et la source des informations de vitesse,
- la position de l'antenne GPS et
- le type d'attelage de la machine.

Ces informations sont fournies par CCI.Config.

Vous disposez des possibilités de réglage suivantes :

# Tracteur

諧

Attribuez un nom au tracteur et configurez notamment les distances et la source de vitesse. Voir chapitre 6.2, **Tracteur**.



#### Machine

Attribuez un nom à la machine et configurez le type de machine, la largeur de travail et le type de machine. Sélectionnez la machine.

Voir chapitre 6.3, Machine.



# GPS

Configurez la position de l'antenne GPS et l'interface. Voir chapitre 6.4, **GPS**.



0 0

# **CCI.Convert**

CCI.Convert reçoit les informations du capteur par le biais de l'interface série au format LH5000, ASD ou TUVR et les retransmet à la machine via l'ISOBUS.

Voir chapitre 6.5, CCI.Convert.

# Tachymètre

Le tachymètre

- vous montre la vitesse de marche,
- vous montre si vous vous trouvez dans la zone de travail optimale et
- vous permet de directement accéder aux réglages du tracteur et de la machine.

Voir chapitre 6.6, Tachymètre.

# 6.1 Mise en service

Données du tracteur

Un tracteur ISOBUS fournit à tous les membres d'un réseau les données de tracteur suivantes via l'ISOBUS :

- vitesse du radar et des roues,
- vitesse de rotation de la prise de force,
- sens de déplacement et
- position de l'attelage 3 points arrière.

#### Prise signal

Lorsque le tracteur n'est pas raccordé à l'ISOBUS, le terminal lit les données du tracteur à partir de la prise signal du tracteur.

Vous avez besoin

- du câble B et
- du câble du type H.
- 1. Éteignez le terminal.
- 2. Branchez le câble B sur le connecteur B du terminal.
- 3. Branchez le connecteur M12 à 12 broches du câble de type H dans le prolongateur du signal sur le câble B.
- 4. Branchez la fiche signal sur le câble H dans la prise signal.
- 5. Allumez le terminal.



# 6.2 Tracteur



# Remarque

Si le terminal reste toujours installé sur le même tracteur, configurez uniquement ce tracteur puis sélectionnez-le.

Si le terminal est employé sur différents tracteurs, configurez tous les tracteurs. En cas de changement de tracteur, il vous suffit alors de sélectionner le bon tracteur dans la liste.

→ Si aucun tracteur n'est sélectionné ou qu'un tracteur incorrect a été sélectionné, Section Control et Rate Control fonctionnent avec des réglages incorrects.

Ajoutez un tracteur :



1. Appuyez sur le bouton « Réglages ».

l'écran :

- 2.
  - Appuyez sur le bouton « Applications ».
     → Le masque de commande « Applications » s'affiche sur l'écran.

→ Le masque de commande « Réglages » s'affiche sur



- 3. Appuyez sur le bouton « CCi.Config ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « CCI.Config » s'affiche sur l'écran.



- 4. Appuyez sur le bouton « Tracteur ».  $\rightarrow$  Le masque de commande « Tracteur » s'affiche sur l'écran.
- 5. Appuyez sur le bouton  $\ll + \gg$ .



6. Saisissez le nom du tracteur.



- 7. Validez votre saisie.
  - $\rightarrow$  La liste des tracteurs s'affiche sur l'écran. Le nouveau tracteur est sélectionné.



- 8. Retournez au masque de commande « CCI.Config ».
   → Le nouveau tracteur comporte un symbole d'avertissement.
- 9. Configurez le tracteur.
  - → Le symbole du tracteur est affiché à la place du symbole d'avertissement. Le tracteur peut maintenant être employé.

Nouveau tracteur Configurer le tracteur



# Remarque

Si la distance C n'est pas configurée, un symbole d'avertissement est affiché sur le bouton à gauche du nom du tracteur. En raison de l'absence de données géométriques, Section Control ne peut pas calculer la position correcte.

- Configurez la distance C pour tous les types d'attelage disponibles sur le tracteur.
  - $\rightarrow\,$  Le symbole du tracteur est affiché à la place du symbole d'avertissement.

#### Configurez le tracteur :



- 1. Appuyez sur la flèche sur le côté droit du bouton « Tracteur ».  $\rightarrow$  La zone d'information « Tracteur » s'ouvre.
- 2. Appuyez sur la zone d'information « Tracteur ».
  - ightarrow Les réglages du tracteur s'affichent sur l'écran.
- 3. Configurez la sortie vitesse GPS, les distances, les types d'attelage et la prise signal en procédant de la manière décrite ci-dessous.

#### Affichage de la vitesse GPS

Un récepteur GPS est raccordé au terminal via l'interface série. Le terminal peut envoyer la vitesse GPS à l'ISOBUS et la mettre à disposition de tous les membres du réseau.



- 1. Appuyer sur le bouton « Sortie vitesse GPS ».
  - $\rightarrow$  La liste de sélection « Sortie vitesse GPS » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionnez le message ISOBUS à partir duquel la vitesse GPS est envoyée à la machine. Vous pouvez choisir une ou plusieurs options.
- 3. Dans les réglages de la machine, choisissez le même message ISOBUS.

#### **Distance A**

- 1. Montez l'antenne GPS en la centrant sur le tracteur. Il s'agit de la procédure recommandée.
- 2. Appuyez sur le bouton « Distance A ».
- $\rightarrow$  Un dialogue de saisie s'affiche.
- 3. Configurez la distance A sur 0.
- 4. Terminez cette opération avec « Retour ».



# Distance A

La distance entre l'antenne GPS et le point de référence du tracteur :

- Le point de référence du tracteur est le point central de l'essieu arrière.
- la distance est mesurée en travers du sens de marche.



L'antenne GPS se trouve à gauche du point de référence dans le sens de marche :

 $\rightarrow$  Saisissez la distance A sous forme de valeur négative.

L'antenne GPS se trouve à droite du point de référence dans le sens de marche  $\rightarrow$  Saisissez la distance A sous forme de valeur positive.

L'antenne GPS se trouve au centre du tracteur dans le sens de marche :  $\rightarrow$  Configurez la distance A sur 0.

# Distance B

- 1. À côté du tracteur, marquez au sol le point central de l'essieu arrière et la position de l'antenne GPS à l'aide de craie.
- ●
- Mesurez la distance.
   Appuyez sur le bouton « Distance B ».
   → Un dialogue de saisie s'affiche.
- 4. Saisissez la valeur mesurée.
- 5. Terminez cette opération avec « Retour ».



# Distance B

- La distance entre l'antenne GPS et le point de référence du tracteur :
- Le point de référence du tracteur est le point central de l'essieu arrière.
- la distance est mesurée dans le sens de marche.



L'antenne GPS se trouve derrière le point de référence dans le sens de marche :

 $\rightarrow$  Saisissez la distance B sous forme de valeur négative.

L'antenne GPS se trouve devant le point de référence dans le sens de marche :  $\rightarrow$  Saisissez la distance B sous forme de valeur positive.

L'antenne GPS se trouve sur le point de référence dans le sens de marche :  $\rightarrow$  Configurez la distance B sur 0.

#### Type d'attelage et distance C

- 1. Contrôlez les types d'attelage disponibles sur le tracteur.
- 2. Pour chaque type d'attelage, mesurez la distance C.
- 3. Appuyez sur le bouton « Type d'attelage et distance C ».
  - $\rightarrow$  Une liste de sélection s'affiche sur l'écran.
- 4. Appuyez successivement sur les boutons des types d'attelage et saisissez la distance C mesurée pour ce type d'attelage.
- 5. Après la saisie de toutes les valeurs, terminez cette opération avec « Retour ».



# Type d'attelage

Un tracteur possède généralement plusieurs d'attelage à l'arrière.

#### **Distances C**

La distance C entre le point de référence du tracteur et le point d'attelage est différente pour chaque type d'attelage :

- la distance est mesurée dans le sens de marche.
- Le point de référence du tracteur est le point central de l'essieu arrière.



Dans CCI.Config, saisissez la distance C pour chaque type d'attelage.

Donnez-vous la peine, de préférence déjà pendant la mise en service, et évitez ainsi une nouvelle mesure pendant l'attelage de la machine.

Après l'attelage d'une machine, il suffira de sélectionner le type d'attelage :  $\rightarrow$  Section Control emploie alors automatiquement les bonnes distances. Prise signal

#### Prise signal

La prise signal n'est pas requise lorsque la vitesse, la vitesse de rotation de la prise de force et la position de l'attelage 3 points arrière sont mises à disposition par la fonction TECU du tracteur sur l'ISOBUS.

 $\rightarrow\,$  Désactivez la prise signal.

Pour lire les données du tracteur à partir de la prise signal, procédez de la manière suivante :

- 1. Raccordez le terminal à la prise signal en procédant de la manière décrite dans la section **Mise en service**.
- 2. Activez la prise signal.
  - $\rightarrow$  Les boutons pour le réglage de la prise signal sont activés.
- 3. Configurez la prise signal.



Vous disposez des possibilités de réglage suivantes :



## Vitesse des roues

Calibrez l'affichage de la vitesse des roues.



# Vitesse radar

Calibrez l'affichage de la vitesse radar.

#### Vitesse de rotation de la prise de force

Le nombre d'impulsions par tour de la prise de force est indiqué dans le manuel d'utilisation du tracteur.

Saisissez la valeur affichée pour la vitesse de rotation de la prise de force :

- ( n
- Appuyez sur le bouton « Capteur de prise de force ».
   → Le masque de commande « Capteur de prise de force » s'af
  - fiche sur l'écran.
- 2. Appuyez sur le champ de saisie.
  - $\rightarrow\,$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 3. Saisissez le nombre d'impulsions par tour de la prise de force puis validez votre saisie.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Capteur de prise de force » s'affiche sur l'écran.
- 4. Terminez cette opération avec « Retour ».



#### Attelage 3 points arrière

Calibrez l'affichage de la position de l'attelage 3 points arrière.



#### Activer / désactiver le capteur X

Activez ou désactivez le capteur X.

- Appuyez sur le bouton « X-Sensor ».
  - $\rightarrow$  Le commutateur change de position.



# Remarque

Activez uniquement le capteur X lorsque

- le tracteur est muni d'un capteur X et que
  - la sortie du capteur est envoyée sur la prise signal.



# Activer / désactiver la gestion de l'énergie

Activez ou désactivez la gestion de l'énergie.

- Appuyez sur le bouton « Power Management ».
  - $\rightarrow$  Le commutateur change de position.



# Remarque

Activez uniquement la gestion de l'énergie lorsqu'un câble complémentaire ISOBUS proposant cette fonction est installé sur le tracteur.

La liste dans le masque de commande « Tracteur » contient les tracteurs que vous avez configurés.

Sélectionnez le tracteur sur lequel le terminal est employé :



- 1. Appuyez sur le bouton « Réglages ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » s'affiche sur l'écran :



- 2. Appuyez sur le bouton « Applications ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Applications » s'affiche sur l'écran :



- 3. Appuyez sur le bouton « CCi.Config ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « CCI.Config » s'affiche sur l'écran.



Appuyez sur le bouton « Tracteur ».
 → La liste des tracteurs s'affiche sur l'écran.



5. Sélectionnez le tracteur.



6. Retournez au masque de commande « CCI.Config » en appuyant sur « Retour ».



7. Appuyez sur la flèche dans le bouton « Tracteur ».  $\rightarrow$  La zone d'information s'ouvre. Sélectionner le tracteur La zone d'information « Tracteur » contient tous les réglages définis :



- 1. Vitesse des roues
- 2. Vitesse radar
- 3. Vitesse GPS
- 4. Vitesse de rotation de la prise de force
- 5. Position de travail
- 6. Sens de marche
- Type d'attelage et distance C2, point de référence du tracteur – point d'attelage arrière
- Distance B, point de référence du tracteur – antenne GPS
- Distance A, point de référence du tracteur – antenne GPS
- Type d'attelage et distance C1, point de référence du tracteur – point d'attelage avant



8. Appuyez sur le bouton « Réglages ».

 $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » se ferme.

# Réglages de la machine

# Supprimez un tracteur en procédant de la manière suivante :

Tractor

+ New tractor

+ New tractor

* New tractor</t

- 1. Dans le masque de commande « CCI.Config », appuyez sur le bouton « Tracteur ».
  - $\rightarrow\,$  La liste des tracteurs s'affiche sur l'écran.



- 2. Appuyez sur le bouton avec le tracteur que vous souhaitez effacer et maintenez-le enfoncé.
  - $\rightarrow\,$  Un menu contextuel s'affiche sur l'écran



- 3. Sélectionnez « Effacer ».
  - $\rightarrow$  Une fenêtre de message s'affiche.
- 4. Validez le message.
  - $\rightarrow$  Le tracteur est supprimé.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Tracteur » s'affiche sur l'écran.



# 6.3 Machine

Nouvelle machine





 $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » s'affiche sur l'écran :



Appuyez sur le bouton « Applications ».
 → Le masque de commande « Applications » s'affiche sur l'écran :



Appuyez sur le bouton « CCi.Config ».
 → Le masque de commande « CCI.Config » s'affiche sur l'écran :



- Appuyez sur le bouton « Machine ».
   → Le masque de commande « Machine derrière » s'affiche.
- 5. Appuyez sur le bouton « + ».



6. Saisissez le nom de la machine.



- 7. Validez votre saisie.
  - $\rightarrow$  La liste des machines s'affiche sur l'écran. La nouvelle machine est sélectionnée.



8. Retournez au masque de commande « CCI.Config ».

# Configurez la machine :



- 1. Appuyez sur la flèche sur le côté droit du bouton « Machine ».  $\rightarrow$  La zone d'information « Machine » s'ouvre.
- 2. Appuyez sur la zone d'information « Machine ».  $\rightarrow$  Les réglages de la machine s'affichent sur l'écran.
- 3. Configurez la largeur de travail, le type de machine, le type d'attelage, la distance D1, la géométrie des sections et les délais en procédant de la manière décrite ci-après.



#### Largeur de travail

- Appuyez sur le bouton « Largeur de travail »
   → Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez la largeur de travail en mètres.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».

#### Configurer la machine

# Type de machine

- 1. Appuyez sur le bouton « Type de machine »
  - → La liste de sélection « Type de machine » s'affiche sur l'écran.
- 2. Sélectionnez le type de machine.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».



# Type de machine

- Avec les machines tractées (2) et autotractées (3), la position des sections est calculée dans les virages.
- Pour les machines portées (1), la position des sections ne peut pas être modifiée.





# Type d'attelage

- 1. Appuyez sur le bouton « Type d'attelage »
  - $\rightarrow$  La liste de sélection « Type d'attelage » s'affiche sur l'écran.
- 2. Sélectionnez le type d'attelage.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».



#### Type d'attelage

Vous avez configuré une distance C dans les réglages du tracteur pour tous les types d'attelage disponibles sur le tracteur. Dans les réglages de la machine, il vous suffit de sélectionner le type d'attelage de la machine.

 $\rightarrow$  Il n'est pas nécessaire de sélectionner encore une fois la distance C.

De nombreuses machines ISOBUS envoient automatiquement leur type d'attelage au terminal.

 $\rightarrow$  Vous n'avez pas besoin de procéder au réglage du type d'attelage.



## Distance D1



- 1. Appuyez sur le bouton « Distance D1 »  $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez la distance D1 en mètres.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».



# Distance D1

La distance entre le point d'attelage et le point de référence de la machine :

- Avec les machines tractées, le point de référence se trouve sur le point central du premier essieu.
- Pour les machines portées, le fabricant de la machine détermine la position du point de référence.
- Pour les machines créées manuellement (par ex. outils de travail du sol), mesurez la distance D1 entre le point de connexion et le dernier composant (par ex. le rouleau).





#### Géométrie des sections

- Le masque de commande « Géométrie des sections » contient :
- les valeurs transmises par la machine et •
- les délais corrigés sur le terminal.



#### Géométrie des sections



- 1. Numéro de la section
  - $\rightarrow$  Le comptage s'effectue de gauche à droite dans le sens de marche.
- 2. Largeur de travail de la section
- 3. Profondeur de travail de la section
- 4. Délai d'activation
- 5. Délai d'activation corrigé
- Délai de désactivation
   Délai de désactivation corrigé
- 8. Distance E
  - $\rightarrow$  La distance entre le point de référence de la machine et le point central de la section.
  - $\rightarrow$  la distance est mesurée dans le sens de marche.
- 9. Distance F
  - $\rightarrow$  La distance entre le point de référence de la machine et le point central de la section.
  - $\rightarrow$  la distance est mesurée en travers du sens de marche.

Vous avez saisi les délais corrigés sur le terminal. Toutes les autres valeurs sont affichées comme elles ont été transmises par la machine.



# Remarque

Si vous avez corrigé le délai d'activation ou le délai de désactivation, Section Control ne tient compte que du délai corrigé.

 $\rightarrow$  Ce délai est enregistré sur le terminal et non pas sur la machine.



# Délais

Définissez le délai d'activation et le délai de désactivation.



# Délais

Le délai d'activation décrit le retard temporel entre l'instruction et l'application. Avec un pulvérisateur, il s'agit du délai entre l'instruction « Activer section » et l'application du produit.

Le cas échéant, le délai d'activation est indiqué dans les caractéristiques techniques de la machine. Dans tous les autres cas, déterminez la valeur en réalisant vos propres mesures.

Le délai de désactivation décrit le retard temporel entre l'instruction et la désactivation d'une section.





#### Configurer ou corriger les délais

Certaines machines ISOBUS ne fournissent pas de délais. Cela est le cas lorsque la valeur « 0 » apparaît pour les délais dans le masque de commande « Géométrie des sections ». Pour ces machines, configurez les délais sur le terminal.

Avec d'autres machines ISOBUS, les délais préconfigurés sont incorrects. Corrigez les délais sur le terminal. Sélectionner le délai d'activation et de désactivation selon que vous souhaitez améliorer l'activation ou la désactivation.

La valeur que vous avez saisie sur le terminal est ajoutée aux valeurs prédéfinies sur la machine ou soustraite de ces dernières.

Une vue d'ensemble est disponible dans le masque de commande « Géométrie des sections ».



Choisir une machine

La liste dans le masque de commande « Machine » contient

- · les machines que vous avez créées et
- toutes les machines ISOBUS avec client TC, qui ont déjà été connectées au terminal.

Sélectionnez la machine à utiliser pour Section Control ou Rate Control :

# Remarque

Exécutez cette opération à chaque fois que vous montez ou attelez une nouvelle machine au tracteur.

→ Si aucune machine n'est sélectionnée ou qu'une machine incorrecte a été sélectionnée, Section Control et Rate Control ne fonctionnent pas.



- 1. Appuyez sur le bouton « Réglages ».
  - → Le masque de commande « Réglages » s'affiche sur l'écran :



Appuyez sur le bouton « Applications ».
 → Le masque de commande « Applications » s'affiche sur l'écran :



Appuyez sur le bouton « CCi.Config ».
 → Le masque de commande « CCI.Config » s'affiche sur l'écran :



Appuyez sur le bouton « Machine ».
 → La liste des machines s'affiche sur l'écran.



5. Sélectionnez la machine.



6. Retournez au masque de commande « CCI.Config » en appuyant sur « Retour ».



7. Appuyez sur la flèche dans le bouton « Machine ».
 → La zone d'information s'ouvre.



La zone d'information « Machine » contient les réglages suivants :

- **1**. Largeur de travail
  - 2. Nombre de sections
  - 3. Distance A
  - 4. Distance B 5. Distance E,

point de référence de la machine – point central des sections

 Distance D1, point d'attelage – point de référence de la machine



- 8. Appuyez sur le bouton « Réglages ».
  - $\rightarrow\,$  Le masque de commande « Réglages » se ferme.

# Réglages de la machine



# Supprimez une machine en procédant de la manière suivante :





- 1. Dans le masque de commande « CCI.Config », appuyez sur le bouton « Machine ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Machine » s'affiche sur l'écran.



- 2. Appuyez sur le bouton avec la machine que vous souhaitez effacer et maintenez-le enfoncé.
  - → Un menu contextuel s'affiche sur l'écran



- 3. Sélectionnez « Effacer ».  $\rightarrow$  Une fenêtre de message s'affiche.
- 4. Validez le message.
  - $\rightarrow$  La machine est effacée.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Machine » s'affiche sur l'écran.



# Remarque

Vous pouvez uniquement supprimer les machines, que vous avez créées en procédant de la manière décrite dans la section Nouvelle machine.

Bien que les machines ISOBUS soient également affichées dans le masque de commande « Machine », elles peuvent uniquement être effacées dans CCI.UT.

# 6.4 GPS

Configurez la position et l'interface du récepteur GPS.



Les données dans la zone d'information (1) sont affichées lorsque

- un récepteur GPS est raccordé et envoie des données et
- une source GPS, une interface et un débit en bauds ont correctement été sélectionnés.



# Remarque

CCI.Command et CCI.Control ont différentes exigences en ce qui concerne la précision des données de position du récepteur GPS.

Les enregistrements simples, tels que ceux fournis par les récepteurs bon marché, sont suffisants pour la documentation avec CCI.Control.

Pour le guidage et la coupure de sections avec CCI.Command, des récepteurs avec une précision minimale de 20 cm sont requis.

# Vous disposez des possibilités de réglage suivantes :

#### **Régler le GPS**

#### Position de l'antenne GPS

Vous saisissez si l'antenne GPS est installée sur le tracteur ou la machine.



- 1. Appuyez sur le bouton « Position du récepteur GPS ».
  - $\rightarrow\,$  La liste de sélection « Position de l'antenne GPS » s'affiche sur l'écran.
- 2. Sélectionnez la position de l'antenne GPS.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».
  - → Le masque de commande « Réglages GPS » s'affiche sur l'écran.



#### Position de l'antenne GPS

L'antenne GPS peut être installée de deux différentes manières :

- 1. Sur le tracteur.
  - $\rightarrow$  Saisissez les distances A et B dans les réglages du tracteur.
- 2. Sur la machine.
  - $\rightarrow$  Sélectionnez « Machine frontale », « Machine arrière » ou « Dernière machine ».
  - $\rightarrow\,$  Installez uniquement l'antenne GPS sur la machine lorsque la machine envoie les distances A et B au terminal.



Nous recommandons d'installer le récepteur GPS sur le tracteur.

# Source GPS

- 1. Appuyez sur le bouton « Source GPS ».
  - $\rightarrow$  La liste de sélection « Source GPS » s'affiche sur l'écran.
- 2. Sélectionnez la source GPS.
  - Si vous avez sélectionné « RS232 série », configurez maintenant l'interface série et le débit en bauds.
  - Terminez cette opération avec « Retour ».
    - $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages GPS » s'affiche sur l'écran.



# Source GPS

En fonction du modèle, un récepteur GPS envoie les données de position

- avec le protocole NMEA 0183 via l'interface série ou
- avec le protocole NMEA 2000 via le bus CAN.

Le terminal prend en charge les deux protocoles.

Raccordez le récepteur GPS et le terminal en procédant de la manière suivante :

- 1. Le récepteur GPS possède une interface série.
  - $\rightarrow$  Raccordez le récepteur GPS au connecteur B ou C du terminal.
  - $\rightarrow$  Comme source GPS, sélectionnez « RS232 série ».
  - $\rightarrow$  Comme interface série, sélectionnez le connecteur auquel le récepteur GPS est raccordé.
- 2. Le système de guidage automatique possède une interface série pour le signal GPS.
  - $\rightarrow\,$  Raccordez l'interface série du système de guidage au connecteur B ou C du terminal.
  - $\rightarrow$  Comme source GPS, sélectionnez « RS232 série ».
  - $\rightarrow\,$  Comme interface série, sélectionnez le connecteur avec lequel l'interface série du système de guidage est raccordée.
- 3. Le récepteur GPS possède une interface bus CAN.
  - → Raccordez le récepteur GPS à l'ISOBUS.
  - → Comme source GPS, sélectionnez « ISOBUS ».



#### Simulation GPS



Cette fonction est protégée par mot de passe et strictement réservée aux fins de test et de démonstration.

Avec le terminal, vous pouvez

- enregistrer ou exporter une trace GPS ou
- importer et lire une trace GPS.

Si vous avez sélectionné « RS232 - série » comme source GPS, vous devez configurer l'interface série :

#### Interface série

Configurez le connecteur auquel vous avez raccordé le récepteur GPS ou la sortie série du système de guidage.



1. Appuyez sur le bouton « Interface série ».

 $\rightarrow$  La liste de sélection « Interface série » s'affiche sur l'écran.

- 2. Sélectionnez le connecteur.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Source GPS » s'affiche sur l'écran.

#### Débit en bauds

Le débit en bauds du terminal doit être identique à celui du récepteur GPS.



- 1. Appuyez sur le bouton « Débit en bauds ».
  - $\rightarrow$  La liste de sélection « Débit en bauds » s'affiche sur l'écran.
- 2. Sélectionnez le débit en bauds.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Source GPS » s'affiche sur l'écran.



## Remarque

Le débit en bauds du terminal doit être identique à celui du récepteur GPS, car le terminal ne peut sinon pas analyser les données de position du récepteur GPS.

Si vous ne connaissez pas le débit en bauds du récepteur GPS, choisissez le réglage « Auto ».

- $\rightarrow\,$  Le terminal détermine automatiquement le débit en bauds du récepteur GPS.
- $\rightarrow$  Cela peut durer un certain temps.

# **Configurer le récepteur GPS**

Configurez en un clic le récepteur GPS de manière optimale. Cette fonction est uniquement disponible pour les récepteurs GPS Hemisphere A100 / 101 et Novatel AgStar à interface série.

- 1. Appuyez sur le bouton « Régler récepteur GPS ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Régler récepteur GPS » s'affiche sur l'écran.
- 2. Appuyez sur le bouton « Récepteur GPS ».
  - $\rightarrow$  La liste de sélection « Récepteur GPS » s'affiche sur l'écran.
- 3. Sélectionnez le récepteur GPS.
- 4. Retournez au masque de commande « Régler récepteur GPS » en appuyant sur « Retour ».
- 5. Appuyez sur le bouton « Réglages recommandés ».
  - $\rightarrow\,$  Les réglages du récepteur GPS sont modifiés conformément à nos recommandations.
- 6. Terminez cette opération avec « Retour ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Source GPS » s'affiche sur l'écran.



# Remarque

Dans le masque de commande « Régler récepteur GPS », vous pouvez configurer d'autres détails du récepteur GPS. Lisez attentivement le manuel du récepteur GPS.

→ En cas de configuration incorrecte, la réception GPS est perturbée ou interrompue.



# 6.5 CCI.Convert

Pendant le travail avec un capteur N et un système de fertilisation ISO-BUS, la quantité d'épandage doit automatiquement être adaptée aux circonstances sur le champ. À cet effet, le signal du capteur doit être « traduit » de manière à ce que le système de fertilisation « l'interprète » comme valeur de consigne.

CCI.Convert est ce « traducteur » et convertit les signaux spécifiques aux fabricants émis par des capteurs N en messages ISOBUS pouvant être lus par des machines.

Les formats suivants sont pris en charge :

- LH5000,
- ASD et
- TUVR.



Préparatifs

- Vous savez quel protocole est employé par le capteur pour la transmission des données.
- Vous avez raccordé le capteur au terminal.
- Dans les réglages ISOBUS
  - la fonction ISOBUS « Task-Controller » est activée et
     un numéro du Task-Controller est configuré.
- La machine est raccordée à l'ISOBUS.

l'écran.

• La machine possède un client TC et ce dernier est connecté au terminal.

#### Mise en service



1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Réglages ».  $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » s'affiche.



- 2. Appuyez sur le bouton « Applications ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Applications » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « CCi.Config ».
 → Le masque de commande « CCI.Config » s'affiche sur l'écran.



4. Appuyez sur le bouton « CCI.Convert ».  $\rightarrow$  Le masque de commande « CCI.Convert » s'affiche sur



5. Activez CCI.Convert.



Appuyez sur le bouton « Protocole ».
 → La liste de sélection « Protocole » s'affiche sur l'écran.



7. Sélectionnez le protocole du capteur.



- 8. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Réglages ».
  - $\rightarrow$  La mise en service est terminée.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » se ferme.

Les réglages peuvent être modifiés à tout moment. Vous disposez des possibilités de réglage suivantes :

Configurer CCI.Convert



# Activer / désactiver CCI.Convert

Activez ou désactivez CCI.Convert.

Appuyez sur le bouton « CCI.Convert ».
 → Le commutateur change de position.

# Interface série

Le terminal possède respectivement une interface série sur les connecteurs B et C. CCI.Convert impose les connecteurs auxquels le capteur doit être raccordé. Une modification n'est pas possible.

- $\rightarrow$  Le connecteur s'affiche sur l'écran.
- $\rightarrow$  Raccordez le capteur à ces connecteurs. Utilisez le câble B pour le connecteur B ou le câble C1 ou C2 pour le connecteur C.

# Choisir le protocole

Choisissez le protocole avec lequel le capteur envoie ses valeurs.



- Appuyez sur le bouton « Protocole ».
   → La liste de sélection « Protocole » s'affiche sur l'écran.
- 2. Sélectionnez le protocole.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « CCI.Convert » s'affiche sur l'écran.
  - $\rightarrow\,$  Le protocole choisi est affiché dans le bouton « Protocole ».

#### **Choisir une machine**

Choisissez la machine à laquelle les valeurs de consigne du capteur doivent être envoyées.

- 1. Appuyez sur le bouton « Machine ».
  - $\rightarrow$  La liste des machines s'affiche sur l'écran.
- 2. Choisissez une machine ou l'option « Sélection automatique de la machine ».
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « CCI.Convert » s'affiche sur l'écran.
  - $\rightarrow\,$  La machine choisie est affichée dans le bouton « Machine ».



# Remarque

Lors du choix de la machine, nous recommandons le réglage « Sélection automatique de la machine ». Il s'agit de la valeur prédéfinie.

 $\rightarrow\,$  CCI.Convert recherche automatiquement la machine à laquelle les valeurs de consigne du capteur sont envoyées.

Corrigez le réglage lorsque le dispositif automatique choisit la mauvaise machine.
# 6.6 Tachymètre

Dans CCI.Config, configurez un tachymètre :



Les informations suivantes sont affichées à droite de l'affichage du tachymètre :

- le tracteur que vous avez choisi,
- la machine que vous avez choisie et
- les réglages CCI.Convert.



# Remarque

Contrôlez si le tracteur et la machine sont corrects.

 $\rightarrow\,$  En cas de choix incorrect, les réglages du tracteur et de la machine ne correspondent pas à votre attelage.

Le tachymètre peut afficher :

- la vitesse des roues,
- la vitesse du radar,
- la vitesse du GPS ou
- la vitesse de rotation de la prise de force.

Choisissez la valeur affichée (1) puis définissez la plage d'affichage (2) et la zone de travail optimale (3).

Sur le tachymètre, vous pouvez directement accéder

- aux réglages de la machine (4),
- aux réglages du tracteur (5) et
- à CCI.Convert.

# Vous disposez des possibilités d'utilisation suivantes :



#### Choisir la valeur affichée

Vous choisissez la valeur à afficher sur le tachymètre :

- la vitesse des roues,
- la vitesse du radar,
- la vitesse du GPS ou





- 1. Appuyez sur le bouton au-dessus du tachymètre.  $\rightarrow$  Une liste de sélection s'affiche sur l'écran.
- 2. Sélectionnez la valeur.
  - $\rightarrow$  La valeur sélectionnée s'affiche sur le tachymètre.
- 3. Configurez la plage d'affichage et la zone de travail optimale de la valeur sélectionnée.



#### Définition de la plage d'affichage

Configurez la valeur minimale et la valeur maximale du tachymètre.

1. 4 valeurs sont affichées au-dessous du tachymètre. Appuyez sur le bouton complètement à gauche.



- $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez la valeur minimale à afficher et validez votre saisie.
- 3. Appuyez sur le bouton complètement à droite.
  - $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 4. Saisissez la valeur maximale à afficher et validez votre saisie.
  - $\rightarrow$  La plage d'affichage du tachymètre est configurée.



#### Configurer la zone de travail optimale

La zone de travail optimale est représentée en vert sur le tachymètre. Vous voyez immédiatement si une correction de la vitesse ou de la vitesse de rotation de la prise de force est nécessaire.

- 1. Quatre valeurs sont affichées au-dessous du tachymètre. Appuyez sur le deuxième bouton de gauche.
  - $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez le début de la zone de travail optimale puis validez votre saisie.
- 3. Appuyez sur le deuxième bouton de droite.
  - $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 4. Saisissez la fin de la zone de travail optimale puis validez votre saisie.
  - $\rightarrow\,$  La zone de travail optimale est affichée en vert sur le tachymètre.

#### Réglages du tracteur, de la machine et de CCI.Convert

• Appuyez sur la zone à droite du tachymètre.

 $\rightarrow$  Le masque de commande « CCI.Config » s'affiche sur l'écran.



# 7 ISOBUS

# 7.1 Machine ISOBUS

Vous utilisez vos machines ISOBUS avec le terminal. Utilisez les applications CCI.UT1 et CCI.UT2. Jusqu'à 5 machines ISOBUS peuvent se connecter à chacun de ces terminaux universels. Seule une machine peut toutefois être pilotée à la fois. Celle-ci se trouve dans Standard-View. Les autres machines sont visibles dans Mini-View.

# 7.2 Unité de commande ISOBUS supplémentaire

Bien souvent, les fonctions de machines ISOBUS complexes se pilotent plus facilement à l'aide d'un joystick, d'une rangée de boutons ou d'une autre unité de commande ISOBUS supplémentaire (AUX).



# Remarque

L'unité de commande ISOBUS supplémentaire se connecte uniquement avec le terminal à condition que ce dernier se connecter avec le numéro UT 1 à l'ISO-BUS.

 $\rightarrow$  Dans CCI.UT1 ou CCI.UT2, configurez le numéro UT sur 1.

#### Mise en service

Pour connecter le terminal et l'unité de commande ISOBUS supplémentaire à l'ISOBUS, vous devez utiliser les câbles A et Y :

- 1. Raccordez le câble A (« A ») au connecteur A sur le terminal.
- 2. Raccordez le câble Y (« UT ») au câble A (« InCab »).
- 3. Raccordez le câble Y (« AUX ») au prolongateur In-Cab de l'unité de commande ISOBUS supplémentaire.
- 4. Raccordez le câble Y (« InCab ») au connecteur mâle In-Cab du tracteur ou de la machine autotractée.
- CCI.UT1 (ou CCI.UT2) est activée dans la gestion des applications.
- Vous avez configuré le numéro UT 1 dans CCI.UT1 (ou CCI.UT2).
- L'unité de commande ISOBUS supplémentaire est raccordée à l'ISO-BUS.

**Préparatifs** 

Le masque de commande de l'unité de commande ISOBUS supplémentaire est chargé et s'affiche sur l'écran. Aucune fonction de la machine n'est encore affectée aux éléments de commande de l'unité de commande ISOBUS supplémentaire :



## Programmation de l'élément de commande

Chaque élément de commande de l'unité de commande ISOBUS supplémentaire peut être affecté à une fonction quelconque de la machine. Cette affectation peut être effectuée dans les réglages de l'application CCI.UT1 ou CCI.UT2.

Préparatifs

- Le masque de commande de l'unité de commande ISOBUS supplémentaire est affiché dans Standard-View.
- Une machine ISOBUS est connectée au terminal.



Appuyez sur le bouton « Réglages ».
 → Le masque de commande « Réglages » s'affiche sur l'écran :



Appuyez sur le bouton « Applications ».
 → Le masque de commande « Applications » s'affiche sur l'écran.



Appuyez sur le bouton « CCI.UT1 ».
 → Le masque de commande « CCI.UT1 » s'affiche sur l'écran.



Appuyez sur le bouton « Affectations AUX ».
 → Le masque de commande « Affectations AUX » s'affiche sur l'écran.



- a Fabricant de l'unité de commande ISOBUS supplémentaire
- b Unité de commande ISOBUS supplémentaire
- c Liste des éléments de commande



5. Activez le « Mode édition ».



La liste de sélection contient tous les éléments de commande de l'unité de commande ISOBUS supplémentaire. Sélectionnez un élément de commande.

- 6. Appuyez sur le « + » dans le bouton de l'élément de commande.
  - $\rightarrow\,$  La liste de sélection des fonctions de la machine s'affiche sur l'écran.



- d Machine ISOBUS
- e Liste des fonctions de la machine



7. Sélectionnez la fonction de la machine.



- 8. Retournez à la liste de sélection des éléments de commande en appuyant sur « Retour ».
  - $\rightarrow\,$  L'élément de commande est affecté à la fonction de la machine.
  - $\rightarrow\,$  L'élément de commande et la fonction de la machine sont affichés dans le bouton.
- 9. Pour l'affectation d'autres éléments de commande, répétez les étapes 2 à 4.



- 10. Désactivez le mode édition.
  - $\rightarrow$  Les fonctions de la machine peuvent être exécutées à l'aide de l'unité de commande ISOBUS supplémentaire.



# ISOBUS

Contrôlez l'affectation de l'unité de commande ISOBUS supplémentaire **Contrôle** en procédant de la manière suivante :

1. Ouvrez le masque de commande de l'unité de commande ISO-

BUS supplémentaire dans Standard-View :

2. Sur l'unité de commande ISOBUS supplémentaire, basculez dans tous les niveaux de commande et contrôlez l'affectation sur le terminal.



# Remarque

L'affectation AUX ne peut pas être modifiée dans le masque de commande de l'unité de commande ISOBUS supplémentaire.

→ Pour modifier l'affectation, basculez dans le masque de commande « Affectation AUX » puis activez le mode édition.

# Effacer une affectation

Pour effacer l'affectation d'un élément de commande, procédez de la manière suivante :





1. Activez le « Mode édition ».

La liste de sélection contient tous les éléments de commande de l'unité de commande ISOBUS supplémentaire.



 Appuyez sur le « - » dans le bouton de l'élément de commande.

 $\rightarrow$  Une fenêtre de message s'affiche.



- 3. Validez votre saisie.
  - $\rightarrow$  L'affectation est effacée.
  - $\rightarrow\,$  Aucune fonction de la machine n'est plus affichée dans le bouton de l'élément de commande.



4. Désactivez le « Mode édition ».



## Effacer toutes les affectations

Pour effacer d'un coup l'affectation de tous les éléments de commande, procédez de la manière suivante :



1. Activez le « Mode édition ».



2. Appuyez sur le bouton « Effacer toutes les affectations AUX ».  $\rightarrow$  Une fenêtre de message s'affiche.



- 3. Validez votre saisie.
  - $\rightarrow$  L'affectation de tous les éléments de commande est effacée.
  - → Aucune fonction de la machine n'est plus affichée dans la liste de sélection des éléments de commande.



4. Désactivez le « Mode édition ».

# Gestion des données

**Préparatifs** 

# 8 Gestion des données

La gestion des données avec CCI.Control se compose des domaines Introduction d'application suivants :

- gestion des tâches et documentation,
- cartes d'application.

# 8.1 Mise en service

- CCI.Control est activée dans la gestion des applications.
- Dans les réglages ISOBUS
  - o la fonction ISOBUS « Task-Controller » est activée et
  - un numéro du Task-Controller est configuré.



Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Réglages ».
 → Le masque de commande « Réglages » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « Applications ».
 → Le masque de commande « Applications » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « CCI.Control ».
 → Le masque de commande « CCI.Control » s'affiche sur l'écran.



4. Activez « Export automatique ».



- 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Réglages ».
  - $\rightarrow$  La mise en service est terminée.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » se ferme.

Configurer CCI.Control Les réglages peuvent être modifiés à tout moment. Vous disposez des possibilités de réglage suivantes :

#### **Export automatique**

L'export automatique offre une protection contre un effacement accidentel des données des tâches.

Vous avez importé une tâche sur le terminal à partir de la clé USB et vous avez déjà complètement ou partiellement traité cette tâche. Si vous réimportez pas inadvertance la même tâche, toutes les données déjà consignées seront écrasées.

L'export automatique

- enregistre d'abord la tâche traitée sur la clé USB et
- écrase ensuite la tâche traitée avec la nouvelle tâche.

Activez ou désactivez « Export automatique » :

Appuyez sur le bouton « Export automatique ».
 → Le commutateur change de position.

# 8.2 Cartes d'application

## **Importation Shape**

Avec CCI.Control, vous pouvez importer une carte d'application Shape et créer une nouvelle tâche à l'aide de cette dernière.



# Remarque

Une carte d'application Shape se compose toujours de plusieurs fichiers :

- .dbf,
- .shp,
- .shx et en option
- .prj.

Lorsque la clé USB ne contient pas tous les fichiers de la carte d'application Shape, CCI.Control ne peut pas procéder à l'importation.

 $\rightarrow$  Copiez tous les fichiers de la carte d'application Shape sur la clé USB.



#### Remarque

CCI.Control définit certaines exigences en ce qui concerne le contenu d'une carte d'application Shape.

 $\rightarrow$  Observez l'annexe **Cartes d'application**.



## Remarque

Enregistrez la carte d'application Shape sur la clé USB dans le dossier \SHAPE ou dans un sous-dossier direct de \SHAPE.



#### Tableau des valeurs de consigne

Le tableau des valeurs de consigne d'une carte d'application Shape contient

- une ou plusieurs colonnes et
- les lignes avec les valeurs de consigne.

Lors de la création de la carte d'application Shape, attribuez un nom explicite aux différentes colonnes. Nous recommandons l'utilisation du produit et de l'unité, c.-à-d. par ex. « Compost (t) ».

#### Choix de l'unité pendant l'importation

Il n'est **pas** possible de déduire l'unité à employer à partir d'une carte d'application Shape, c.-à-d. si la quantité d'épandage du produit doit être mesurée en l/ha ou en kg/m².

Vous devez configurer l'unité en deux étapes pendant l'importation de la carte d'application Shape. Procédez d'abord à une présélection puis choisissez l'unité à employer :

- Volume par surface
  - o l/ha
  - $\circ$  mm³/m²
- Poids par surface
  - o kg/ha
  - o t/ha
  - g/m²
  - o mg/m²
- Quantité par surface
  - $\circ$  1/m²
  - o 1/ha
- Distance
  - o mm
  - o cm
  - o dm
  - **m**
- Pourcentage
  - o %
  - o **‰**
  - o ppm

Si vous souhaitez procéder à l'épandage du produit en t/ha, choisissez :

- poids par surface à l'étape 9 des instructions suivantes puis
- t/ha à l'étape 11.

- La clé USB avec la carte d'application Shape est raccordée au termi- **Préparatifs** nal.
- CCI.Control s'affiche dans Standard-View.



Appuyez sur le bouton Burger.
 → Le « Menu Burger » s'affiche sur l'écran.



2. Désactivez le « Mode champ ».



Appuyez sur le bouton « Importation ».
 → Une liste de sélection avec les cartes d'application Shape et les fichiers de tâche ISO-XML s'affiche sur l'écran.



- 4. Choisissez la carte d'application Shape.
  - $\rightarrow$  Le symbole SHP est affiché à droite de la liste de sélection.





Appuyez sur le bouton Action.
 → Une liste de sélection s'affiche sur l'écran.



- 6. Choisissez « Carte d'application ».
  - $\rightarrow$  La liste de sélection avec les colonnes du tableau des valeurs de consigne s'affiche sur l'écran.



7. Sélectionnez une colonne.



- 8. Appuyez sur le bouton Action.
  - $\rightarrow$  La liste pour la présélection de l'unité s'affiche sur l'écran.

# Gestion des données





9. Procédez à la présélection.



10. Appuyez sur le bouton Action.  $\rightarrow$  La liste de sélection avec les unités s'affiche sur l'écran.



11. Sélectionnez l'unité.



- 12. Appuyez sur le bouton Action.
  - $\rightarrow$  La carte d'application Shape est importée.
  - $\rightarrow$  Une tâche est créée puis affichée.



# 9 Aperçu de carte

CCI.Command offre un aperçu de carte détaillé pour l'utilisation de Section Control et de Rate Control.

À l'aide du GPS, Section Control désactive automatiquement les sections d'une machine ISOBUS en cas de dépassement des bordures de champ et de surfaces déjà traitées et les réactive quand il n'y a plus de dépassement. Cela permet ainsi de réduire le plus possible les éventuels chevauchements (traitements doubles) et de faciliter le travail du conducteur.

Section Control peut être utilisé avec toutes les machines ISOBUS à condition que ces dernières remplissent les conditions préalables à une coupure de sections ISOBUS.

#### Mise en service

- Vous possédez une licence pour Section Control et / ou Parallel Track Préparatifs ing.
- Vous avez saisi la licence sur le terminal de la manière décrite dans le chapitre 4.3, section **Données de licence**.
- CCI.Command est activée dans la gestion des applications.
- Dans les réglages ISOBUS
  - o la fonction ISOBUS « Task-Controller » est activée et
  - o un numéro du Task-Controller est configuré.



1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Réglages ».  $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » s'affiche.



Appuyez sur le bouton « Applications ».
 → Le masque de commande « Applications » s'affiche.



- 3. Appuyez sur le bouton « CCI.Command ».
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « CCI.Command » s'affiche sur l'écran.
- 4. Configurez CCI.Command en procédant de la manière décrite dans la section suivante.



- 5. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Réglages ».
  - $\rightarrow\,$  La mise en service est terminée.
  - $\rightarrow$  Le masque de commande « Réglages » se ferme.

# Aperçu de carte

#### Parallel Tracking

#### Vous disposez des possibilités de réglage suivantes :

#### Chevauchement

- 1. Appuyez sur le bouton « Recouvrement »
  - $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez le chevauchement en centimètre sous forme de valeur positive ou négative.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».



#### Chevauchement

Le chevauchement compense les erreurs de guidage et les imprécisions des données de position.

Deux cas d'application sont possibles :

- 1. Les manques doivent être évités.
- Saisissez un chevauchement positif.
  - $\rightarrow$  La distance entre les lignes de guidage diminue de la valeur saisie.
  - $\rightarrow$  La largeur de travail effective diminue.
  - $\rightarrow\,$  Les manques sont évités.
  - $\rightarrow\,$  Des chevauchements peuvent survenir.
- 2. Les chevauchements doivent être évités.
- Saisissez un chevauchement négatif.
  - $\rightarrow$  La distance entre les lignes de guidage augmente de la valeur saisie.
  - $\rightarrow$  Les chevauchements sont évités.
  - $\rightarrow$  Des manques peuvent survenir.

#### **Plates-bandes**

En mode Plates-bandes, vous pouvez sauter des voies et ainsi par ex. faire demi-tour en une seule fois, même avec de petites largeurs de travail.

 $\rightarrow$  Le réglage « 1 » signifie que chaque ligne de guidage est utilisée.



- → Avec le réglage 2, 3, 4 ou 5, chaque deuxième, troisième, quatrième ou cinquième ligne de guidage est mise en évidence dans la représentation. Les autres lignes sont grisées.
- 1. Appuyez sur le bouton « Plates-bandes »
  - $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez une valeur comprise entre 1 et 5.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».

#### Barre de guidage

Les segments blancs de la barre de guidage indiquent l'écart par rapport à la ligne de guidage.

B333 <<<4

Configurez l'écart correspondant à un segment de la barre de guidage.

- Appuyez sur le bouton « Barre de guidage ».
   → Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez une valeur comprise entre 10 et 100 cm.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».

Vous disposez des possibilités de réglage suivantes :

Section Control

#### Chevauchement dans le sens de la marche

La plage de valeurs admissibles pour le chevauchement dans le sens de la marche est comprise entre -2 000 et +2 000 cm.



- 1. Appuyez sur le bouton « Chevauchement dans le sens de la marche ».
  - $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez le chevauchement.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».



#### Chevauchement dans le sens de la marche

Vous souhaitez éviter les moindres lacunes en fourrière, par ex. pour les semences ou l'application de produits phytosanitaires ?

 $\rightarrow$  Utilisez la fonction « Chevauchement dans le sens de la marche ».

Configurez un chevauchement supplémentaire pour les cas d'application mentionnés.









#### Taux de chevauchement

Les valeurs valides pour le taux de chevauchement sont 0, 50 ou 100 %.

- 1. Appuyez sur le bouton « Taux de chevauchement ».
- $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez le taux de chevauchement.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».



### Taux de chevauchement

Configurez pour quel recouvrement une section doit être coupée lorsqu'elle franchit une surface déjà travaillée.

Vous pouvez ici donner la priorité :

- à un travail intégral ou
- à la prévention de traitements doubles.



#### 0 %

→ La section est désactivée avant qu'un chevauchement ne se produise. En cas de travail dans ce mode, de petits manques apparaissent (figure de gauche).

#### 50 %

→ La section est désactivée lorsque la moitié de celle-ci se trouve dans la zone d'une surface déjà travaillée (figure du milieu).

#### 100 %

→ La section n'est désactivée que lorsqu'elle se trouve entièrement dans une surface déjà travaillée (figure de droite).

#### **Tolérance de chevauchement**

La plage de valeurs admissibles pour la tolérance de chevauchement est comprise entre 0 cm et la demi-largeur de la section extérieure.



- 1. Appuyez sur le bouton « Tolérance de chevauchement ».  $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez la tolérance de chevauchement.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».



## Tolérance de chevauchement

Vous travaillez avec un taux de chevauchement de 0%.

Pendant les trajets parallèles dans le champ (par ex. avec des voies de jalonnage), les sections extérieures à gauche et à droite sont parfois brièvement affichées au-dessus d'une surface déjà travaillée bien qu'aucun traitement double ne soit réellement effectué.

 $\rightarrow$  En général, cela est dû à la dérive GPS.

Avec un taux de chevauchement de 0 %, la section extérieure est alors désactivée. Une « flottement » (activation et désactivation permanentes) peut se produire.

 $\rightarrow$  Le réglage de la tolérance de chevauchement permet d'éviter un flottement.





# Tolérance de chevauchement sur des surfaces déjà travaillées

Vous travaillez avec un taux de chevauchement de 100 %.

Pour les déplacements effectués sur des surfaces déjà travaillées (par ex. en fourrière), les sections extérieures s'activent parfois de manière intempestive.

 $\rightarrow$  Cela est dû à la dérive GPS ou à une voie qui n'a pas été parcourue avec précision.

La tolérance de chevauchement permet d'éviter l'activation involontaire des sections.



#### Tolérance de chevauchement en bordure

La plage de valeurs admissibles pour la tolérance de chevauchement est comprise entre 0 cm et la demi-largeur de la section extérieure.



- 1. Appuyez sur le bouton « Tolérance de chev. en bordure ».  $\rightarrow$  Une fenêtre de saisie s'affiche sur l'écran.
- 2. Saisissez la tolérance de chevauchement.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».



#### Avertissement – Dangers généraux !

Pour des raisons de sécurité, vous devriez toujours travailler sur la bordure avec un taux de chevauchement de 0 % et une tolérance de chevauchement en bordure de 0 cm.

La dérive GPS peut entraîner l'activation et la désactivation de la section extérieure en bordures de champ. Avec une tolérance de chevauchement en bordure > 0 cm,

- vous minimisez cette activation et désactivation, mais
- vous travaillez éventuellement au-delà de cette bordure de champ.

Nous recommandons le réglage 0 cm.

Si vous réglez une autre valeur, vous devez contrôler si un travail au-delà de la bordure de champ est acceptable ou non.



#### Activer / désactiver Section Control uniquement en fourrière

- Appuyez sur le bouton « Section Control uniquement en fourrière ».
  - $\rightarrow$  Le commutateur change de position.



### Section Control uniquement en fourrière

En cas d'utilisation de machines à semer ou planteuses avec de très petites sections (par ex. inférieures à un mètre), une désactivation involontaire des sections extérieures est possible pendant les trajets parallèles.

 $\rightarrow$  En général, cela est dû à la dérive GPS.

Il n'est pas toujours possible d'éviter une désactivation involontaire par une adaptation de la tolérance de chevauchement. Dans ce cas, la fonction « Section Control uniquement en fourrière » aide à éviter les manques de semis.

 $\rightarrow$  L'activation et la désactivation automatiques des sections a lieu uniquement en fourrière tracée (en gris) et non sur la surface travaillée (en bleu).



#### Détection de la marche arrière

4
---

- 1. Appuyez sur le bouton « Détection de la marche arrière ».
  - $\rightarrow\,$  La liste de sélection « Détection de la marche arrière » s'affiche sur l'écran.
- 2. Choisissez la méthode pour la détection de la marche arrière.
- 3. Terminez cette opération avec « Retour ».



### Détection de la marche arrière

Le terminal détecte toute modification du sens de marche

- via le signal de sens de marche de votre tracteur ISOBUS ou
- via le calcul des données de position du récepteur GPS.

La flèche de navigation dans l'aperçu de carte change de direction lorsqu'une marche arrière est détectée.

Lorsque le sens de marche affiché ne correspond pas au sens de marche réel, procédez de la manière suivante :

- Appuyez sur la flèche.
  - $\rightarrow$  La flèche change de sens.



# Remarque

Tous les tracteurs ISOBUS ne fournissent pas un signal de sens de marche. Dans la mesure où vous avez sélectionné Tracteur et que le sens de marche n'est pas détecté, basculez sur GPS.



#### Écraser DeviceClass

Activez uniquement cette option lorsque le terminal est installé sur le Big-M.

- Appuyez sur le bouton « Écraser DeviceClass ».
  - $\rightarrow\,$  La position du commutateur bascule sur « activé ».



#### Avertissement – Comportement en cas de défaillance technique

Continuer à travailler alors qu'une défaillance technique s'est produite peut entraîner des dommages sur le terminal ou sur la machine !

- 1. Interrompez le travail.
- 2. Dans le présent chapitre du manuel d'utilisation, cherchez si une solution est proposée.
- 3. Contactez votre revendeur si le problème persiste.

Extinction forcée En présence d'une erreur, il est possible que le terminal ne réagisse plus aux saisies de l'utilisateur.

- 1. Appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT pendant 8 secondes.  $\rightarrow$  Le terminal s'éteint.
- 2. Appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT pendant 1 seconde.  $\rightarrow$  Le terminal redémarre.



# Attention !

Effectuez une extinction forcée uniquement lorsque cela est absolument nécessaire. Lors de l'extinction, toutes les alimentations électriques internes sont coupées. Les données non enregistrées seront perdues.

Le terminal et son logiciel ne sont pas endommagés par l'extinction.

En cas de problème matériel, le terminal s'éteint automatiquement. La LED de la touche MARCHE / ARRÊT émet une série de clignotements bleus.

Clignotements bleus de la touche MARCHE / ARRÊT



La LED clignote une fois par seconde et successivement, en fonction de l'erreur, de 1 à 27 fois. Une pause de deux secondes est ajoutée à la fin de la série. Puis la série de clignotements reprend depuis le début. Vous pouvez ainsi facilement compter le nombre de clignotements.

Redémarrez le terminal. Si le terminal s'éteint encore une fois et que la LED de la touche MARCHE / ARRÊT clignote de nouveau en bleu, le problème n'est pas encore résolu.

Les problèmes mentionnés dans le tableau ci-dessous peuvent être éliminés sur site.

Clignote- ment	Cause / remède
7	La température mesurée dans le terminal dépasse 95 °C. Le capteur thermique est éventuellement défectueux. /
	Avant de le redémarrer, laissez le terminal refroidir. Si le défaut réapparaît, il faut envoyer le terminal.
25	La tension électrique interne 12 V est instable. /
	Il peut y avoir un problème avec la tension fournie au terminal. Contrôlez la tension électrique.
26	La tension électrique interne 5V est instable. /
	Il peut y avoir un problème avec la tension fournie au terminal. Contrôlez la tension électrique.
27	La tension électrique interne 3,3V est instable. /
	Il peut y avoir un problème avec la tension fournie au terminal. Contrôlez la tension électrique.

Avec tous les autres problèmes liés au matériel, vous devez envoyer le terminal. Indiquez à votre partenaire S.A.V. le nombre de clignotements.

# **10.1** Problèmes en cours de fonctionnement

Ce chapitre présente des problèmes qui peuvent survenir au cours de l'utilisation du terminal.

Pour chaque problème, un remède possible est suggéré. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème à l'aide de la solution proposée, contactez votre revendeur.

Problème	Cause / remède	
Le terminal ne s'éteint pas quand vous coupez le contact sur le tracteur.	Le tracteur ne coupe pas l'alimentation du connecteur In- Cab. • Éteignez le terminal en appuyant sur la touche MARCHE / ARRÊT ou • débranchez le câble A.	
Impossible de mettre le ter- minal en marche.	<ul> <li>Le terminal n'est pas raccordé à l'ISOBUS.</li> <li>Le chapitre Mise en service décrit comment raccorder le terminal à ISOBUS.</li> <li>Le contact n'est pas mis.</li> <li>Démarrez le tracteur.</li> </ul>	
La machine raccordée ne s'af- fiche pas sur le terminal.	<ul> <li>L'outil porté n'est pas raccordé ou est raccordé de manière incorrecte.</li> <li>Assurez-vous que le câble ISOBUS de la machine est cor- rectement raccordé au tracteur.</li> <li>Pas de résistance de terminaison du bus.</li> <li>Vérifiez si une résistance de terminaison de bus doit être installée sur la machine.</li> <li>Mauvaise configuration de l'UT.</li> <li>Configurez l'UT du terminal conformément au présent manuel</li> </ul>	

# **10.2 Diagnostic**

#### Capture d'écran

Une image vaut mille mots.

En cas de problèmes liés à l'utilisation du terminal ou de la machine ISOBUS, il est possible de créer une capture d'écran et de l'envoyer à votre interlocuteur :

• Une clé USB est branchée sur le terminal.

#### Préparatifs



- Appuyez sur l'horloge à gauche dans la barre d'état (1) jusqu'à ce qu'un message s'affiche dans la barre d'état (2).
  - $\rightarrow$  La capture d'écran est enregistrée dans le répertoire principal de la clé USB.

# 10.3 Messages

Les messages

- attirent l'attention sur une erreur de manipulation ou un état d'erreur ou
- vous permettent d'annuler l'exécution d'une instruction.

Les messages sont des boîtes de dialogue, qui interrompent le déroulement du programme et doivent être acquittés. Chaque message est identifié au moyen d'un numéro de message unique.



Les messages du type « Attention » peuvent être acquittés de 2 différentes manières

- Annuler :
  - $\rightarrow$  l'action débutée est annulée, l'état précédent est restauré
- OK :

 $\rightarrow$  j'ai compris le message et souhaite continuer

Les messages du type « Avertissement » ne comportent pas de bouton « Annuler ». Ils peuvent uniquement être confirmés avec « OK ».

N° d'er- reur	Type / texte du message / solution
7035	Avertissement /
	Aucune clé USB branchée. /
	Vous souhaitez exporter le protocole des événements. L'enregistrement des données sur la clé USB a échoué.
	<ul> <li>Assurez-vous</li> <li>que la clé USB est branchée sur le terminal,</li> <li>que la clé USB fonctionne,</li> <li>que le curseur de protection contre l'écriture de la clé USB se trouve en position « désactivée » et</li> <li>que minimum 10 Mo d'espace de stockage sont libres sur la clé USB.</li> </ul>
	<ul><li>La clé USB ou le port USB du terminal sont-ils défectueux ?</li><li>Utilisez une autre clé USB ou un autre port USB sur le terminal.</li></ul>
	Répétez l'opération.
31001	Attention / Avant de restaurer les réglages d'usine, débranchez toutes les machines connectées du terminal. Après la fin de l'opération, contrôlez tous les réglages. Continuer ? / Pas d'erreur, ceci est une simple consigne de sécurité. Suivez ces consignes.

21	Avertissement /
	, L'exportation des données de licence a échoué. 1. Assurez-vous qu'une clé USB est connectée. 2. Répétez l'exportation. /
	Vous souhaitez actualiser les données de licence via USB. L'enregistrement du TAN sur la clé USB a échoué.
	<ul> <li>Assurez-vous</li> <li>que la clé USB est branchée sur le terminal,</li> <li>que la clé USB fonctionne,</li> <li>que le curseur de protection contre l'écriture de la clé USB se trouve en position « désactivée » et</li> <li>que minimum 100 ko d'espace de stockage sont libres sur la clé USB.</li> </ul>
	La clé USB ou le port USB du terminal sont-ils défectueux ? • Utilisez une autre clé USB ou un autre port USB sur le terminal.
	Répétez l'opération.
34003	Avertissement /
	, La sauvegarde a échoué. /
	Vous souhaitez créer une sauvegarde, par ex. avant d'exécuter une mise à jour de CCI.OS. La sauvegarde ne peut pas être créée ou enregistrée sur la clé USB.
	Assurez-vous
	<ul> <li>que la clé USB est branchée sur le terminal,</li> <li>que la clé USB fonctionne,</li> </ul>
	<ul> <li>que le curseur de protection contre l'écriture de la clé USB se trouve en po- sition « désactivée » et</li> </ul>
	<ul> <li>que minimum 1 Go d'espace de stockage est libre sur la clé USB.</li> </ul>
	La clé USB ou le nort USB du terminal sont-ils défectueux ?
	<ul> <li>Utilisez une autre clé USB ou un autre port USB sur le terminal.</li> </ul>
	Répétez l'opération. La clé USB doit rester branchée sur le terminal jusqu'à ce que l'opération soit terminée.
34010	Avertissement
	r La mise à jour de Rescue-System a échoué.
	/ Répétez l'opération.

37004	Info
	$\prime$
	Mot de passe réseau incorrect
	Vous avez saisi un mot de passe incorrect pour le réseau Wi-Fi.
	des sur le bouton avec le nom du réseau Wi-Fi.
	$\rightarrow$ Un menu contextuel s'affiche sur l'écran.
	2. Sélectionnez « Traiter ».
	ightarrow La fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche.
	3. Corrigez le mot de passe puis validez la saisie.
50000	Attention
	/
	La machine n'a pas pu etre chargee.
	/ Impossible de représenter correctement sur le terminal le regroupement d'ob-
	jets de la machine. Il est alors impossible de commander la machine.
	1. Débranchez la machine d'ISOBUS et patientez 5 secondes.
50001	Attention
	/ La connevion à la machine est interrompue
	Le terminal n'est plus connecté à la machine.
	<ul> <li>Vous avez débranché la machine d'ISOBUS, ou</li> </ul>
	un problème de connexion est survenu sur ISOBUS.
	1 Vérifiez la connexion entre la machine et l'ISOBUS
50010	Avertissement /
	Le numéro UT est déjà employé. Sélectionnez un autre numéro UT et redé-
	marrez le terminal.
	L'UT est la fonction ISOBUS qui permet de commander les machines ISOBUS. En règle générale, chaque terminal ISOBUS à un UT, Chaque UT sur l'ISOBUS.
	doit recevoir un numéro UT distinct. Si vous exploitez plusieurs terminaux ISO-
	BUS et donc plusieurs UT sur l'ISOBUS, vous devez attribuer un numéro dis-
	Remarque : le CCI 1200 possède deux UT.
	Remarque : l'UT que vous souhaitez commander avec l'unité de commande
	auxiliaire supplémentaire doit recevoir le numéro d'UT 1.
	Ce message d'erreur apparaît lorsque deux UT possèdent le même numéro
	u 01. Modifiez le numero 01 sur le CCI 1200 ou sur l'autre terminal ISOBUS.

51003	Avertissement
	γ Les données de la tâche n'ont pas pu être importées. γ
	<ul> <li>Avez-vous retiré la clé USB avant d'avoir terminé l'action ?</li> <li>Répétez l'opération et laissez la clé connectée jusqu'à ce que l'opération soit terminée.</li> </ul>
51005	Avertissement /
	Impossible d'exporter les données de la tâche. /
	, Vous souhaitez exporter les données de la tâche. Les données de la tâche ne peuvent pas être enregistrées sur la clé USB.
	<ul> <li>Assurez-vous</li> <li>que la clé USB est branchée sur le terminal,</li> <li>que la clé USB fonctionne,</li> <li>que le curseur de protection contre l'écriture de la clé USB se trouve en position « désactivée » et</li> <li>que minimum 20 Mo d'espace de stockage sont libres sur la clé USB.</li> </ul>
	<ul> <li>La clé USB ou le port USB du terminal sont-ils défectueux ?</li> <li>Utilisez une autre clé USB ou un autre port USB sur le terminal.</li> </ul>
	Répétez l'opération. La clé USB doit rester branchée sur le terminal jusqu'à ce que l'opération soit terminée.
51007	Avertissement
	, Le fichier Shape n'a pas pu être importé. ,
	<ul> <li>Avez-vous retiré la clé USB avant d'avoir terminé l'action ?</li> <li>Répétez l'opération et laissez la clé connectée jusqu'à ce que l'opération soit terminée.</li> </ul>
51009	Avertissement /
	, Le fichier Shape n'a pas pu être exporté. ,
	<ul> <li>Avez-vous retiré la clé USB avant d'avoir terminé l'action ?</li> <li>Répétez l'opération et laissez la clé connectée jusqu'à ce que l'opération soit terminée.</li> </ul>
51011	Avertissement /
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Le rapport n'a pas pu être exporté. /
	<ul> <li>Avez-vous retiré la clé USB avant d'avoir terminé l'action ?</li> <li>Répétez l'opération et laissez la clé connectée jusqu'à ce que l'opération soit terminée.</li> </ul>
51013	Avertissement /
	Impossible d'exporter les données de la tâche. /
	<ul> <li>Avez-vous retiré la clé USB avant d'avoir terminé l'action ?</li> <li>Répétez l'opération et laissez la clé connectée jusqu'à ce que l'opération soit terminée.</li> </ul>
52010	Avertissement
	Section Control : le mode automatique a été désactivé. La qualité du GPS n'est pas suffisante. /
	Pour effectuer la coupure de sections localisée, Section Control a besoin d'un signal GPS de classe de précision DGPS ou supérieure.
	En raison de perturbations et d'ombres dans l'atmosphère, le DGPS peut mal fonctionner. Attendez que le signal précis souhaité soit disponible.
	Controlez le symbole dans la barre d'état. Pour Section Control, il faut que trois points verts s'affichent. Pour EGNOS ou la correction WAAS, DGPS s'affiche ici en plus. Pour la correction RTK, RTK fix ou RTK float s'affiche ici.
	Réactivez le mode automatique des que la qualité GPS est suffisante.
52011	Avertissement /
	, Le mode automatique Section Control n'a pas pu être activé. La qualité du GPS n'est pas suffisante. /
	s. o. 52010
	<ol> <li>Attendez que le signal GPS précis souhaité soit disponible.</li> <li>Répétez l'opération.</li> </ol>
52012	Avertissement /
	/ Arrêtez le véhicule pour modifier le calibrage ou le point de référence. /
	, Le point de référence ne peut être défini que lorsque le véhicule est par- faitement immobile.

# Dépannage

54012	Avertissement /
	Aucune clé USB n'est connectée.
	/ Si vous n'avez connecté aucune clé USB au terminal : • Branchez une clé USB.
	<ul> <li>Si vous avez déjà connecté une clé USB au terminal :</li> <li>Utilisez une autre clé USB ou un autre port USB sur le terminal.</li> </ul>
56000	Attention
	/ Le terminal n'est pas connecté à l'ISOBUS. La caméra ne peut pas être em- ployée par la machine ISOBUS.
	/ Certaines machines ISOBUS peuvent utiliser/commander la caméra raccordée
	au terminal. Le terminal ainsi que la machine doivent être raccordés à l'ISO- BUS.
	<ol> <li>Redémarrez le terminal.</li> <li>Débranchez la machine d'ISOBUS et patientez 5 secondes.</li> <li>Rebranchez la machine sur l'ISOBUS.</li> </ol>

# 11 Glossaire

agrirouter	Une plateforme d'échange de données pour agri- culteurs et entrepreneurs, qui permet de connecter les machines et logiciels agricoles toutes marques confon- dues. agrirouter transporte des données, mais ne les enre- gistre pas.
Carte d'application	Carte de valeurs de consigne spécifique aux parcelles où la quantité du produit à appliquer, par ex. pour la fertilisation, peut être déterminée pour chaque par- celle.
	Le terminal la traite pendant le travail sur le champ en fonction de la position.
	Lors de la planification de cartes d'application, de nombreuses informations, comme les données météorologiques, les résultats des essais de variétés ainsi que les résultats de l'analyse de site, par ex. échantillons de sol, cartes des sols ou vues aériennes, sont généralement prises en compte en plus de la carte de rendement.
Masque de commande	L'ensemble des valeurs et des éléments de commande représentés sur l'écran constitue le masque de com- mande. L'écran tactile permet de sélectionner directe- ment les éléments représentés.
Débit en bauds	Unité avec laquelle la vitesse de transmission des données est mesurée sur l'interface série.
Valeur booléenne	Valeur ne permettant que les choix entre vrai / faux, MARCHE / ARRÊT, oui / non, etc.
Prise	Raccord femelle monté à demeure dans le boîtier d'un appareil.
Menu Burger	Élément de navigation de l'interface graphique utilis- ateur.
	Le menu Burger vous permet d'accéder à toutes les fonctions et aux réglages qui ne sont pas directement disponibles sur l'écran.
CAN	Controller Area Network
ССІ	<b>C</b> ompetence <b>C</b> enter <b>I</b> SOBUS e.V.
ECU	Electronic Control Unit
	Appareil de commande, ordinateur
EHR	Contrôle électronique du relevage arrière ( <i>Elektroni-sche Hubkraftregelung</i> en allemand)

Connecteur mâle	Raccord mâle monté à demeure dans le boîtier d'un appareil.
Fenêtre de saisie	Élément de l'interface graphique utilisateur. Permet la saisie ou la sélection de valeurs.
FMIS	Farm Management Information System Aussi : fichier de parcelles Logiciel de traitement de données de rendement et établissement de cartes d'application.
GPS	<b>G</b> lobal <b>P</b> ositioning <b>S</b> ystem. Système de géolocalisation par satellites.
Dérive GPS	La position calculée pour un point se déplace en raison de la rotation de la terre et de la position changeante des satellites dans le ciel. C'est ce que l'on appelle dé- rive GPS.
Attelage 3 points arrière	Dispositif hydraulique sur les tracteurs, qui permet d'atteler et de soulever les outils portés (outils de travail).
In-Cab	Terme issu de la norme ISO 11783. Décrit le connec- teur mâle ISOBUS à neuf broches dans la cabine du tracteur.
ISB	ISOBUS Shortcut Button ISB permet de désactiver des fonctions d'une machine qui ont été activées via un terminal ISOBUS. Ceci est nécessaire lorsque la commande de machine sur le terminal ne se trouve pas dans Standard-View. Les fonctions qu'ISB peut désactiver sur une machine varient. Ces informations sont données dans le ma- nuel d'utilisation de la machine.
ISO-XML	Format spécifique ISOBUS basé sur le standard XML pour les fichiers de commande.
ISOBUS	ISO 11783 Norme internationale de transmission de données entre les machines agricoles et les appareils.
Client	Le propriétaire ou fermier de l'exploitation sur laquelle une tâche est traitée.
Prolongateur	Raccord femelle à l'extrémité d'un câble.
Ligne de guidage	Voie créée parallèlement à la voie de référence et servant d'orientation pour les jonctions entre les pas- sages

Machine	Outil attelé ou porté. Une machine avec laquelle une tâche peut être exécutée.
Opération	Opération de culture
	Activité exécutée dans un champ, par. ex. le travail du sol ou la fertilisation.
Miniplexeur	Appareil permettant la commutation entre différents signaux vidéo, qui permet d'utiliser deux caméras sur une entrée vidéo (appareil similaire à un multiplexeur, mais avec des fonctions limitées).
Multiplexeur	Appareil permettant la commutation entre différents signaux vidéo, qui permet d'utiliser plusieurs caméras sur une entrée vidéo.
Membres du réseau	Un appareil connecté à l'ISOBUS et communiquant via ce système.
Regroupement d'objets	Jeux de données transmis au terminal par la machine ISOBUS et qui contient les différents masques de commande.
Données locales	Données de machine et données de rendement. Par ex. support d'un dispositif de levage, longueur de balle, quantité d'épandage de l'engrais par hectare.
Parallel Tracking	Assistant de conduite parallèle
PDF	Portable Document Format
	Format de fichier pour documents
Espèce de plante	Type ou variété de plante, par ex. maïs ou orge
Genre de plante	Variété spéciale ou sélection génétique d'une espèce de plante.
Produit	Un produit est épandu ou récolté dans le cadre d'une opération réalisée sur le champ comme par ex. l'épan- dage d'engrais, l'application de produits phytosa- nitaires ou la récolte.
Capteur radar	Délivre un nombre déterminé d'impulsions électriques proportionnellement au trajet parcouru. Cela permet de calculer la vitesse effective sans glissement, la vitesse du radar. À noter que les canteurs radar, selon l'état du sol
	comme herbes hautes ou flaques, peuvent délivrer des valeurs de vitesse imprécises.

# Glossaire

Capteur de roue	Délivre un nombre déterminé de signaux électriques proportionnellement au tour de roue. Cela permet de calculer la vitesse théorique sans glissement, la vitesse de roues, du tracteur. Les capteurs de roue peuvent fournir des valeurs de vitesse imprécises en raison d'un éventuel patinage.
Voie de référence	Voie tracée par le conducteur et servant au calcul de lignes de guidage supplémentaires créées en parallèle pour le guidage.
Bouton	Élément de commande dans le masque de commande. Il s'actionne en appuyant sur l'écran tactile.
Capture d'écran	Instantané du contenu de l'écran qui est ensuite sau- vegardé dans un fichier.
Interface	Élément du terminal servant à la communication avec d'autres appareils.
Section Control	Coupure de sections automatique
Prise signal	Prise à sept broches conforme à la norme ISO 11786, qui permet d'intercepter les signaux de vitesse, de vitesse de rotation de la prise de force et de position de l'attelage 3 points arrière.
Données de base	Données de clients et de champs gérées sur le termi- nal ou dans FMIS et pouvant être affectées à une tâche.
Connecteur	Raccord mâle à l'extrémité d'un câble.
TAN	Transaction Authentication Number :
	code utilisable une fois et nécessaire pour obtenir les données d'une nouvelle licence.
Task-Controller	Une fonction ISOBUS.
	Le Task-Controller documente les valeurs cumulées et les données locales fournies par la machine.

Parcelle	Les cartes de rendement et les autres méthodes d'analyse de lieu comme les cartes de sol et de relief, les images aériennes et les prises de vue à spectres multiples permettent, en raison des propres ex- périences, de définir des zones à l'intérieur d'une parcelle, lorsqu'elles montrent des différences considérables pendant env. quatre à cinq ans. Si ces zones sont de taille suffisante et si, par exemple, la différence de potentiel de rendement du blé d'hiver s'élève à 1,5 t/ha, il est judicieux d'adapter les opérations relatives à la culture de ces zones au potentiel de rendement. Ces zones seront ensuite appelées des parcelles.
Traitement spécifique de parcelles	Utilisation par satellite d'une carte d'application.
Terminal	Le terminal CCI 1200
Écran tactile	Écran tactile permettant de commander le terminal.
URL	Uniform Resource Locator Un standard pour l'adressage d'un site web sur le World Wide Web : l'adresse web.
USB	<b>U</b> niversal <b>S</b> erial <b>B</b> us : Système de bus série pour la connexion entre le ter- minal et un support de données.
UT	Le terminal universel ou Universal Terminal est l'inter- face homme-machine d'ISOBUS. Il s'agit d'un appareil d'affichage et de commande. Chaque machine raccordée à ISOBUS signale sa pré- sence à l'UT et exporte le regroupement d'objets. Uti- lisez le masque de commande du regroupement d'ob- jets pour commander la machine.
Durée de retard	La durée de retard décrit le retard entre l'instruction et l'activation réelle d'une section (par ex. pour le pulvé- risateur, la durée entre l'instruction : « Activer sec- tion » et l'application réelle du produit).
Wi-Fi	Wireless Local Area Network Réseau radio local sans fil

Capteur de prise de force	Sert à la saisie du régime de rotation de la prise de force.
	Délivre un nombre déterminé d'impulsions électriques proportionnellement au régime de rotation de la prise de force.
XML	Extended Markup Language
	Langage informatique logique, successeur et com- plément du langage HTML. XML permet de définir des éléments de langage propres afin que d'autres lan- gages informatiques comme HTML ou WML puissent être définis via XML.
Unité de commande supp-	Aussi : AUX-Control.
lémentaire	Les joysticks ou les rangées de boutons constituent par exemple des unités de commande supplémen- taires ISOBUS.
	Une unité de commande supplémentaire permet de commander avec facilité et efficacité des fonctions de machine fréquemment utilisées.

## 12 Mise au rebut

Quand un terminal est défectueux ou hors service, éliminez-le dans le respect de l'environnement :

- Éliminez les pièces de l'appareil dans le respect de l'environnement.
- Tenez compte des dispositions locales.

Éliminez les plastiques aux déchets ménagers ou selon les dispositions **Plastiques** locales.

Déposez le métal dans un centre de recyclage des métaux.	Métal
Déposoz la carte de circuits électroniques du terminal dans un contre de	Carte élec-

Déposez la carte de circuits électroniques du terminal dans un centre de	Carte élec
recyclage spécialisé.	tronique

# Index

# 13 Index

## A

Aide
Activer et désactiver 32
В
Bouton Action
Speciaux
Caméra Raccorder deux caméras
D
Division de l'écran 18 <i>E</i>
Étendue de la livraison5
F
Fuseau horaire Choix

### G

Gestes tactiles Pris en charge	16
I	
Image de la caméra Afficher en permanence Miroiter	60 59
Images de la caméra	61

Basculement automatique...... 61 Interface utilisateur

Barre d'état	22
Menu des applications	21
Mini-View	19
Standard-View	19
Internet	49
ISOBUS	
Fonctions	33

## L

Langue	
Sélectionner	8
Licences	
Licence du terminal	10
Mise à jour	48
Luminosité de l'écran	
Modifier	27

### М

Messages	
Bleus	25

## 0

Orientation	
Maxi	17
Standard	17
-	

## Ρ

## R

Remarques Catégories des remarques	1
S	

Serveur de fichiers	
Fonction ISOBUS	39
Support de l'appareil	. 6

## T

Task-Controller
Fonction ISOBUS
Numéro 37
TECU
Fonction ISOBUS 39
Télémaintenance 41
Terminal
Afficher le numéro de série 40
Allumer / éteindrevi
Monter 6
Touche MARCHE / ARRÊT
LEDvi
Touche MARCHE / ARRÊT

# Index

LED, clignotement .....125

Afficher .....40

V

Version du logiciel

# A. Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) [mm]	312 x 213 x 66
Type de boîtier	Polyamide renforcé de fibres de verre
Fixation	VESA75
Température de fonctionnement [°C]	-15 - +70
Tension d'alimentation [V] Plage admissible [V]	12 V CC ou 24 V CA 7,5 V CC - 32 V CA
Puissance absorbée (à 12 V) [W]	17, typique 143, maximale
Écran [pouces]	12,1 TFT
Résolution de l'écran [px]	WXGA, 1280 x 800
Profondeur des couleurs	24 bits
Avertisseur sonore	85 dBA
Température de stockage [°C]	-30 - +80
Poids [g]	2000
Classe de protection	IP65
СЕМ	ISO 14982
Protection ESD	ISO 10605:2008

# **B. Interfaces**



#### Attention !

Le branchement ou débranchement d'un câble pendant la marche peut endommager le terminal ou le périphérique.

 Éteignez le terminal avant de brancher ou débrancher les connecteurs A, B ou C.



#### Attention !

Tous les connecteurs sur le terminal sont protégés par des moyens mécaniques contre l'inversion des pôles et la permutation.

- Assurez-vous que le connecteur et la prise présentent le même codage.
- N'exercez pas de force excessive pour assembler un connecteur et une prise.



#### Attention !

Si une broche est courbée, il est possible que l'interface ne fonctionne plus correctement. Le rebranchement d'un câble plie également la broche.

• Envoyez l'appareil en réparation.



#### Remarque

Obturez les connecteurs non utilisés avec un capuchon pour éviter la pénétration de poussière et d'humidité à l'intérieur du terminal.



#### **Connecteur A**



#### Type de connecteur

Connecteur mâle Deutsch DT, 12 broches, codage A

#### Fonction

- CAN1
- CAN2
- ECU-Power
- Tension d'alimentation

#### Utilisation

ISOBUS, alimentation ECU activée

Broche	Signal	Commentaire
1	V+ in	Tension d'alimentation,
		12 V CC ou 24 V CC
2	ECU Power enable	Tension d'alimentation ECU activée
3	Power enable	Tension d'alimentation activée
4	CAN_H	CAN1 High
5	CAN_L	CAN1 Low
6	CAN_GND	Terre CAN 1
7	CAN_H	CAN2 High
8	CAN_L	CAN2 Low
9	CAN_GND	Terre CAN2
10	Key Switch State	Signal d'allumage
11	Shield	Blindage
12	GND	Terre

#### **Connecteur B**



Type de connecteur

Connecteur mâle Deutsch DT, 12 broches, codage B

#### Fonction

• RS232

• ISO 11786

#### Utilisation

Prise signal, GPS/LH5000/ADS/TUVR

Broche	Signal	Commentaire
1	V+ out	12 V CC ou 24 V CC
2	ISO 11786, Ground based speed	Capteur radar
3	ISO 11786, Wheel based speed	Capteur de roue
4	ISO 11786, PTO speed	Vitesse de rotation de la prise de force
5	ISO 11786, In/out of work	Position de travail
6	ISO 11786, Linkage position	Position de l'attelage
7	Key Switch State	Signal d'allumage
8	GND	Terre
9	ISO 11786, Direction signal	Sens de marche
10	RS232 TxD	RS232-1
11	RS232 RxD	RS232-1
12	GND	Terre

#### **Connecteur C**



#### Type de connecteur

Connecteur mâle Deutsch DT, 12 broches, codage C

### Fonction

- RS232 •
- RS485 • Vidéo
- •

#### Utilisation

Caméra, miniplexeur vidéo, multiplexeur vidéo, GPS/LH5000/ADS/TUVR

Broche	Signal	Commentaire
1	V+ out	Tension d'alimentation de la caméra
2	Video IN	
3	Video GND	Terre
4	RS485B	
5	RS485A	
6	V+ out	Tension d'alimentation
		Miniplexeur vidéo ou multiplexeur vidéo
7	NC	Non connecté
8	NC	Non connecté
9	RS232, V+ out	Tension d'alimentation RS232
10	RS232, TxD	RS232-2
11	RS232, RxD	RS232-2
12	RS232, GND	Terre

#### **Connecteurs 3 et 4**



#### Type de connecteur

Prise M12, 5 broches, codage A

#### Fonction

• USB 2.0

#### Utilisation

Clé USB, adaptateur Wi-Fi W10

Broche	Signal	Commentaire
1	V+	Tension d'alimentation
2	D-	Données -
3	D+	Données +
4	GND	Terre
5	GND	Terre

#### **Connecteur Eth**



#### Type de connecteur

Prise M12, 8 broches, codage X

#### Fonction

• Ethernet

#### Utilisation

LAN

Broche	Signal	Commentaire
1	TR0+	
2	TR0-	
3	TR1+	
4	TR1-	
5	TR3+	
6	TR3-	
7	TR2+	
8	TR2-	

# C. Câble



#### Remarque

Dans la mesure du possible, employez uniquement des câbles d'origine pour le raccordement du terminal.

Ceux-ci peuvent être achetés auprès du fabricant, de ses représentants d'usine ou de ses revendeurs.

#### Désignation : Câble A



Longueur : 150 cm

#### « InCab » :

Prolongateur, 9 broches

• Connecteur mâle In-Cab dans le tracteur

#### « A » :

Prolongateur, 12 broches

• Connecteur A sur le terminal

#### **Utilisation** :

Raccorder le terminal à l'alimentation électrique et à l'ISOBUS

#### **Désignation :**

Câble B

### Longueur :

30 cm

### « Signal » :

Prolongateur M12, 12 broches

• Câble H « Signal »

#### « B » :

Prolongateur, 12 broches

• Connecteur B sur le terminal

#### « RS232 » :

Prolongateur M8, 4 broches

• Périphérique

#### **Utilisation** :

Raccordement du terminal à la prise signal et au périphérique avec interface série

#### Désignation :

Câble C1

#### Longueur :

35 cm

#### « Vidéo AEF » :

Connecteur, 7 broches

• Caméra

#### « C » :

Prolongateur, 12 broches

Connecteur C sur le terminal •

#### « RS232 » :

Connecteur M8, 4 broches

• Périphérique

#### **Utilisation**:

Raccordement du terminal à la caméra et au périphérique avec interface série









Désignation :

Câble C2

#### Longueur :

30 cm

#### « Vidéo » :

Prolongateur M12, 8 broches

• Caméra

#### « C » :

Prolongateur, 12 broches

- Connecteur C sur le terminal
- •

#### « RS232 » :

Connecteur M8, 4 broches

• Périphérique

#### **Utilisation** :

Raccordement du terminal à la caméra, au miniplexeur vidéo ou au multiplexeur vidéo et au périphérique avec interface série

#### Désignation :

Câble, type H

#### Longueur :

200 cm

#### «»:

- Connecteur M12, 12 broches
- Prise signal dans le tracteur

#### « Signal » :

Connecteur, 7 broches

• Prolongateur « Signal » sur le câble B

#### **Utilisation** :

Raccordement du terminal à la prise signal





C

#### **Désignation :**

Câble, type N



Longueur : 200 cm

### « NMEA » :

Connecteur, 9 broches

Récepteur GPS

#### « RS232 » :

Prolongateur M8, 4 broches

• Connecteur « RS232 » sur câble B ou C

#### Utilisation : Raccorder le terminal au récepteur GPS

**Désignation :** Câble Y

Longueur : 15 cm

**« InCab » :** Prolongateur, 9 broches
 Connecteur mâle In-Cab dans le tracteur

#### « UT » :

Connecteur, 9 broches

• Prolongateur « InCab » sur câble A

#### « AUX » :

Connecteur, 9 broches

 Unité de commande ISOBUS supplémentaire

#### **Utilisation** :

Raccordement du terminal et de l'unité de commande ISOBUS supplémentaire à l'ISO-BUS



# **D.** Cartes d'application

#### ISO-XML

Shape

Une carte d'application au format ISO-XML peut contenir toute DDI validée dans le *Data Dictionary* (dictionnaire de données).

Les valeurs en pourcentage peuvent être traitées.

Zones	<ul> <li>Grid, type 1 : max. 255</li> <li>Grid, type 2 : aucune limite</li> <li>Polygone : max. 255</li> </ul>
Couleurs	La légende peut contenir jusqu'à 12 couleurs
Formats autorisés	Projection WGS84 ou

Formats autorisés	Projection WGS84 PolygonZ
Zones	Max. 255
Points	Max. 10000

### **E.** Fuseaux horaires

- (UTC -09:00) Alaska
- (UTC -08:00) Tijuana, Baja California (Mexico)
- (UTC -08:00) Los Angeles, Vancouver
- (UTC -07:00) Chihuahua, Mazatlan
- (UTC -07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary
- (UTC -07:00) Dawson Creek, Hermosillo, Phoenix
- (UTC -06:00) Costa Rica, Guatemala, Managua
- (UTC -06:00) Chicago, Winnipeg
- (UTC -06:00) Cancun, Mexico City, Monterrey
- (UTC -05:00) Havana
- (UTC -05:00) Detroit, New York, Toronto
- (UTC -05:00) Bogota, Lima, Panama
- (UTC -04:00) Caracas
- (UTC -04:00) Bermuda, Halifax
- (UTC -04:00) Campo Grande, Cuiaba
- (UTC -04:00) Asuncion
- (UTC -04:00) Santiago
- (UTC -03:00) Montevideo
- (UTC -03:00) Sao Paulo
- (UTC -03:00) Buenos Aires, Cordoba
- (UTC -03:00) Mendoza, Recife, San Luis
- (UTC +00:00) Casablanca, Reykjavik
- (UTC +00:00) Dublin, Lissabon, London
- (UTC +01:00) Windhoek
- (UTC +01:00) Algier, Porto Novo
- (UTC +01:00) Berlin, Oslo, Paris, Rome, Stockholm
- (UTC +01:00) Tunis
- (UTC +02:00) Cairo
- (UTC +02:00) Jerusalem, Tel Aviv
- (UTC +02:00) Kaliningrad, Minsk
- (UTC +02:00) Athens, Helsinki, Istanbul, Riga
- (UTC +02:00) Johannesburg, Tripoli
- (UTC +03:00) Moscow, Volgograd
- (UTC +04:00) Yerevan, Samara
- (UTC +05:00) Yekaterinburg
- (UTC +05:30) Calcutta, Colombo
- (UTC +05:45) Katmandu
- (UTC +06:00) Novosibirsk, Omsk
- (UTC +07:00) Krasnoyarsk
- (UTC +08:00) Hong Kong, Perth, Singapore
- (UTC +08:00) Irkutsk
- (UTC +08:45) Eucla
- (UTC +09:00) Seoul, Tokyo
- (UTC +09:00) Yakutsk
- (UTC +09:30) Darwin
- (UTC +09:30) Adelaide
- (UTC +10:00) Vladivostok
- (UTC +10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
- (UTC +11:00) Magadan
- (UTC +12:00) Kamchatka
- (UTC +12:00) Auckland

### Copyright

©2018 Competence Center ISOBUS e.V. Albert-Einstein-Str. 1 D-49076 Osnabrück N° du document : 20180420