

# TEGOSEM

Seminatrice PÖTTINGER per colture intercalari



# TEGOSEM

## Seminatrice per colture intercalari



### TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500

La seminatrice PÖTTINGER per colture intercalari combina lavorazione del terreno e semina di colture intercalari in un'unica fase di lavoro, riducendo tempi di lavorazione e costi. TEGOSEM è combinabile sia con i coltivatori SYNKRO che con gli erpici a dischi TERRADISC. L'impiego della nuova macchina è possibile con macchine con attacco a 3 punti e con macchine semiportate.

### Allestimento di serie e comandi

TEGOSEM è regolabile mediante un terminale di comando, comandabile comodamente dal posto di guida.



### Funzioni

- Regolazione e controllo dell'albero di semina, quantità di seme regolabile elettronicamente
- Indicazione in kg/ha
- Funzione di predosaggio
- Gestione fine campo
- Calibratura automatica
- Contaettari totale e giornaliero
- Pulsante per calibratura – Calibratura mediante semplice pressione di un tasto
- Svuotamento della quantità residua di seme e funzione di svuotamento
- Sensore per livello di riempimento
- Sensore DGPS per segnalazione della velocità
- Sensore di controllo della pressione per azionamento idraulico della ventola per macchine semiportate
- Sensori per Start / Stop del dosaggio sul 3° punto o sul carrello di trasporto
- Accesso sicuro mediante piattaforma di carico
- Ruota di semina per dosaggio fine e ruota per semina grossolana



#### **Deposito preciso**

Con TEGOSEM la semente viene distribuita in modo uniforme. Il dosaggio è azionato elettricamente. Due differenti alberi dosatori, di serie, consentono un dosaggio preciso della semente (per semina fine o grossolana), anche con quantità ridotte di semente. Otto ugelli garantiscono la distribuzione della semente.

#### **Distribuzione della semente**

La distribuzione della semente avviene pneumaticamente mediante lamie di distribuzione. Ciò garantisce una distribuzione della semente precisa e non condizionata dal vento. Le lamie di distribuzione sono regolabili mediante la rotazione degli alberi.

L'azionamento della ventola avviene elettricamente fino a 4,0 m di larghezza di lavoro, idraulicamente a partire da 5,0 m. Per le macchine semiportate, come SYNKRO T e TERRADISC T, TEGOSEM è disponibile solo nella versione con azionamento idraulico della ventola.



#### **Calibratura**

La calibratura è semplice da effettuare: viene avviata premendo un pulsante sulla macchina. Un sacco per calibratura viene fornito di serie. La calibratura è effettuabile in modo semplice ed immediato grazie all'apposito menu.



#### **Start / Stop del dosaggio**

Un sensore per Start / Stop del dosaggio montato sul 3° punto regola il dosaggio. Con le macchine semiportate ciò avviene premendo un pulsante sulla macchina.



## Combinazioni di TEGOSEM con erpici a dischi TERRADISC

Modello	Tipo	Allestimento	Attacco	Azionamento ventola	Posizione contenitore	Volume contenitore (l)
TERRADISC	3001 3501 4001	TEGOSEM 200	fisso a 3 punti	elettrico	sul rullo	200
TERRADISC K	4001	TEGOSEM 200	pieghevole a 3 punti	elettrico	sul supporto impianto elettrico	200
TERRADISC K	5001 6001	TEGOSEM 200	pieghevole a 3 punti	idraulico	sul supporto impianto elettrico	200
TERRADISC T	4001 5001 6001	TEGOSEM 500	pieghevole semiportato	idraulico	Timone	500

## Combinazioni di TEGOSEM con coltivatori SYNKRO

Modello	Tipo	Allestimento	Attacco	Azionamento ventola	Posizione contenitore	Volume contenitore (l)
SYNKRO	2520 3020 / 3030 3530	TEGOSEM 200	fisso a 3 punti	elettrico	sul rullo	200
SYNKRO T	4030 5030 6030	TEGOSEM 500	pieghevole semiportato	idraulico	sul timone	500

**PÖTTINGER Landtechnik GmbH**  
 Industriegelände 1  
 4710 Grieskirchen  
 Österreich  
 Telefon +43 7248 600-0  
 info@poettinger.at  
 www.poettinger.at

**PÖTTINGER Italia S.r.l.**  
 Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano  
 29010 San Pietro in Cerro (PC)  
 Italia  
 Tel. +39 0523 838012  
 Fax +39 0523 838253  
 info@poettinger.it  
 www.poettinger.it

