

NOVINKA

TEGOSEM

Secí stroj PÖTTINGER



TEGOSEM

Pro setí meziplodin



TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500

Zpracování půdy a setí meziplodin při jedné pracovní operaci - úspora času i nákladů. TEGOSEM lze agregovat s diskovými podmětači TERRADISC i s radličkovými podmětači SYNKRO. Secí stroj lze použít pro nesená i polonesená provedení.

Standardní výbava a ovládání

TEGOSEM lze pohodlně ovládat panelem ze sedadla řidiče

Funkce

- Nastavení a kontrola výsevního hřídele, elektronicky nastavitelný výsevek.
- Ukazatel v kg/ha.
- Funkce předdávkování.
- Úvraťový management.
- Automatická zkouška výsevku.
- Celkový a denní počítáč hektarů.
- Snadné ovládání na dosah ruky.
- Funkce pro vyprazdňování zbytkového osiva.
- Senzor stavu naplnění zásobníku.
- DGPS sensor pro signál rychlosti.
- Tlakový spínač hydraulického pohonu ventilátoru pro polonesené stroje.
- Senzor na třetím bodu nebo na podvozku pro dávkování start a stop.
- Plnicí lávka s nástupními schůdky a držadlem pro polonesené stroje.
- Dávkovací válečky pro výsev jemného i hrubého osiva.



Přesná aplikace

TEGOSEM pro rovnoměrné uložení osiva. Nesené stroje s elektrickým pohonem ventilátoru. Dva dávkovací válečky (základní výbava) pro přesný výsev jemného i hrubého osiva i při malém výsevu. Dostatečné množství vývodů osiva pro příčnou rovnoměrnost.

Rozdělení osiva

Pneumatická distribuce osiva proudem vzduchu. Přesné rozdělení osiva na celý pracovní záběr. Poloha rozdělovacích plechů vývodů je centrálně nastavitelná pomocí otočného hřídele.

Nesené stroje s maximálním záběrem 4 m jsou vybavené elektrickým pohonem ventilátoru. Nesené stroje se záběrem 5 m a 6 m jsou s hydraulickým pohonem ventilátoru. TEGOSEM pro SYNKRO T a TERRADISC T je pouze s hydraulickým pohonem ventilátoru.



Zkouška výsevu

Zkoušku lze provést snadno a rychle. Kalibrace výsevu se provádí pouze stlačením jednoho tlačítka na stroji. Kalibrační vak pro nastavení výsevu je součástí standardní výbavy stroje. Tabulka druhů osiva a výsevků je rovněž ve výbavě každého stroje.



Dávkování start / stop

Senzor na třetím bodu neseného stroje pro signál pro začátek nebo ukončení dávkování. U poloneseného stroje je pro dávkování start / stop použitý tažený spínač.



Kompatibilita TEGOSEM s diskovými podmítači TERRADISC

Podmítač	Typ	Secí stroj	Provedení podmítače	Pohon ventilátoru	Poloha secího stroje	Objem zásobníku (l)
TERRADISC	3001 3501 4001	TEGOSEM 200	nesené pevné	elektrický	opěrný válec	200
TERRADISC K	4001	TEGOSEM 200	nesené sklopné	elektrický	podmítač	200
TERRADISC K	5001 6001	TEGOSEM 200	nesené sklopné	hydraulický	podmítač	200
TERRADISC T	4001 5001 6001	TEGOSEM 500	polonesené sklopné	hydraulický	oj	500

Kompatibilita TEGOSEM s radličkovými podmítači SYNKRO

Podmítač	Typ	Secí stroj	Provedení podmítače	Pohon ventilátoru	Poloha secího stroje	Objem zásobníku (l)
SYNKRO	2520 3020 / 3030 3530	TEGOSEM 200	nesené pevné	elektrický	opěrný válec	200
SYNKRO T	4030 5030 6030	TEGOSEM 500	polonesené sklopné	hydraulický	oj	500